

## MANUEL D'UTILISATION

## i100

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo Samsung. Ce manuel va vous aider dans l'utilisation de votre appareil photo, ainsi que pour la prise

de vue, le téléchargement et l'utilisation des logiciels inclus dans le CD-ROM.

Nous vous recommandons vivement de lire ce manuel avant d'utiliser votre nouvel appareil.

#### **Instructions**

Pour utiliser votre appareil photo, veuillez vous reporter, dans l'ordre, aux sections énumérées ci-dessous.



Avant de brancher l'appareil à un PC, grâce au câble USB, vous devez d'abord paramétrer le pilote de l'appareil. Installez le pilote qui vous est fourni sur le CD-ROM de l'application logicielle. (p.119~122)

Prendre une photo. (p.20)

Branchez le câble USB fourni avec l'appareil photo sur le port de connexion USB de ce dernier et sur le port USB du PC. (p.123)

Mise sous tension. Si l'appareil est éteint, appuyez sur la touche pour l'allumer.

Ouvrez l'EXPLORATEUR de Windows et repérez le disque amovible. (p.124)

## Découvrir votre appareil photo

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Samsung.

- Avant d'utiliser votre appareil photo, veuillez lire attentivement ce manuel d' utilisation.
- Pensez vérifier que l'appareil photo fonctionne correctement avant de l'
  utiliser (par exemple lors d'un voyage ou d'un évènement important) pour
  éviter toute déception. Samsung Opto-Electronics ne peut être tenu pour
  responsable en cas de perte ou de dommages résultant d'un mauvais
  fonctionnement de l'appareil.
- Pensez à vérifier que l'appareil photo fonctionne correctement avant de l'utiliser (par exemple lors d'un voyage ou d'un événement important) pour éviter toute déception. Samsung appareil-photo ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou de dommages résultant d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Rangez ce manuel dans un endroit sûr.
- Le contenu et les illustrations de ce manuel sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement préalable.
- Si vous utilisez un lecteur de cartes pour copier les images de la carte mémoire sur votre PC, les images risquent d'être endommagées. Lorsque vous transférez les images prises avec l'appareil photo sur votre PC, assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni pour brancher l'appareil photo à votre PC. Sachez que le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux images de la carte mémoire ou de leurs pertes en cas d' utilisation d'un lecteur de cartes.
- Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées appartenant à Microsoft Corporation incorporated aux États Unis et/ou dans d'autres pays.
- Tous les noms de marque et de produits qui apparaissent dans ce manuel sont des marques déposées appartenant aux sociétés respectives.

#### **DANGER**

Le symbole DANGER avertit d'un danger imminent qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- N'essayez pas de faire une quelconque modification sur votre appareil photo. Toute modification pourrait causer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelle ou des dommages à l'appareil photo. L'inspection interne de l'appareil, l'entrétien et les reparations doivent être réalisées exclusivement par le service après-vente agréé Samsung.
- Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de produits inflammables ou de gaz explosifs, car cela pourrait augmenter les risques d'explosion.
- Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, prenez garde de ne pas utiliser ce dernier. Éteignez l'appareil photo, puis coupez l'alimentation (Batteries ou adaptateur). apportez votre appareil à votre revendeur au Service Après-vente Samsung. D'ici là, n'utilisez en aucun cas l'appareil pour éviter tout incendie et toute électrocution.
- N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques ou inflammables dans l'appareil photo par les points d'accès, par exemple le logement de la carte mémoire et le compartiment de piles. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne manipulez pas cet appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

#### **AVERTISSEMENT**

Le symbole AVERTISSEMENT indique un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles

- N'utilisez pas le flash à proximité des personnes ni des animaux. Le positionnement du flash trop près des yeux du sujet peut causer des dommages à la vue.
- Pour des raisons de sécurité, rangez cet appareil et ses accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux afin de prévenir tout accident et notamment :
  - L'ingestion des piles ou de petits accessoires. En cas d'accident, veuillez consulter un médecin immédiatement.
  - Les pièces mobiles de l'appareil photo peuvent provoquer des blessures.
- Il se peut que la pile et l'appareil chauffent lors d'une utilisation prolongée.
   Cela peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Si cela devait se produire, laissez l'appareil au repos quelques minutes afin qu'il refroitisse
- Ne laissez pas cet appareil dans des endroits très chauds, tels que les véhicules fermés, en exposition à la lumière directe du soleil ou exposés à des variations extrêmes de température. L'exposition à des températures extrêmes risque d'endommager les composants internes de l'appareil photo et provoquer un incendie.
- En cours d'utilisation, ne couvrez pas l'appareil photo ou le chargeur.
   Cela risque de provoquer un réchauffement et la déformation du boîtier ou provoquer un incendie. Utilisez toujours votre appareil photo et ses accessoires dans un endroit bien ventilé.

#### MISE EN GARDE

Le symbole MISE EN GARDE avertit d'un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures légères ou assez graves.

- Les fuites, la surchauffe ou l'explosion des piles pourraient causer des blessures ou un
  - Assurez-vous d'utiliser uniquement des batteries comportant les caractéristiques qui conviennent à votre appareil photo.
  - Ne mettez pas la batterie en court-circuit, ne les chauffez pas et ne les ietez pas au
- N'insérez pas la batterie en inversant les polarités.
- Retirez les piles lorsque vous prévovez de ne pas utiliser l'appareil photo pendant une longue période. Il se peut qu'il y ait une fuite d'électrolyte corrosive au niveau des piles ce qui peut endommager les composants de l'appareil photo de manière permanente.
- Ne déclenchez jamais le flash tant que vous le touchez ou qu'il est en contact avec un obiet. Ne pas toucher le flash après l'utilisation. Cela causerait un incendie.
- Ne déplacez pas l'appareil photo lorsqu'il est allumé, quand vous utilisez le chargeur CA. Après utilisation, éteignez toujours l'appareil photo avant de débrancher l' adaptateur de la prise murale. Assurez-vous ensuite que les cordons ou les câbles des connecteurs vers d'autres appareils sont débranchés avant de déplacer l'appareil photo. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez d'endommager les cordons ou câbles, ce qui peut causer un choc électrique ou un incendie.
- Faites attention à ne pas toucher l'objectif ou le couvercle de l'objectif afin d'éviter de prendre des images floues et de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Lorsque cet appareil photo est utilisé dans des conditions de basse température, les
- Évitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous capturez une image.
- cas suivants peuvent se présenter. Il ne s'agit pas de panne et le fonctionnement normal reprend habituellement dans des conditions de température normale. La mise sous tension du moniteur LCD est plus longue et il est possible que la
  - couleur du suiet sur l'écran soit différente.
  - Lorsque vous changez la composition, il peut v avoir de la rémanence sur le moniteur I CD
- Les cartes de crédit risquent d'être démagnétisées lorsqu'elles se trouvent à proximité de l'appareil photo. Évitez donc de laisser des cartes magnétiques près de l'appareil photo.
- L'ordinateur risque fortement de rencontrer des problèmes lorsque la fiche 20 broches est branché sur le port USB de celui-ci. Ne jamais brancher la fiche 20 broches sur le port USB d'un PC.

#### Table des matières

023

023

023

024

# PRÉPA-**RATION ENREGIS-**TREMENT

007	Accessoires
	Inclus dans la boîte
	Vendu séparément
	Caractéristiques techniques
	Avant & Dessus
	Dessus
	Dessous
	Touche multi-fonctions
	Todorio Iridia Torrollorio
012	Recharge de la batterie
015	Insertion de la batterie
015	Introduction de la carte mémoire
016	Instructions sur l'utilisation de la
	carte mémoire
018	Lorsque vous utilisez l'appareil-
0.0	photo pour la première fois
019	Indicateur de l'écran LCD
020	Démarrage du mode Prise de vue
020	Sélection des modes
020	Comment utiliser le mode Auto
	Comment utiliser le mode Programme
	Comment utiliser le mode DUAL IS
02.	(Dual Image Stabilization – Double
	stabilisation de l'image)
021	FUN Comment utiliser le mode FUN
022	Utilisation du mode Aide photo
	015 016 018 019 020 020 020 021 021

Comment utiliser le mode CLIP VIDÉO

Mettre en pause lors de l'enregistrement d'un clip vidéo (Enregistrement successif)

Comment utiliser les modes Scène

Enregistrer le clip vidéo sans son

## Table des matières

044

Contraste

025	Précautions d'utilisation avant de		044	Finesse
	prendre des photos		045	Touche E (Effet): Dessin
026	Verrouillage de la mise au point		047	Touche E (Effet) : Cadre de mise au
026	Utilisation des touches pour régler			point pré-configuré
020	l'appareil photo		048	Touche E (Effet) : Prise de vue
026	Touche POWER			composée
027	Déclencheur		050	Touche E (Effet) : Cadre photo
027	OIS(Stabilisation optique de l'image)		051	Touche E (Effet) : Masque de couleur
028	Touche ZOOM W/T		052	Utilisation de l'écran LCD pour le
030	Description de fonctions/Touche Info/			réglage des paramètres de l'apparei
000	Haut			photo
030	Touche Macro/Bas		052	Zone de mise au point
032	Touche Flash/Gauche		055	ACB .
034	Touche Retardateur/Droite		055	Mémo vocal
036	Touche MENU/OK		056	Enregistrement vocal
036	Touche Fn		057	Enregistrer le clip vidéo sans voix
037	Comment utiliser le menu Fn			,
037	Touche Fn:TAILLE			
038	Touche Fn:Qualité/Vitesse	PARAM.	057	Démarrage du mode lecture
038	Touche Fn:Mesure d'exposition		057	Lecture d'une image fixe
039	Touche Fn:Mode Prise de vue		058	Visionnage d'un vidéoclip
039	Touche Fn:ISO		058	Fonction capture clip vidéo
040	Touche Fn:Balance des blancs		059	Rognage vidéo sur l'appareil photo
041	Touche Fn:Compensation d'exposition		059	Ecoute d'une voix enregistrée
041	Touche Fn:Obturateur longue durée		060	Lecture d'un mémo vocal
041	Touche Fn:Stabilisateur de cadre pour		060	Voyant de l'écran LCD
0	clip vidéo		061	Utilisation des touches
042	Touche E (Effet)		061	Touche mode Lecture
042	Touche E (Effet): Sélecteur Style Photo		061	Aperçu/Agrandissement
043	Touche E (Effet): Edition d'image		063	Touche Info/Haut
043	Couleur		063	Touche Lecture et Pause/Down
044	Saturation		064	Touche GAUCHE/DROITE/MENU/OK
911				

## Table des matières

**LECTURE** 

064	Touche Imprimer	080	Protection des images
064	Touche Supprimer	080	Suppression d'images
065	Touche E (Effet): Redimensionner	081	DPOF
066	Touche E (Effet): Rotation d'une	083	Copier
	image	084	Menu Son
066	Touche E (Effet) : Couleur	085	Son
067	Touche E (Effet): Edition d'image	085	Volume
067	ACB	085	Son dém.
067	Suppression de l'effet Yeux Rouges	085	Son obt.
068	Commande de la luminosité	085	Bip son.
068	Commande du contraste	085	Son AF
068	Commande de saturation	085	Auto portrait
068	Effet de bruit	086	Setup menu
069	Touche E (Effet): FUN		•
069	Dessin	087	Menu de configuration 1
070	Cadre photo	087	Langue
071	Préconfigurer les zones nettes	087	Paramétrage de la date, de l'heure et du
072	Image composée	000	type de la date
074	Autocollant	088	Image de démarrage
074	Filtre de couleurs	088	Luminosité LCD
075	Masque couleurs	088	Vue rapide
		088	Mise en veille de l'écran LCD
076	Configuration du mode de lecture	089	Menu de configuration 2
077	Démarrage du diaporama	089	Formater une mémoire
077	Permet de démarrer le diaporama	089	Réinitialisation
078	Sélectionner des images	090	Nom de fichier
078	Configurer les effets du diaporama	091	Impression de la date d'enregistrement
079	Paramétrage de l'intervalle de lecture	091	Hors Tension
079	Paramétrage de la musique d'arrière-	092	Sélection d'un type de sortie video
000	plan	093	Voyant de la mise au point automatique
080	Lecture		
080	Mémo vocal		

## Table des matières


IMPRIMER	093 094 095	PictBridge PictBridge : Sélection d'image PictBridge : Paramétrage impression PictBridge : REMISE		105 106 106	Défilement automatique Paramètre MP3 BGM Paramètre Langue Guide touristique mondial
MULTIME- DIA	095 096 096 097 099 100 100 100 101 101 101 103 103 103 104	0	LOGICIEL	106 106 107 109 111 112 114 117 118 119 123 125 126 126	Paramètre Langue  Guide touristique mondial Téléchargez les informations du guide touristique Mode Guide touristique mondial  Remarques importantes Voyant d'avertissement Avant de contacter un centre de service à la clientèle Caractéristiques  Remarques concernant le logiciel Configuration système requise A propos du logiciel Configuration de l'application Démarrage du mode PC Retrait du disque amovible Paramétrer le pilote USB pour MAC Utilisation du pilote USB pour MAC Suppression du Pilote USB pour
	104 104 105 105	diaporama Supprimer tout Recherche de cadre Paramétrage de l'affichage Informations du fichier DRM Configuration de la fonction		127 129 132	Windows 98SE Samsung Converter Samsung Master Foire aux questions

enregistrement en mode MP3


#### **Accessoires**

Veuillez contrôler que vous avez tous les accessoires avant d'utiliser cet appareil. Il est possible que le contenu varie selon la région de vente. Pour acheter l'équipement en option, contactez votre revendeur Samsung le plus proche ou un centre de service Samsung.


#### Inclus dans la boîte




#### Vendu séparément



#### **Avant & Dessus**





#### **Dessus**



#### **Dessous**

#### **Touche multi-fonctions**





#### ■ Voyant retardateur

Icône	État	Description
৩	Clignotement	Pendant les 8 premières secondes, le voyant clignote à intervalles d'une seconde.      Pendant les 2 dernières secondes, le voyant clignote à intervalles d'une 0,25 seconde.
り <sub>ss</sub>	Clignotement	Pendant 2 secondes, le voyant clignote rapidement à intervalle de 0,25-seconde.
ව	Clignotement	Une photo est prise apres environ 10 secondes et 2 secondes plus tard une autre photo est prise.
((O))	Clignotement	L'appareil photo détecte les mouvements du sujet, six secondes pendant 6 secondes après avoir appuyé sur la touche de l'obturateur; la photo est prise lorsqu'il n'y a plus de mouvements.

#### ■ Voyant d'état de l'appareil photo

État	Description
Mise en marche	Le voyant s'allume et s'éteint quand l'appareil photo est prêt à prendre une photo
Après avoir pris une photo	Le voyant clignote lors de l'enregistrement des données de l'image et s'éteint lorsque l'appareil est prêt à prendre une autre photo.
Lorsque le câble USB est branché au PC	Le voyant s'allume (L'écran LCD se met hors tension après l'initialisation de l'appareil)
Transmettre des données avec un PC	Le voyant clignote. (L'écran LCD se met hors tension)

Lorsque le câble USB est branché à l' imprimante	Le voyant clignote et s'éteint lorsque l'imprimante est prête à imprimer une image
En cours d'impression	Le voyant s'éteint.
Lorsque la mise au	Le voyant s'allume. (L'appareil photo a effectué la mise au point sur le sujet)
point automatique est active	Le voyant clignote. (L'appareil photo n'a pas effectué la mise au point sur le sujet)

Icône de mode : Reportez-vous aux pages 20 pour obtenir plus d'informations relatives au paramétrage du mode de l' appareil photo.

		MODE							
PRISE DE	AUTO	PROGRAMME		DUAL IS		FUN	AID PHO	_	VIDÉO
VUE	<b>©</b>	<b>©</b> p			<u>(111</u> 1)	ė	G	ì	00
	NUIT	PORTRAIT	ENFAI	NTS	PAYSAG	E TEXTE	GROS	S PLAN	C. SOLEIL
	•	9	<u>@</u>	1	<b>_</b> \	Т		?	⊕
SCÈNE	AUBE	CONTRE J.	ARTIF	ICE	MER & NEIGE	AUTOPORTRAI		URE RTE	CAFE
	*	\$3	<u></u>	3	<b>5</b> %	1	(	M)	<b>"</b>
MULTI-	N	IP3	PMF		VISU. T		XT	G	UIDE
MEDIA	l	n	<b>⊗</b>			<b>a</b>			<b>©</b>

## Recharge de la batterie

Utilisez la batterie rechargeable SLB-1137D fournie avec l'appareil photo. Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

■ Caractéristiques de la batterie rechargeable SLB-1137D

Modèle	SLB-1137D
Туре	Lithium Ion
Capacité	1100mAh
Tension	3,7V
Durée de chargement(Lorsque l'appareil photo est éteint)	Environ 150 MIN

 Nombre d'images et durée de vie de la batterie : Utilisation du SLB-1137D

	Durée de vie de la Batterie / Nombre d'images	Conditions
Image fixe '1	Environ 115 MIN/ Environ 230 prises de vue	Avec la batterie entièrement chargée, Mode Auto, Taille de l'image 10M, Qualité d'image fine, Intervalle prise à prise : 30Sec.Changer la position du zoom entre Grand angle et Téléobjectif à chaque prise de vue. Utiliser le flash toutes les deux prises de vue Utiliser l'appareil photo pendant 5 minutes puis le mettre hors tension pendant 1 minute.
VIDÉO	Environ 115 MIN	Avec la batterie entièrement chargée Taille de l'image 640X480 Vitesse 30 ips

		Durée de vie de la Batterie / Nombre d'images	Conditions
Multimédia	MP3	Environ 320 MIN	Utiliser la batterie entièrement chargée LCD éteint.
wuumedia	PMP	Environ 200 MIN	Utiliser la batterie entièrement chargée

- Ces données sont mesurées d'après les conditions standard et les conditions de prises de vue de Samsung; ces données peuvent varier suivant les méthodes de l'utilisateur
- \*1 Ces données sont mesurées en conditions de prises de vue OIS.



Information importante concernant l'utilisation des batteries

- Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veuillez retirer la batterie si l'appareil ne doit pas être utilisé durant une longue période. Avec le temps, les batteries peuvent se décharger et des fuites pourraient se produire si on les laisse à l'intérieur de l'appareil.
- De basses températures (inférieures à O°C) peuvent avoir un effet sur la performance des piles et pourraient diminuer leur vie utile.
- Les batteries retrouveront leur pleine capacité à des températures normales.
- Une utilisation intensive de l'appareil photo peut faire chauffer le boîtier de l'appareil photo. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.
- Quand vous utilisez des écouteurs, ne retirez pas la batterie quand l'appareil photo est en cours de mise sous tension. En pareil cas, celui-ci est susceptible d'emettre un grand bruit.

## Recharge de la batterie

Vous pouvez charger la batterie (SLB-1137D) à l'aide du kit SAC-47 qui est composé d'un adapateur secteur (SAC-47) et d'un câble USB (SUC-C5).

Quand le SAC-47 et le SUC-C5 sont combinés, ils font office de câble d'alimentation.

Avec un câble secteur :
 Branchez l'adaptateur secteur au câble USB.Celui-ci peut faire office de câble d'alimentation.



 Avec un câble USB: Débranchez l'adaptateur secteur (SAC-47). Vous pouvez télécharger des images stockées vers votre PC (p.123) ou alimenter votre appareil photo à l'aide du câble USB.






Information importante concernant l'utilisation du câble USB.

- Utilisez un câble USB (SUC-C5) dont les caractéristiques conviennent à la norme USB.
- Si l'appareil photo est relié au PC par le biais d'un hub USB : Branchez directement l'appareil photo à votre PC.
- L'appareil photo et les autres périphériques sont branchés sur le PC en même temps: Retirez les autres périphériques.
- Si le câble USB est branché sur un port situé sur l'avant du PC : retirez le câble et branchez-le sur un port situé au dos du PC.
- Si le port USB du PC ne correspond pas au standard de sortie (4,2V, 400mA), il est possible que l'appareil photo ne soit pas chargé.

## Recharge de la batterie

Comment charger la batterie rechargeable (SLB-1137D)





- Avant de brancher un câble ou un adaptateur secteur, examinez le sens et ne forcez pas sur les prises. Vous risqueriez d'endommager le câble ou l'appareil photo.
- Si le voyant de chargement du chargeur de CA ne s'allume pas ou clignote après l'insertion de la batterie rechargeable, veuillez vérifier que celle-ci est insérée correctement.
- Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est allumé, la batterie ne peut pas se charger correctement. Mettez l'appareil photo hors tension pendant le chargement de la batterie.

■ Voyant de chargement de l'adaptateur secteur

	Voyant de chargement		
En cours de chargement	Le voyant rouge est allumé		
Le chargement est terminé	Le voyant vert est allumé		
Erreur de chargement	Le voyant rouge est éteint ou clignote.		
En cours de déchargement (En utilisant l'adaptateur secteur)	Le voyant orange est allumé		

- Si vous insérez la batterie entièrement déchargée afin de la charger, n' allumez pas l'appareil photo en même temps. C'est en raison de la faible capacité de la batterie. Chargez la batterie pendant plus de 10 minutes avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas le flash fréquemment et ne prenez pas de clip vidéo lorsque la batterie déchargée n'a été en charge que pendant un court moment.
   Même si le chargeur est inséré, il se peut que l'appareil s'éteigne parce que la batterie rechargeable est à nouveau déchargée.

#### Insertion de la batterie

Insérez la batterie comme indiqué.

- Si l'appareil photo ne s'allume pas après avoir inséré la batterie, vérifiez si la polarité est correcte (+ et -).
- Lorsque vous ouvrez le couvercle du compartiment batterie, ne le faites pas en forçant. Cela risque d'endommager le couvercle du compartiment batterie.



 L'écran à cristaux liquides (LCD) comporte 4 symboles indiquant l'état de la batterie.

Indicateur d'état de la batterie	<b>(III</b>			
Etat de la batterie	La batterie est complètement chargée	Capacité de la batterie faible (Préparez une nouvelle batterie)	Capacité de la batterie faible (Préparez une nouvelle batterie)	Batterie vide. (recharger ou à utiliser une autre batterie).

\* Lors de l'utilisation de l'appareil photo et de la batterie dans un endroit particulièrement froid ou chaud, l'état de la batterie sur l'écran LCD est susceptible d'être différent du véritable état de la batterie.

#### Introduction de la carte mémoire

Insérez la carte mémoire comme indiqué.

- Eteignez l'appareil photo avant d'insérer la carte mémoire.
- Placez l'avant de la carte mémoire en direction de l'arrière de l'appareil photo (moniteur LCD) et les broches de la carte en direction de l'avant de l'appareil photo (objectif).



 Faites attention de ne pas insérer la carte mémoire dans le mauvais sens. N'insérez pas la carte mémoire à l'envers, cela risquerait d' endommager le logement de la carte mémoire.

#### Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire

- Assurez-vous de formater la carte mémoire (voir p.89) s'il s'agit de la première utilisation d'une nouvelle carte, si elle contient des données que l'appareil photo ne peut pas reconnaître ou si elle contient des photos prises avec un appareil photo différent.
- Mettez l'appareil photo hors tension chaque fois que vous introduisez ou que vous retirez la carte mémoire.
- Une utilisation répétée de la carte mémoire risque d'en réduire les performances. Dans ce cas, il vous faudra acheter une nouvelle carte de mémoire. L'usure de la carte mémoire n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- La carte mémoire est une composante électronique de précision. Elle ne doit pas être pliée, jetée ou soumise à un fort impact.
- Veillez à ne pas ranger la carte mémoire dans un environnement assujetti à des champs électromagnétiques élevés, comme des haut-parleurs ou des récepteurs de télévision.
- Veuillez aussi ne pas l'utiliser ou la ranger dans un environnement assujetti à des températures extrêmes.
- Faites en sorte que la carte mémoire ne soit pas souillée et n'entre pas en contact avec un liquide. Si cela arrive, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Conservez la carte mémoire dans son étui lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Durant ou après des périodes d'utilisation intensive, la carte mémoire chauffe. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.
- N'utilisez pas la carte mémoire d'un autre appareil photo numérique. Pour utiliser la carte mémoire dans cet appareil photo, formatez d'abord la carte mémoire en utilisant cet appareil.
- Ne pas utiliser de carte mémoire formatée par un autre appareil numérique ou lecteur de carte mémoire. Ne pas modifier vos photos directement à partir de la carte mémoire au risque de rendre illisible votre carte.


- Si la carte mémoire subit l'un des cas de figure suivants, les données enregistrées risquent d'être corrompues :
  - Quand la carte fait l'objet d'une mauvaise utilisation.
  - Quand le courant est coupé ou quand la carte est retirée durant l' enregistrement, l'éffacement (formatage) ou la lecture de données.
- Samsung ne saurait être responsable de la perte de données.
- Par sécurité, il est conseillé de copier les données importantes sur d'autres supports (disquettes, disques durs, CD etc).
- Si la taille de la mémoire disponible est insuffisante :Un message [MÉMOIRE PLEINE!] apparaît et l'appareil ne fonctionne pas.Pour optimiser la capacité de stockage de l'appareil photo, vous pouvez effacer les clichés superflus ou remplacer la carte mémoire saturée par une carte mémoire vierge.



 Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le voyant d'état de l'appareil photo clignote, cela risque d'endommager les données présentes sur la carte mémoire.

#### Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire

L'appareil photo peut utiliser les cartes mémoire SD/SDHC et MMC (Multi Media Card).



<Carte mémoire SD (Secure Digital)>

La carte mémoire SD/SDHC est munie d'une languette de protection contre l'écriture qui empêche la suppression inopinée des fichiers d'image et le formatage de la carte. En faisant glisser la languette de protection vers le bas de la carte mémoire SD, les données seront protégées. En faisant glisser l' interrupteur vers le haut de la carte mémoire SD, la protection des données est annulée

Faites glisser la languette de protection vers le haut de la carte mémoire SD avant de prendre une photo.

Lors de l'utilisation d'une mémoire MMC de 256 Mo. la capacité de prise de vue indiquée est la suivante. Ces chiffres sont approximatifs étant donné que les capacités de l'image peuvent être modifiées par des variables telles que le sujet et le type de carte mémoire.

Taille d'i		TRÈS FINE	FINE	NORMAL	30 IPS	20 IPS	15 IPS
	Юм	47	90	104	-	-	-
	<b>€</b> 9M	52	98	140	-	-	-
	711	62	118	161	-	1	-
Image fixe	7м	66	122	173	-	-	-
	5м	86	161	220	-	-	-
	3м	134	226	306	-	-	-
	ļм	433	520	600	-	-	-
	800	-	-	-	-	Environ 8'31"	-
* Clip vidéo	640	-	-	-	Environ 8'58"	-	Environ 16'59"
	320	_	_	-	Environ 28'56"	-	Environ 53'31"

Les durées d'enregistrement peuvent être modifiées par le fonctionnement du zoom. Les touches zoom ne fonctionnent pas pendant l'enregistrement du film.

## Lorsque vous utilisez l'appareil-photo pour la première fois

ENGLISH

DEUTSCH ESPAÑOL

ITALIANO

OK Set

하국어

- Chargez entièrement la batterie rechargeable avant d'utiliser l'appareil photo la première fois.
- Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, un menu vous permettant de paramétrer la date, l'heure, la langue ainsi que le type de batterie s'affiche sur l'écran LCD. Ce menu ne s'affichera pas après la configuration. Paramétrez la date/l'heure, la langue ainsi que le type de batterie avant d'utiliser cet appareil photo.
- Mettre l'appareil photo sous tension Pour mettre l'appareil photo sous tension, appuyez sur la touche POWER ou ouvrez l'appareil photo comme l'illustration le montre



Lanauaae

- Paramétrage de la langue
  - Sélectionnez le menu [Language] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite
  - Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK
    - Vous pouvez sélectionner parmi 22 langues. Anglais, Coréen, Français,
      - Allemand, Espagnol, Italien, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Russe, Portugais, Hollandais, Danois, Suédois, Finnois, Thaï, Bahasa (Malais/Indonésien), Arabe, Hongrois, Tchèque, Polonais et Turc

- Paramétrage de la date, de l'heure et du type de date
  - Sélectionnez le menu [Date&Time] on appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
  - Sélectionnez le sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas/ Gauche/Droite, puis appuyez sur la touche OK.



Droite : permet de sélectionner

les paramètres heure mondiale/année/mois/jour/heure/minute/type de la date.

Gauche : Permet de déplacer le curseur au menu principal

[Date&Time] si le curseur est placé sur le premier élément du paramétrage de la date et de l'heure. Dans tous les autres cas, le curseur sera déplacé vers la gauche par


rapport à sa position actuelle.

Haut/Bas : Permet de modifier la valeur de chaque élément.

\* Pour plus d'informations sur l'heure mondiale, reportez-vous à la page 87.

## Indicateur de l'écran LCD

L'écran à cristaux liquides affiche les informations pour les fonctions et sélections de prise de vue.



#### <lmage et état plein>

N°	Description	Icônes	Page
1	Barre du zoom optique/ numérique/ Taux du zoom numérique	x 5.0	p.28
2	Nombres de prises disponibles restantes/Durée restante	00016/00:00:00	p.17
3	Icône Carte mémoire/ Icône Mémoire interne	C; / (m;	-
4	Taux de charge de la batterie	@@@C	p.15

110		1.0	_
N°	Description	Icônes	Page
5	Dimensions d'image	10 м ூ 74 7 м 5 м 3 м 1 м 800 640 320	p.37
6	Qualité de l'image/Nombre d' images par seconde	SF 88 29 15	p.38
7	Mesure d'exposition/ Stabilisateur	[=][•][⊕]/ ∰ ∰	p.38/p.41
8	Mode Conduite		p.39
9	ISO	ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO	p.39
10	Balance des blancs	■☀▲藥藥★品	p.40
11	Compenser la valeur d'exposition/ Obturateur longue durée	☑ / LT	p.41
12	Date/Heure	2008/03/01 01:00 PM	p.87
13	OIS	(a)	p.27
14	SATURATION	-2 -6-1 -6+1 -6+2	p.44
15	Finesse/Micro éteint	NNLL/®	p.44/23
16	Contraste	<b>)</b> -2 <b>)</b> -1 <b>)</b> +1 <b>)</b> +2	p.44
17	Macro	₿₿€	p.30-31
18	Retardateur	<u>ల</u> లాల°( <b>ల</b> ))	p.34-35
19	Flash	\$ª ● \$ \$ \$ ® &	p.32-33
20	DÉTECT. VISAGE - AUTO PORTRAIT/SÉLECTEUR STYLE PHOTO/COULEUR	( <b>3</b> ) <b>(2</b> ) // <sub>5</sub> // <sub>4</sub> // <sub>6</sub> // <sub>6</sub> // <sub>6</sub> (c) ( <b>3</b> ) (c) ( <b>4</b> ) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	p.52-54/ p.42/p.43
21	Mode d'enregistrement		p.11
22	Mémo vocal	•	p.55
23	Cadre de mise au point automatique		p.54
24	Avertissement de mouvement de l'appareil	<b>(b)</b>	p.21

#### Sélection des modes

Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement que vous souhaitez à l'aide de la touche M (Mode) située à l'arrière de l'appareil photo.

■ Comment utiliser la touche M (Mode)







<Appuyer sur la touche Droite>



<fMenu de sélection de mode>



<Appuyer sur la touche Hauts



<Mode Scène> -020-







<Mode Clip vidéo>



<Sélectionner un mode Scène>

#### Comment utiliser le mode Auto

Sélectionnez ce mode pour une prise de photo rapide et facile avec un minimum d'interaction de l'utilisateur

- 1. Introduisez la batterie (p.15) en tenant compte de la polarité (+/-)
- 2. Insérez la carte mémoire (p.15). Dans la mesure où cet appareil photo dispose d'une mémoire interne de 190Mo, il n'est pas nécessaire d'utiliser une carte mémoire. Si la carte mémoire n'est pas insérée, une image est stockée dans la mémoire interne.



- Si la carte mémoire est insérée, une image est stockée sur la carte mémoire
- 3. Fermez le couvercle du compartiment à batterie.
- 4. Appuyez sur la touche POWER pour allumer l'appareil photo. (Si la date/heure affichée sur l'écran LCD n'est pas juste, réinitialisez la date/heure avant de prendre une photo.)
- 5. Sélectionnez le mode Auto en appuyant sur la touche M (Mode).
- 6. Tournez l'appareil photo dans la direction du sujet et Cadrez l'image.
- 7. Appuvez sur le déclencheur pour prendre une photo.



- Si le cadre de la mise au point automatique devient rouge lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, cela signifie que l'appareil photo ne peut pas effectuer la mise au point sur le sujet. Si tel est le cas, l'appareil ne parvient pas à capter une image nette.
- Evitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous prendre une photo.

#### Comment utiliser le mode Programme

Le fait de sélectionner le mode automatique permet de configurer l'appareil photo avec des paramètres optimaux et vous pouvez configurer manuellement les diverses fonctions.

- 1. Sélectionnez le mode Programme en appuyant sur la touche **M (Mode)** (p.20).
- 2. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et cadrez l'image à l'aide de l'écran LCD.
- Appuyez sur le Déclencheur pour prendre une photo
- \* Reportez-vous pages 36-41 pour obtenir plus d'informations relatives aux menus du mode Programme.



## Comment utiliser le mode DUAL IS (Dual Image Stabilization – Double stabilisation de l'image)

Ce mode permet de réduire les effets de tremblement et vous aide à obtenir une image bien exposée dans des conditions d'éclairage faible.

- Sélectionnez le mode DUAL IS en appuyant sur la touche M (Mode). (p.20)
- 2. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et cadrer l'image à l'aide de l'écran LCD.
- Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.



- Points importants pour l'utilisation du mode DUAL IS
  - Le zoom numérique ne fonctionne pas en mode DUAL IS.
  - Si les conditions d'éclairage sont plus lumineuses que les conditions d'éclairage fluorescent, le mode DUAL IS ne sera pas activé.
  - Si les conditions d'éclairage sont plus sombres que les conditions d'éclairage fluorescent, le voyant d'avertissement de secousses de l'appareil (\*) s'affichera. Pour de meilleurs résultats, ne prenez des photos que dans des situations où le voyant d'avertissement de mouvements de l'appareil (\*) n'est pas affiché.
  - Si le sujet est en mouvement il est possible que la photo prise soit floue.
  - Pour d'obtenir un meilleur résultat, ne bougez pas lorsque le message [Capture en cours!] s'affiche.
  - Étant donné que la technologie DUAL IS utilise le processeur numérique de l'appareil photo, il est possible que les photos soient plus longues à traiter et à enregistrer.
  - Si la taille de l'image est ((g)) ou ((7)), il est impossible de sélectionner le mode DUAL IS.

#### **FUN Comment utiliser le mode FUN**

Dans ce mode, vous pouvez facilement prendre des photos et y ajouter divers effets.

Sélectionnez le mode FUN en appuyant sur la touche **M (Mode)**.

\* Reportez-vous aux pages 45-51 pour obtenir plus d'informations.



#### Utilisation du mode Aide photo

Permet d'aider l'utilisateur à apprendre la façon de prendre des photos et propose également des solutions aux problèmes susceptibles de survenir. Cette fonction permet également à l'utilisateur de s'entraîner à prendre des photos.

■ Fonction qui peut être utilisée quand la mise au point est difficile



Fonctions disponibles du mode Aide photo

- Fonction qui peut être utilisée quand la mise au point est difficile
- Fonctions qui peuvent être utilisées quand la photo est floue
- qui peut être utilisée quand les prises de vue sont effectuées dans l'obscurité
- Fonction qui peut être utilisée lors du réglage de la luminosité de la photo
- Fonction qui peut être utilisée lors du réglage de la couleur de la photo







Appuver sur la

touche MENU.



Appuyer sur la touche
Gauche/Droite.





Appuyer sur la touche **Haut/Bas**.











#### Comment utiliser le mode CLIP VIDÉO

Il est possible d'enregistrer un clip vidéo sur un durée de 2 heures au maximum.

- 1. Sélectionnez le mode Vidéo en appuyant sur la touche M (Mode) (p.20).
- 2. Dirigez l'appareil photo vers le suiet et cadrer l'image à l'aide de l'écran LCD. 3. Appuvez une fois sur le déclencheur pour
- enregistrer les clips vidéo pendant un temps équivalent à la durée d'enregistrement autorisée. L'enregistrement des clips vidéo se poursuit si vous relâchez le déclencheur. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois Sur le déclencheur.



- \* La dimension de l'image et le type de fi chier sont les suivants.
  - Taille de l'image: 800x592, 640x480, 320x240
  - Type de fichier clip vidéo : AVI (MPEG-4)
  - Nombre d'images par seconde : 30IPS, 20IPS, 15IPS
  - Il est possible de configurer le nombre d'images par seconde lorsque les tailles d'image suivantes sont sélectionnées. 800x592 : 20 IPS sélectionnable
  - 640x480, 320x240 : 30 IPS, 15 IPS sélectionnable
  - Il est possible que les bips et sons des touches de l'appareil photo soient enregistrés lors du tournage d'une séguence vidéo.

#### Enregistrer le clip vidéo sans son

Vous pouvez enregistrer le clip vidéo sans son. Les étapes de 1-3 sont identiques à celles du mode Clip vidéo.

- 4. Appuyez sur la touche MENU.
- 5. Sélectionnez le menu [PRISE DE VUE] en appuyant sur la touche Gauche/ Droite



- Appuvez sur la touche Bas et sélectionnez le menu [MUET] en appuvant sur la touche Droite.
- 7. Sélectionnez le menu [MARCHE] en appuvant sur la touche Haut/Bas.
- 8. Appuvez sur la touche OK. Vous pouvez enregistrer le clip vidéo sans son.



#### Mettre en pause lors de l'enregistrement d'un clip vidéo (Enregistrement successif)

Cet appareil photo vous permet d'arrêter temporairement lors de l'enregistrement d'un clip vidéo à l'endroit des scènes que vous ne souhaitez pas. En utilisant cette fonction, vous pouvez enregistrer vos scènes préférées en clip vidéo sans avoir à créer plusieurs clips vidéo.



 Utilisation de l'enregistrement successif

Les étapes de 1-2 sont identiques à celles du mode Clip vidéo.

- 3. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et Cadrez l'image à l'aide de l'écran LCD. Appuvez sur le **déclencheur** et les clips vidéo sont enregistrés pendant la durée disponible. L'enregistrement des clips vidéo se poursuit si vous relâchez le déclencheur
- 4. Appuvez sur la touche Lecture et Pause ( ) pour mettre l'enregistrement en pause.
- 5. Appuyez de nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ) pour reprendre l'enregistrement.
- 6. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.

#### Comment utiliser les modes Scène

Utilisez simplement le menu pour configurer les meilleurs paramètres pour une variété de situations de prises de vue.

- Sélectionnez le mode Scène en appuyant sur la touche M (Mode) (p.20).
- 2. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et cadrez l'image à l'aide de l'écran LCD.
- **3.** Appuyez sur Le **déclencheur** pour Prendre un photo.




■ Les modes scène sont répertoriés ci-dessous.

Icônes	Mode Scène	Description
9	[NUIT]	A utiliser pour la prise de vue d'images fixes de nuit ou dans des conditions de faible éclairage.
9	[PORTRAIT]	Pour prendre un portrait d'une personne.
<b>2</b>	[ENFANTS]	Permet de prendre une photo d'enfants en mouvement.
	[PAYSAGE]	Pour prendre des images de paysages lointains.
T	[TEXTE]	Utilisez ce mode pour effectuer une prise de vue d'un document.
<b>₽</b>	[GROS PLAN]	Prise de vue en gros plan de petits objets tels que des plantes ou des insectes.
⇔	[C. SOLEIL]	Pour prendre des photos du soleil couchant.
*	[AUBE]	Scènes de lever du soleil.
%3	[CONTRE J.]	Portrait sans ombre causée par le contre jour.
0	[ARTIFICE]	Scènes de feux d'artifice.
7	[MER & NEIGE]	pour des scènes présentant un océan, un lac, la page et des paysages sous la neige.
1	[AUTOPORTRAIT]	Utilisez cette fonction lorsque le photographe souhaite se prendre seul en photo.
P	[NATURE MORTE]	Pour prendre des photos de nature morte.
<u> </u>	[CAFE]	Pour prendre des photos dans des cafés et des restaurants.

## Précautions d'utilisation avant de prendre des photos

Enfoncez le déclencheur à mi-course.
 Appuyez doucement sur le déclencheur pour confirmer la mise au point

et charger la pile du fl ash.Enfoncez complètement le **déclencheur** pour prendre la photo.







<Enfoncez complètement le déclencheur>

- La capacité de la mémoire disponible peut varier selon les conditions de prise de vue et les paramètres de l'appareil photo.
- Lorsque le mode Flash débrayé ou synchro lente est sélectionné dans des conditions de faible éclairage, l'avertisseur de mouvement (\*\*) peut s'afficher sur l'écran à cristaux liquides. Si c'est le cas, utilisez un trépied, placez l'appareil sur une surface stable ou passez en mode Prise de vue avec flash.
- Prise de vue en contre-jour: Lors d'une prise de vue à l'extérieur, évitez de faire face au soleil, car la photo pourrait être trop sombre en raison du contre-jour. Pour prendre une photo face au soleil, veuillez utiliser [BACKLIGHT](CONTRE J.) en mode Prise de vues (voir page 24), Flash contre-éclairage (voir page 33), Mesure expo. sélectif (voir page 38), ou Compensation de l'exposition (voir page 41).

- Evitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous capturez une image.
- Cadrer l'image en utilisant l'écran LCD.
- Dans certaines conditions, il se peut que le système de mise au point ne fonctionne pas comme il devrait.
  - Lorsque le sujet est peu contrasté.
  - Si le sujet est très réfléchissant ou brillant.
  - Si le sujet se déplace à grande vitesse.
  - La lumière réfléchie est très forte ou l'arrière-plan est de couleur vive.
  - Le sujet est fait uniquement de lignes horizontales ou est très étroit (par exemple un bâton ou une hampe de drapeau).
  - Lorsque l'environnement est sombre.

## Verrouillage de la mise au point

Utilisez la fonction de verrouillage de la mise au point pour effectuer la mise au point sur un sujet placé au centre le l'image.

- Utilisation du Verrouillage de la mise au point
  - Assurez-vous que le sujet se trouve au centre de la fenêtre de mise au point.
  - Appuyer sur le déclencheur. Lorsque le cadre de la mise au point automatique (vert) s'allume, cela signifi e que l'appareil a fait une mise au point sur le sujet. Faites attention de ne pas appuyer sur le déclencheur entièrement pour éviter de prendre une photo que vous ne souhaitez pas.
  - 3. Tout en gardant le déclencheur enfoncée à mi-course, déplacez l' appareil pour recomposer votre photo comme vous le souhaitez. Appuyez ensuite entièrement sur le déclencheur pour prendre la photo. Si vous relâchez votre doigt du déclencheur, la fonction de verrouillage de la mise au point est annulée.



1. L'image à prendre.


- Enfoncez le
   déclencheur à micourse et effectuez
  la mise au point sur
  le sujet
- Cadrez l'image et relâchez entièrement le déclencheur.

## Utilisation des touches pour régler l'appareil photo

Il est possible de paramétrer la fonction du mode d'enregistrement en utilisant les touches de l'appareil photo.

#### **Touche POWER**

S'utilise pour mettre l'appareil-photo sous tension ou hors tension. Si l'appareil ne fonctionne pas pendant la durée indiquée, il s'éteint automatiquement afin d'économiser la pile. Reportez-vous page 91 pour plus d'informations concernant la fonction d'arrêt automatique.





 Si le protège objectif est fermé, faites-le glisser vers le bas pour être prêt à enregistrer.

#### Déclencheur

Utilisé pour prendre une photo ou enregistrer de la voix en mode Enregistrement.

■ En mode Clip vidéo
Le fait d'appuyer entièrement sur le
déclencheur permet de démarrer
le procédé d'enregistrement d'un
clip vidéo. Si vous appuyez une fois
sur le déclencheur, le clip video est
enregistré pendant la durée disponible
dans la mémoire. Pour mettre fin à l'
enregistrement, appuyez une nouvelle
fois sur le déclencheur.



En mode Image fixe
 Lorsqu'on enfonce le déclencheur à mi-course, la mise au point se fait
 automatiquement (autofocus) Et verifie l'état du flash. Appuyer sur le
 déclencheur complètement prend des photos et les mémorise. Si vous
 sélectionnez l'enregistrement de mémo vocal, l'enregistrement démarre
 une fois que l'appareil a terminé la sauvegarde des données.

## OIS(Stabilisation optique de l'image)

La fonction OIS réduit l'effet de flou causé par les secousses de l'appareil photo au moment où vous appuyez sur le **déclencheur**.

- 1. Appuyez sur la touche **OIS** en mode sélectionnable.
  - Quand la séquence vidéo est en cours d'enregistrement, il est impossible d'activer la fonction OIS (Stabilisation optique de l'image).



- 2. L'icône OIS (((a)) s'affichera dans la partie gauche de l'écran.
- Enfoncez le déclencheur à mi-course. La vitesse d'obturation et la valeur d' ouverture seront également affichées à l'écran. La fonction de stabilisation est activée



- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre une photo.
- Il est possible que la fonction OIS ne fonctionne pas correctement dans certains cas.
  - Pour prendre des photos d'un sujet en mouvement
  - Pour prendre des photos avec le zoom numérique configuré sur des valeurs élevées
  - Quand les secousses de l'appareil photo sont trop importantes et dépassent les capacités de corrections de l'appareil photo
  - Quand la vitesse d'obturation est faible

## OIS(Stabilisation optique de l'image)



- Si vous utilisez la fonction OIS avec un trépied, la photo est susceptible d'être floue à cause des vibrations du capteur OIS. Désactivez la fonction OIS quand vous utilisez un trépied.
- Si l'appareil photo a subi un choc, il est possible que l'écran LCD soit déréglé. En pareil cas, mettez l'appareil photo hors tension et de nouveau sous tension. Tout devrait rentrer dans l'ordre
- Utilisez la fonction OIS uniquement lorsque la batterie est suffisamment chargée ( TTT, TTT ).
- Si le niveau de la batterie est faible ( ), il est toujours possible de configurer la fonction OIS, mais il n'est pas possible de l' utiliser
- Il est recommandé de ne pas utiliser la fonction OIS en mode Macro.
- Quand la fonction OIS (Stabilisation optique de l'image) est activée et que le retardateur est réglé, l'icône OIS (Stabilisation optique de l'image) est affichée mais il est impossible d'utiliser la fonction OIS (Stabilisation optique de l'image).
- Il est possible qu'un son soit émis lors de l'activation de la fonction OIS: vous pouvez utiliser l'appareil photo normalement, il ne s' agit pas d'une panne, ni d'un défaut.

#### Touche ZOOM W/T

Si le menu ne s'affiche pas, cette touche fonctionne comme la touche ZOOM OPTIQUE ou ZOOM NUMÉRIQUE. Cet appareil est équipé d'une fonction de zoom optique 3X et de zoom numérique 5X. L'utilisation combinée des deux offre un taux global de zoom de 15X.



■ Zoom TÉLÉOBJECTIE

Zoom optique TÉLÉOBJECTIF:

En appuvant sur la touche Zoom T. L'appareil fera un zoom avant sur le sujet, c'est-à-dire que ce dernier semblera plus proche.



Zoom numérique TÉLÉOBJECTIF: Lorsque le zoom optique maximum (3X) est sélectionné, le fait d'appuyer sur la touche Zoom T permet d'activer le logiciel du zoom numérique. En relâchant la touche de Zoom T. on pourra arrêter le zoom numérique dans la position désirée. Une fois que vous avez atteint le zoom numérique maximum (5X), le fait d'appuver sur la touche **Zoom T** n'a aucune incidence











<Zoom GRAND ANGLE>

<Zoom TÉLÉOBJECTIF>

<Zoom numérique 5.0X>

#### Touche ZOOM W/T

■ Zoom GRAND ANGLE

Zoom optique GRAND ANGLE: Appuver sur la touche de **ZOOM W**.



L'appareil fera un zoom arrière sur le suiet, c'est-à-dire que ce dernier semblera plus éloigné. Le fait d'appuver de facon continue sur la touche **ZOOM W** permet de paramétrer l'appareil photo à son zoom minimum, c'est-à-dire que le suiet apparaît très éloigné de l'appareil photo.



Appuver sur la touche Zoom W








<700m GRAND ANGLE>

<Zoom TÉLÉOBJECTIE>

<Zoom optique 2X> Zoom numérique GRAND ANGLE : Lorsque le zoom numérique est en

opération, on peut appuyer sur la touche de Zoom W pour réduire par paliers le zoom numérique. Le zoom numérique s'arrête lorsque l'on relâche la touche Zoom W. En appuyant sur la touche Zoom W, le zoom numérique est réduit puis le zoom optique jusqu'à atteindre la configuration minimum.

Zoom W



Appuyer sur [77] la touche Zoom W

<Zoom numérique 5.0X>



<700m TÉLÉOBJECTIE>



<700m GRAND ANGLES



- Les photos prises à l'aide du zoom numérique pourraient nécessiter un temps de traitement plus long par l'appareil. Laissez le temps au processus de se dérouler.
- Il n'est pas possible d'utiliser le zoom numérique pour la prise de vue dans le cadre de clips vidéo.
- Une perte de qualité d'image est possible lorsqu'on utilise le zoom numérique.
- Pour affi cher une image en zoom numérique plus claire. enfoncez le déclencheur à mi-course à la position maximale du zoom optique et appuvez de nouveau sur la touche Zoom T.
- Il n'est pas possible d'activer le zoom numérique dans certains modes Scène (INUIT), IPORTRAIT), IENFANTS), ITEXTE). IGROS PLANI, IARTIFICEI, IAUTOPORTRAITI, INATURE MORTEI, [CAFE]), le mode DUAL IS, le mode Vidéo et le mode d'enregistrement FUN.
- Évitez d'appuyer sur l'objectif, ce qui risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Il est possible que les bips et sons des touches de l'appareil photo soient enregistrés lors du tournage d'une séquence vidéo

## Description de fonctions/Touche Info (| | | )/Haut

Lors de l'affichage du menu, la touche **Haut** fonctionne comme une touche de direction. Si l'écran du menu ne s'affiche pas, il est possible d'accéder aux informations ou aux descriptions de fonctions de l'image en cours (mode film) en appuyant sur la touche de descriptions de fonctions / Informations (IIII).



<Écran de prise de vue> <Écran d'informations> <Écran de descriptions de fonctions>

■ Description de fonctions: Lorsque vous appuyez sur la touche de description de fonction du mode Écran d'informations, il est possible d' afficher les descriptions détaillées des fonctions. Il est possible d'annuler la description de fonctions en appuyant de nouveau sur la touche de descriptions de fonctions.



<Exemples de descriptions de fonctions>

## Touche Macro (\*)/Bas

Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche **Bas** pour passer du menu principal à un sous-menu ou pour déplacer le sous-menu vers le bas. Lorsque le menu ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser la touche **Macro/Bas** pour prendre des photos en macro. Les plages de distance sont indiquées ci-dessous. Appuyez sur la touche **Macro** jusqu'à ce que le voyant du mode macro souhaité s'affiche sur l'écran LCD.



<Mise au point automatique>



<Macro auto ( )>



<Macro ( 🗫)>



<Macro super (♥)>

## Touche Macro (\$\psi\$)/Bas

■ Types de modes de mise au point et gammes de mise au point (W : Grand angle, T : Téléobjectif) (Unité : cm)

Mode		Auto( )			
Type de mise au point	Macro super(♥)	Macro auto(♣)	Normal		
Gamme de mise au point	-	W : 5 ~ infini T : 50 ~ infini	W : 80 ~ infini T : 80 ~ infini		
Mode		Programme( )			
Type de mise au point	Macro super( <b>Q</b> )	Macro(🐥)	Normal		
Gamme de mise au point	W:1~5 (Grand angle uniquement)	W : 5 ~ 80 T : 50 ~ 80	W : 80 ~ infini T : 80 ~ infini		
Mode		Mode DUAL IS( !!!)			
Type de mise au point	Macro super( <b>Q</b> )	Macro auto(**)	Normal		
Gamme de mise au point	-	W : 5 ~ infini T : 50 ~ infini	W : 80 ~ infini T : 80 ~ infini		
Mode	Mode FUN(□)				
Type de mise au point	Macro super( <b>@</b> ()	Macro(🐥)	Normal		
Gamme de		W : 5 ~ 80 T : 50 ~ 80	W : 80 ~ infini T : 80 ~ infini		



- Quand le mode macro est sélectionné, faites particulièrement attention d'éviter les mouvements de l'appareil photo.
- Lorsque vous prenez une photo à une distance de 30 cm (Zoom grand angle) ou 50cm (Zoom téléobjectif) en mode Macro, sélectionnez le mode FLASH ÉTEINT.
- Quand vous prenez une photo dans les 5cm de la portée Macro super, la mise au point automatique de l'appareil photo prend plus de temps à paramétrer la bonne distance de mise au point.

■ Méthode de mise au point disponible, par mode d'enregistrement (•: Sélectionnable, ∞: Plage de mise au point infini)

	<u> </u>			
Mode	Macro auto	Macro super	Macro	Normal
Ø	•			•
0		•	•	•
ingo organi	•			•
æ		•	•	•
6		•	•	•
<u></u>			•	•
Mode		SCÈ	NE	
wode	Macro auto	Macro super	Macro	Normal
•				•
9				•
<b>£</b>				•
				•
T	•			
<b>₩</b>			•	
₽				•
<b>*</b>				•
%3				•
0				∞
276				•
1			•	
m			•	
<b></b>				•

## Touche Flash (\$)/Gauche

Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, le fait 10.0 d'appuyer sur la touche **Gauche** déplace le curseur sur l'onglet de gauche. Si le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche **Gauche** fonctionne en tant que la touche **Flash**(\$\frac{4}{2}).

- Sélection du mode Flash
  - Appuyez sur la touche Mode pour sélectionner un mode d' enregistrement à l'exception des modes Vidéo et DUAL IS. (p.20)
  - Appuyez sur la touche Flash jusqu'à ce que le voyant du mode flash souhaité s'affiche sur l'écran LCD.
  - Un voyant mode flash s'affiche sur l'écran LCD. Choisissez le mode de flash qui convient le mieux à l'environnement.
- Plage du flash (Unité : m)

	Nori		Ма	cro	Macro auto	
ISO	GRAND ANGLE	TELE	GRAND ANGLE	TELE	GRAND ANGLE	TELE
AUTO	0.8 - 3.5	0.8 - 3.0	0.3 - 0.8	0.5 - 0.8	0.3 - 3.5	0.5 - 3.0

<sup>\*</sup> Si Super macro est sélectionné, le flash est réglé en mode flash désactivé.



- Si vous appuyez sur le déclencheur après avoir sélectionné les modes Auto, Contre-éclairage, Flash sync. lente, le flash se déclenche pour vérifier les conditions de prise de vue telles que la distance du sujet et l'intensité du flash. Ne bougez pas jusqu'au déclenchement du second flash.
- Une utilisation intensive du flash aura pour effet de réduire la durée de vie de la batterie
- Dans des conditions normales d'opération, le temps de chargement du flash est de moins de 4 secondes. Si la batterie est faible, le temps de chargement sera allongé.
- En mode DUAL IS, en mode Scène [PAYSAGE], [GROS PLAN], [TEXTE], [C. SOLEIL], [AUBE], [ARTIFICE], [AUTOPORTRAIT], [NATURE MORTE], [CAFE] et en mode Vidéo, le flash ne fonctionnera pas.
- Prenez les photos dans les limites de la portée du flash.
- La qualité de l'image sera compromise si le sujet est trop proche ou brillant.
- Lorsque vous prenez une photo avec le flash dans de mauvaises conditions de lumière, vous verrez peut-être une tâche blanche dans l'image capturée. Cette tâche est causée par le reflet de la lumière du fl ash dans la poussière atmosphérique.

## Touche Flash (\$)/Gauche

■ Indicateur de mode Flash

Icône	Mode flash	Description
<b>♣</b> <sup>n</sup>	Flash automatique	Si le sujet ou l'arrière-plan se trouvent dans l'obscurité, le flash de l'appareil se déclenchera automatiquement.
•	Auto & Réduction yeux rouges	Si le sujet ou l'arrière-plan sont sombres, le flash de l'appareil fonctionnera automatiquement et la fonction de réduction de l'effet yeux rouges s' activera.
<b>\$</b>	Flash d'appoint	Le flash se déclenche indépendamment de la lumière disponible. L'intensité du flash est automatiquement contrôlée en fonction des conditions dominantes.
<b>\$</b> 5	Synchro lente	Le flash fonctionnera avec une vitesse d'obturation lente afin d'obtenir une exposition équilibrée correcte. Dans des conditions d'éclairage faible, le voyant d'avertissement de mouvements de l'appareil (**) s'affichera sur le moniteur LCD.
<b>③</b>	Flash déconnecté	Le flash ne se déclenche pas. Sélectionnez ce mode pour capturer des images dans des lieux ou des situations interdisant l'utilisation du flash. Lorsque vous prenez une photo avec peu de lumière, le voyant d'avertissement de secousse de l'appareil (**) s'affiche sur l'écran LCD.
Ø	Anti-yeux rouges	Lorsqu'une photo avec des "yeux rouges" est détectée, ce mode permet de réduire cet effet automatiquement de façon logicielle.

■ Mode flash disponible par mode d'enregistrement

(•: Sélectionnable)

	<b>\$</b> <sup>A</sup>	•	4	<b>4</b> 5	3	હ
0	•	•			•	•
<b>©</b>	•	•	•	•	•	•
<u>"Hi</u> go					•	
<b>e</b>	•	•	•	•	•	•
(iii	•	•	•	•	•	
<u></u>					•	
Ð				•	•	•
0		•			•	•
<b>£</b>		•			•	•
					•	
Τ					•	
₩.					•	
⇔					•	
*					•	
93			•			
0					•	
P4	•					
1					•	
ค					•	
					•	
_		1				

## Touche Retardateur (じ)/Droite

Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, le fait d'appuyer sur la touche **Droite** permet de déplacer le curseur sur l'onglet de droite. Lorsque le menu ne s'affiche pas sur l'écran LCD, la touche **Droite** fonctionne comme la touche **Retardateur** (\*\*). Cette fonction s'utilise lorsque le photographe désiré apparaît sur la photo.



- Si vous faites fonctionnez la touche Retardateur (\*\mathcal{O}) lors du fonctionnement du retardateur, la fonction du retardateur est annulée.
- Utilisez un trépied pour empêcher l'appareil de bouger.
- En mode Clip vidéo, seul le retardateur 10s fonctionne.
- Lorsque vous sélectionnez le retardateur 2s avec flash, le délai (2 secondes) peut être augmenté selon l'état de chargement du flash.
- Si la minuterie de mouvements est configurée, il est impossible de sélectionner l'option [AUTO PORTRAIT].

#### ■ Sélectionner le retardateur

- Sélectionnez un mode d'enregistrement à l'exception du mode d'enregistrement vocal. (p.20)
- 2. Appuyez sur la touche Retardateur (ど) jusqu'à ce que l'indicateur du mode souhaité s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, la photo est prise une fois la durée indiquée écoulée



<Sélection du retardateur sur 10 secondes>

- I a a a a a a a a a a a a a a a a a a				
Icône	Mode Retardateur	Description		
৩	Retardateur 10s	Appuyer sur le <b>déclencheur</b> laissera un intervalle de 10 secondes avant que l'image soit prise.		
ರಿಾ	ව <sup>25</sup> Retardateur 2s	Appuyer sur le <b>déclencheur</b> laissera un intervalle de 2 secondes avant que l'image soit prise.		
ల <sup>ల</sup>	Retardateur double	Une photo est prise après environ 10 secondes et 2 secondes plus tard une autre photo est prise.		
((ඊ))	Minuterie de mouvements	L'appareil photo détecte les mouvements du sujet, six secondes pendant 6 secondes après avoir appuyé sur le <b>déclencheur</b> ; la photo est prise lorsqu'il n'y a plus de mouvements.		

## Touche Retardateur (じ)/Droite

#### ■ Minuterie de mouvements

Mouvement	Icône et Voyant retardateur
Appuyer sur le <b>déclencheur</b> après avoir configuré la minuterie de mouvements	Clignotement (Intervalle d'1 seconde)
Détection des mouvements du sujet	Clignotement (Intervalle d'1/4 de seconde)
Aucun mouvement détecté	Mettez sous tension, la photo sera prise après deux secondes

 La procédure de minuterie de mouvements s'effectue de cette manière : [Mode VIDÉO non compris]

Sélection de la minuterie de mouvement  $\rightarrow$  Appuyer sur le **déclencheur**  $\rightarrow$  Confirmer la composition (dans les 6 sec.)  $^{\text{-1}}$   $\rightarrow$  Démarrage de la détection (Bouger)  $^{\text{-2}}$   $\rightarrow$  Arrêt de la détection (Ne plus bouger)  $\rightarrow$  Taking Prise de la photo (après 2 sec.)

\*1:L'appareil photo détecte les mouvements du sujets pendant 6 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur, confirmez donc la composition dans les 6 secondes.

\*2: Bougez comme vous le voulez.



Dans les cas suivants, il est possible que la minuterie de mouvement ne fonctionne pas.

- La distance de mise au point est supérieure à 3 m.
- L'exposition est trop lumineuse ou trop sombre.
- En contre jour.
- Les mouvements ne sont pas suffisamment amples.
- Les mouvements sont détectés en dehors de la partie centrale (50 %) du capteur dans lequel les mouvements sont reconnus.
- Si l'appareil photo ne détecte aucun mouvement pendant 30 secondes, ou si l'appareil photo de détecte aucune immobilité après avoir détecté des mouvements.




<La plage de détection de la minuterie de mouvements>

#### **Touche MENU/OK**

#### ■ Touche MENU

- En appuyant sur la touche MENU, un menu relatif à chacun des modes de l'appareil s'affichera sur l'écran LCD. Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.
- Une option de menu peut être affichée lorsque ce qui suit est sélectionné: Mode Clip vidéo et Image fixe. Aucun menu n'est disponible lorsque le mode Enregistrement vocal est sélectionné.



#### ■ Touche OK

 Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, cette touche permet de déplacer le curseur au sous-menu ou de confirmer des données.

#### **Touche Fn**

Vous pouvez utiliser les touches **Fn** pour configurer les menus suivants.

(•: Sélectionnable)


	0	<b>©</b> è	<u>#</u>	ė	SCENE	Gi	<u></u>	Page
[TAILLE]	•	•	•	•	•		•	p.37
[QUALITÉ/ TAUX CADRE]	•	•	•	•	•		•	p.38
[MESURE EXPO.]		•	•	•		•	•	p.38
[PR. DE VUES]		•						p.39
[ISO]		•				•		p.39
[BALAN. BLANC]		•	•			•	•	p.40
[VALEUR D'EXPO.]		•	•			•	•	p.41
[OBT. LONG]					*1●			p.41
[STABILISATEUR]							•	p.41

<sup>\*1</sup> Ce menu est uniquement disponible en mode scène Nuit ( 2) ).

#### **Touche Fn**

#### Comment utiliser le menu Fn

- Appuyez sur la touche Fn dans n'importe n'importe quel mode disponible.
- Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner le menu souhaité. Ensuite, un sous-menu s'affichera dans la partie gauche du moniteur LCD.



 Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche Gauche/ Droite, puis appuyez sur la touche OK.







## **Touche Fn:TAILLE**

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image adaptée à votre application.

Mode	Icône	10м	€9м	711	7м	5м	3м	[M
Image fixe	TAILLE					2592x 1944		

Mode	Icône	800	640	320
Clip vidéo	TAILLE	800x592	640x480	320x240







< Mode Clip vidéo >



 Les images en haute résolution nécessitant plus de mémoire, plus la résolution est élevée, plus le nombre de prises de vue disponible est faible.

## Touche Fn:Qualité/Vitesse

Vous pouvez sélectionner le taux de compression adapté à votre application pour les images enregistrées. Plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image est faible.

Mode	Mode	Mode Clip vidéo				
Icône	□SF	<b>₩</b> F	₩'n	30 -	20 •	15
Sous-menu	TRÈS FINE	FINE	NORMAL	30 IPS	20 IPS	15 IPS
Format de fichier	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi







< Mode Clip vidéo >



- Ce format de fichier est compatible avec la norme DCF(Design rule of Camera File format).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
   JPEG est la norme de compression d'image développée par le Joint Photographic Experts Group. Ce type de compression est généralement utilisé pour la compression de photos et de dessins étant donné qu'elle permet de compresser les fichiers de manière efficace sans endommader les données.

## **Touche Fn:Mesure d'exposition**

Si vous n'obtenez pas de conditions d'exposition convenables, vous pouvez modifier la méthode de mesure pour prendre de meilleures photos.



Icône	Mode Mesure d'exposition	Description
[=]	[MULTI]	L'exposition est calculée en fonction d'une moyenne sur la lumière disponible dans la zone de l'image. Le calcul sera néanmoins déformé vers le centre de la zone de l'image. Adapté pour une utilisation générale.
[•]	[SÉLECTIF]	La mesure de la lumière n'est effectuée que dans la zone rectangulaire au centre de l'écran LCD. Cela convient lorsque le sujet au centre est bien exposé, quel que soit le contre-jour.
[9]	[CENTREE]	L'exposition est calculée en fonction d'une moyenne sur la lumière disponible dans la zone de l'image. Le calcul sera néanmoins déformé vers le centre de la zone de l'image. Adapté pour la prise de vue de petits objets tels qu'une fleur ou des insectes.

Si le sujet n'est pas le centre de la zone mise au point, n'utilisez pas la mesure SÉLECTIF cela pourrait causer une erreur d'exposition. Dans ce cas, utilisez plutôt la compensation de l'exposition.

#### Touche Fn:Mode Prise de vue

Vous pouvez sélectionner la prise de vue en continu et AEB (Bracketing avec exposition automatique).



Icône	Mode Prise de vue	Description
	[UNIQUE]	Prend uniquement une photo.
	[CONTINU]	Les images sont prises de manière continue jusqu'à ce que vous relâchiez la touche de <b>Déclencheur</b> .
	[CAPTURE MVMENT]	Permet de prendre 6 prises de manière continue par seconde, pendant 5 secondes quand la touche de l'obturateur est enfoncée. Une fois la prise de vue en continu achevée, les photos seront sauvegardées automatiquement. Le nombre maximum de prises de vue est de 30 et la taille de l'image est fixée en VGA.
AEB	[AEB]	Prendre trois photos dans différentes expositions : exposition standard (0.0EV), exposition courte (-1/3EV) et sur exposition (+1/3EV).



- Une résolution élevée ainsi que la qualité de la photo augmentent la durée d'enregistrement du fichier, ce qui augmente le temps d'attente.
- Si le sous-menu [CONTINU], [AEB] ou [CAPTURE MVMENT] est sélectionné, le flash s'éteint automatiquement.
- Si moins de 3 images sont disponibles dans la mémoire, la prise de vue AEB n'est pas disponible.
- Si moins de 30 images sont disponibles dans la mémoire, la capture de mouvements n'est pas disponible.
- Il est conseillé d'utiliser le trépied pour la prise de vue AEB parce que le temps de sauvegarde de chaque fichier image est plus long et un flou dû aux mouvements de l'appareil photo est possible.

#### **Touche Fn:ISO**

Vous pouvez régler la sensibilité ISO lorsque vous prenez des photos. La vitesse ou la sensibilité particulière à la lumière d'un appareil répondent à des normes ISO.



Icône	Mode ISO	Description
150 (1110)	[Auto]	La sensibilité de l'appareil photo est automatiquement changée par des variables telles que la valeur d'éclairage ou la luminosité du sujet.
150 80 150 100 150 150 150 150 150 150 150 15	[ISO 80] [ISO 100] [ISO 200] [ISO 400] [ISO 800] [ISO 1600] [ISO 3200]	Vous utilisez une vitesse d'obturation plus rapide (plus courte), tout en ayant la même quantité de lumière, en augmentant la sensibilité ISO. Cependant, il se peut que l'image soit saturée en luminance élevée. Plus la valeur ISO est élevée, plus l'appareil photo sera sensible à la lumière et de ce fait meilleurs erar sa capacité à prendre des photos dans des conditions d'éclairage faible. Cependant, le bruit d'image augmente proportionnellement à l'augmentation de la valeur ISO. Le grain de l'image apparaîtra de ce fait plus gros.

\* Quand le menu ISO 3200 est sélectionné, la taille de l'image est fixée à moins de 3M.

#### Touche Fn:Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs vous permet de corriger les défauts chromatiques en comparant les couleurs à un blanc de référence. Ainsi, vous obtiendrez des photos aux couleurs plus naturelles.




Icône	Mode Balance de blancs	Description
AWB	[BB AUTO]	L'appareil photo choisit automatiquement la meilleure balance des blancs en fonction de l'éclairage ambiant.
-•	[LUM. JOUR]	Pour les images en extérieur
<b>a</b> >	[NUAGEUX]	Sert à prendre des images lorsque le ciel est nuageux.
•	[FLUOR. H]	Pour la prise de vue avec un éclairage fluorescent type lumière du jour procuré par un éclairage fluorescent à 3 niveaux de puissance.
•	[FLUOR. L]	Prise de vue avec un éclairage fluorescent blanc
-;∳	[TUNGST.]	Pour les prises de vue sous éclairage au tungstène (ampoules classiques).
	[Paramètres personnalisés]	Permet à l'utilisateur de paramétrer l' équilibrage des blancs selon les conditions de prises de vues.

Diverses conditions d'éclairage peuvent provoquer un déséquilibre chromatique sur les images.

Utilisation de la Personnalisation de la balance des blancs Les paramétrages de la balance des blancs peuvent légèrement varier en fonction des conditions de prises de vue. Vous pouvez sélectionner le paramétrage de la balance des blancs le plus approprié pour un environnement de prises de vue donné et ce en paramétrant la personnalisation de la balance des blancs.

 Sélectionnez le menu PERSONNALISER (□) de la balance des blancs et mettez une feuille de papier blanc en face de l'appareil photo pour que le moniteur LCD n'affiche que du blanc.



 Touche MENU/OK : Permet de sélectionner la balance des blancs personnalisés.

**Déclencheur**: Permet de sauvegarder la nouvelle balance des blancs personnalisés.

- La valeur de personnalisation de la balance des blancs sera appliquée à partir de la prochaine photo que vous prendrez.
- La balance des blancs confi gurée par l'utilisateur reste effectif jusqu'à ce qu'elle soit écrasée.

## Touche Fn:Compensation d'exposition

Cet appareil photo détermine automatiquement les valeurs d'exposition selon les conditions d'éclairage ambiant.

Vous pouvez également sélectionner la valeur de l'exposition à l'aide de la touche **Fn**.

- Compensationd de l'exposition
  - Appuyez sur la touche Fn, puis utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner l'icône de compensation d'exposition (2). La barre de menu de la compensation d'exposition apparaît comme indiqué.



- Utilisez la touche Gauche/Droite pour régler le facteur de compensation d'exposition.
- 3. Appuyez sur la touche Fn. La valeur que vous paramétrez est enregistrée et le mode de paramétrage de la compensation d' exposition se ferme. Si vous modifiez la durée d'exposition, l'indicateur d'exposition (2) s'affiche au bas de l'écran à cristaux liquides.
  - \* Une valeur négative de compensation de l'exposition réduit l' exposition. Veuillez noter qu'une valeur positive de la compensation de l'exposition augmente l'exposition et l'écran LCD apparaît blanc ou vous risquez de ne pas obtenir de belles photos.

## Touche Fn:Obturateur longue durée

Cet appareil photo règle automatiquement les valeurs de la vitesse d' obturation et de l'ouverture selon l'environnement de la prise de vue. Cependant, en mode scène Nuit, vous pouvez paramétrer les valeurs de la vitesse d'obturation et de l'ouverture selon vos préférences.

- Changer la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture
  - 1. Sélectionnez le mode de scène [NUIT] (p.24)
  - **2.** Appuyez sur la touche **Fn** pour afficher le menu Obturateur longue durée.
  - 3. Configurez la valeur de l'Obturateur longue durée à l'aide de la touche 5 fonctions.
  - Appuyez de nouveau sur la touche Fn. La valeur que vous paramétrez est enregistrée et le mode passe en mode scène [NUIT].



Valeur d'ouverture Grand Angle : Auto, F3,5 ~ 9,1 Téléobjectif : Auto, F4,0 ~ 10,4

Vitesse d'obturation

## Touche Fn:Stabilisateur de cadre pour clip vidéo

Cette fonction permet de stabiliser les images prises lors de l'enregistrement de films. Vous pouvez sélectionner ce menu uniquement en mode Clip vidéo. Si la carte mémoire n'est pas insérée, cette fonction n'est pas disponible.

[ARRÊT]: La fonction de stabilisateur du cadre du clip vidéo est désactivée.

[MARCHE] : Empêche les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'un film.

\* La plage d'images devient plus petite quand vous sélectionnez ce menu.



-041-

## Touche E (Effet)

Il est possible d'ajouter des effets spéciaux à vos images à l'aide de cette touche.

■ Effets disponibles par mode d'enregistrement

(e: Sélectionnable)

Mode	Touche E	Mode	Touche E
0	•	Т	
<b>©</b>	•	<b>∜</b>	•
<u>##</u> 0		<b>\(\theta\)</b>	
9	•	<b>\(\text{\tin}\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\}\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tiex{\tiin}\tint{\tiin}\tinttitt{\text{\texi}}}\tinttitex{\text{\text{\text{\texi}}}\tint</b>	
@	•	₹8	
<u></u>	•	<ul><li>•</li></ul>	
•		74	
0	•		•
<u>@</u>	•	m	•
	•		•



- Cette touche ne fonctionne pas en modes DUAL IS et Enregistrement vocal et dans certains modes Scène ([NUIT], [TEXTE], [C. SOLEIL], [AUBE], [CONTRE J.], [ARTIFICE], [MER & NEIGE]).
- Même si l'appareil photo est éteint, le paramètre de l'effet est conservé.
- ISi la taille de l'image est ((9m)) ou (7m), il est impossible de sélectionner le menu FUN.

## Touche E (Effet): Sélecteur Style Photo

Vous pouvez ajouter divers effets à l'image sans utiliser de logiciel de retouche d' images.

Appuyez sur la touche **E** dans n'importe quel mode disponible.



- Sélectionnez le SÉLECTEUR STYLE PHOTO souhaité en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.
- 2. Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.

Icône	Mode style	Description
NOR	[NORMAL]	Aucun effet rajouté à l'image.
<b>7</b> 5	[FAIBLE]	Les couleurs douces seront appliquées à l'image.
Øv	[ACCENTUE]	Les couleurs vives seront appliquées à l'image.
<b>∂</b> <sub>F</sub>	[FORÊT]	Les couleurs naturelles seront appliquées à l'image.
$\mathcal{I}_{\mathrm{R}}$	[RÉTRO]	La couleur sépia sera appliquée à l'image.
Ĉο	[COOL]	Les couleurs cool seront appliquées à l'image.
ĈА	[CALME]	Les couleurs calmes seront appliquées à l'image.
Æι	[CLASSIQUE]	Les couleurs classiques seront appliquées à l'image.

## Touche E (Effet): Edition d'image

Appuyez sur la touche E en modes Scène [PROGRAMME], [VIDEO], [PORTRAIT], [ENFANTS], [PAYSAGE], [GROS PLAN], [AUTOPORTRAIT], [NATURE MORTE] et [CAFE].

#### Couleur

- Sélectionnez le menu COULEUR ( nappuyant sur la touche Haut/Bas.
- Sélectionnez le sous-menu souhaité en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.
- **3.** Appuyez sur le bouton de **l'obturateur** pour prendre une photo



Icône	Couleur	Description
NOR	[NORMAL]	Aucun effet de couleur n'est ajouté à l'image.
•	[N & B]	Convertit l'image en noir et blanc.
•	[SÉPIA]	Les images prises sont enregistrées en teinte sépia (un dérivé de couleurs jaune et marron).
<b>(</b>	[ROUGE]	Les images prises sont enregistrées avec une teinte rouge.
<b>(</b>	[VERT]	Les images prises sont enregistrées avec une teinte verte.
<b>()</b>	[BLEU]	Les images prises sont enregistrées avec une teinte bleue.
•	[NÉGATIF]	Enregistrez l'image en mode négatif.
•	[COUL. PERSO.]	L'image capturée sera sauvegardée dans le ton RVB indiqué.

 Couleur personnalisée: Vous avez la possibilité de modifier les valeurs R(Rouge), V(Vert) et B(Bleu) de l'image.



- Touche OK : permet de sélectionner et de configurer la Couleur personnalisée
- Haut/Bas : Permet de sélectionner R, V, B
- Gauche/Droite : Permet de modifier les valeurs



## Touche E (Effet): Edition d'image

Appuyez sur la touche E en mode [PROGRAMME].

#### Saturation

- 2. Modifiez la saturation en appuyant sur la touche **Gauche/Droite**.
- **3.** Appuyez sur le **déclencheur** pour prendre une photo.



#### 1. Sél

Sélectionnez le menu FINESSE ( ) en appuyant sur la touche Haut/Bas; une barre de sélection de saturation s' affichera.

**Finesse** 

- **2.** Modifiez la finesse en appuyant sur la touche **Gauche/Droite**.
- **3.** Appuyez sur le **déclencheur** pour prendre une photo.



#### Contraste


- Sélectionnez le menu CONTRASTE
   ( ) en appuyant sur la touche
   Haut/Bas; une barre de sélection de
   saturation s'affichera.
- 2. Modifiez le contraste en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
- Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.



## Touche E (Effet): Dessin

Vous pouvez ajouter une bulle avec du texte à la photo pour donner l'impression que celle-ci est une bande dessinée. La taille d'une image Dessin est fixée à 1M.

■ Appuyez sur la touche E dans en mode FUN.



## **Touche E (Effet): Dessin**

- Changer le dessin avant de prendre la dernière prise de vue Avant de sauvegarder l'image Dessin, vous pouvez reprendre des photos.
  - Sélectionnez une image à supprimer à l'aide des touches Gauche/ Droite.
  - 2. Appuyez sur la touche Fn pour supprimer l'image.







3. Pour prendre une nouvelle photo, appuyez sur le déclencheur



 Vous pouvez accéder au menu en appuyant sur la touche MENU après la prise d'une photo "Dessin-animé" (mais lorsque celle-ci n'est pas enregistrée dans la mémoire). Si l'option [OUI] est sélectionnée, le menu s'affichera sur l'écran LCD et l'image "Dessin-animé" non enregistrée sera supprimée.

## Touche E (Effet) : Cadre de mise au point pré-configuré

Vous pouvez faire ressortir le suiet de son environnement. Le suiet sera net en mise au point alors que le reste sera hors de la mise au point. La taille d'une image avec SURBRILL, est fixée à moins de 5M.

■ Appuyez sur la touche E dans en mode FUN.



1. Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche Gauche/ Droite, puis appuvez sur la touche OK.



2. La zone de mise au point préconfi gurée apparaît. Appuyez sur le déclencheur pour capturer une image.



■ Déplacer et changer le cadre de la mise au point Vous pouvez modifier le cadre de la mise au point après avoir sélectionné un menu [PLAGE].



<Tournez l'appareil photo dans la direction du suiet et composez l'image en utilisant l'écran LCD.>



La plage est activée : Le cadre de mise au point est transformé en ligne solide.> Appuver sur la touche

Haut/Bas/Gauche/Droite.



Appuver sur le déclencheur



<Après avoir changé la plage>



## Touche E (Effet): Prise de vue composée

Vous pouvez combiner 2 ~ 4 prises de vue différentes sur une image fixe.

La taille d'une image COMPOSEE est fixée à moins de 5M.

Appuvez sur la touche E dans en mode FUN.



1. Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche Gauche/ Droite, puis appuyez sur la touche OK. (Vous pouvez sélectionner 2 à 4 images composées)



2. Après avoir sélectionné le menu souhaité, appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.

Sélection de 2 prises de vue composées



<Prêt pour la prise de vue>

<Première prise de vue>

Appuver sur la touche

de l'obturateur.



<L'image finale>





<Deuxième prise de vue>

Après avoir pris la dernière image, appuvez sur la touche **OK** pour sauvegarder l'image.



- Vous pouvez utiliser les touches Flash. Retardateur. Mise au point macro et Zoom W/T pendant la prise de vue composée.
- Si vous appuvez sur la touche Mode Lecture, MENU, E ou Mode pendant les prises de vue composées, chaque mode de fonctionnement de l'appareil photo sera exécuté. Les imag es prises précédemment seront supprimées.

## Touche E (Effet): Prise de vue composée

 Modifier une partie de la prise de vue composée avant de prendre la dernière prise de vue

Avant de prendre la dernière prise de vue composée, vous pouvez en modifier une partie.

- 1. Lors des prises de vues composées, appuyez sur la touche Fn.
- Une image précédente est supprimée et un nouveau cadre s'affiche. Pour supprimer une image prise précédemment, appuyez de nouveau sur la touche Fn.







3. Appuyez sur le déclencheur pour capturer une nouvelle image.

 Modifier une partie de la prise de vue composée après avoir pris la dernière prise de vue

Après avoir pris la dernière prise de vue composée, vous pouvez en modifier une partie.

- Après avoir pris la dernière prise de vue, un curseur permettant de sélectionner un cadre s'affiche. Appuyez sur la touche Haut/Bas/ Gauche/Droite pour sélectionner le cadre.
- 2. Appuvez sur la touche Fn pour supprimer l'image. Le cadre composé est activé.
- Appuyer sur le déclencheur. Vous avez la possibilité de prendre d' autres photos à l'aide des touches Haut/Bas/Gauche/Droite et de la touche Fn.
- 4. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour enregistrer l'image prise.







<Après avoir pris la quatrième prise de vue> Appuyer sur le déclencheur





Appuyez sur la touche **Fn**.



<Reprise de la 3ème prise de vue>




<lmage finale>

## **Touche E (Effet): Cadre photo**


Vous pouvez ajouter 9 types de bordures de type cadre à une photo que vous souhaitez prendre. Les informations relatives à la date et à l'heure ne sont pas imprimées sur l'image enregistrée prise à partir du menu [C. PHOTO].

La taille d'une image avec C. PHOTO est fixée à moins de 5M.

■ Appuyez sur la touche E dans en mode FUN.



 Le cadre photo sélectionné sera affiché en appuyant sur la touche Gauche/Droite.



2. Appuyez sur le **déclencheur** pour prendre une photo.

## Touche E (Effet): Masque de couleur

Vous pouvez sélectionnez grâce à ce menu une partie que vous souhaitez mettre en surbrillance. Le reste de l'image sera en noir et blanc.

■ Appuyez sur la touche E dans en mode FUN.





sera alors affichée sur l'écran LCD.



Appuyez sur la touche Fn. Vous pouvez modifier la taille et l'emplacement du masque.



Zoom W/T Permet de modifier la taille du masque



<lmage finale>



Appuvez sur le déclencheur pour que l'image avec masque soit prise.



<MASQUER IMAGE AJOUTÉE>



Appuyez sur la touche Fn.



Haut/Bas/Gauche/Droite: Permet de déplacer le masque



# Utilisation de l'écran LCD pour le réglage des paramètres de l'appareil photo

Vous pouvez utiliser le menu sur l'écran LCD afin de paramétrer les functions d'enregistement.

 Les éléments indiqués par représentent les paramètres par défaut.

Menu	Sou	Mode disponible	Page	
[M. AU P. AUTO]	M.P. CENTRE	M.P. MULTI	6 6 2 0 6 7 0 2 0 4 T \$ 0	p.52
	DÉTECT. VISAGE	AUTO PORTRAIT	₽ 9 © 74 □ 9 © 74	p.32
[ACB]	ARRÊT	MARCHE	<b>©</b>	p.55
[MÉMO VOCAL]	ARRÊT	MARCHE		p.55
[ENR. VOCAL]		T	p.56	
[MUET]	ARRÊT	MARCHE	<b>@</b>	p.57

<sup>\*</sup> Les menus sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement.

## Zone de mise au point


Vous avez la possibilité de sélectionner la zone de mise au point selon les conditions de prises de vue.

- **1.** Appuyez sur la touche **MENU** en mode sélectionnable.
- Sélectionnez le menu [PRISE DE VUE] en appuyant sur la touche Gauche/ Droite.
- Sélectionnez le menu [M. AU P. AUTO.] en appuyant sur la touche Haut/Bas. Appuyez ensuite de nouveau sur la touche Droite.



- Mise au point centre
  - Sélectionnez le sous-menu [M.P. CENTRE] à l'aide de la touche Haut/ Bas.
  - Appuyez sur la touche OK. La zone rectangulaire se trouvant au centre du moniteur LCD est la zone sur laquelle l' appareil fait le point.





## Zone de mise au point

- Mise au point multiple
  - Sélectionnez le sous-menu [M.P. MULTI] à l'aide de la touche Haut/Bas.



 Appuyez sur la touche OK. Cet appareil photo sélectionne toutes les zones de mise au point disponibles parmi les 9.



« Quand l'appareil photo est parvenu à effectuer la mise au point sur le sujet, le cadre de mise au point automatique devient vert. Quand l'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point sur le sujet, le cadre de mise au point automatique devient rouge.

#### ■ Détection de visages

Ce mode détecte automatiquement le visage du sujet, puis règle la mise au point et l'exposition. Sélectionnez ce mode pour prendre facilement et rapidement un portrait.

- Modes sélectionnables : [AUTO], [PROGRAMME], [DUAL IS], [Fun], [AIDE PHOTO], [PORTRAIT], [ENFANTS], [MER & NEIGE], [AUTOPORTRAIT], [CAFE]
- Sélectionnez le sous-menu [DÉTECT. VISAGE] à l'aide de la touche Haut/Bas.



 Appuyez sur la touche OK. L'icône de la fonction Détection de visages s' affichera dans la partie gauche de l' écran LCD.



- La taille et la position du cadre de la mise au point sont réglées automatiquement au niveau du visage du sujet.
- Enfoncez le déclencheur à mi-course. La cadre de la mise au point devient vert quand la mise au point est activée.
- 5. Enfoncez complètement le **déclencheur** pour prendre une photo.



## Zone de mise au point



- Cette fonction peut détecter jusqu'à 9 personnes.
- Quand l'appareil photo reconnaît plusieurs personnes à la fois, il met au point sur la personne la plus proche.
- Le zoom numérique n'est pas disponible dans ce mode.
- La détection de visages ne fonctionne pas lors de la configuration du mode Effet.
- Quand l'appareil photo détecte un visage cible, le cadre blanc de mise au point s'affichera au-dessus du visage cible et un cadre gris de mise au point s'affichera au-dessus des autres visages (jusqu'à 8). Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point sur le visage; le cadre de mise au point deviendra vert (Total 9).
- Revenez au mode AF précédent en cas d'échec de la détection de visages.
- Dans certaines conditions, cette fonction ne peut pas fonctionner correctement. Quand une personne porte des lunettes noires ou que certaines parties de son visage sont dissimulées. Quand la personne prise en photo ne regarde pas en direction de l'appareil photo.
- La portée maximale de la détection de visages est de 3 m (Grand angle).
- Plus vous vous trouvez près du sujet, plus l'appareil photo détectera rapidement.
- Il est possible que les images prises soient floues si la partie inférieure de l'appareil photo a subi un choc. En pareil cas, mettez l'appareil photo hors tension puis de nouveau sous tension.

#### Autoportrait

Lorsque vous effectuez des autoportraits, l'appareil photo détecte automatiquement le visage du sujet, ce qui vous permet d'obtenir rapidement des autoportraits.

\* Modes sélectionnables : [AUTO], [PROGRAMME], [DUAL IS], [Fun], [AIDE PHOTO], [PORTRAIT], [ENFANTS], [MER & NEIGE], [AUTOPORTRAIT], ICAFE!


Sélectionnez le sous-menu [AUTO PORTRAIT] à l'aide de la touche Haut/Ras



 Appuyez sur la touche OK. L'icône de la fonction Autoportrait s'affichera dans la partie gauche de l'écran LCD.



- Pour réaliser un autoportrait, positionnez l'objectif de l'appareil photo dans la direction du sujet. L'appareil photo détecte le visage du sujet et émettra un son pour confirmer la détection.
- Commencez la prise de vue en appuyant sur le déclencheur.





- Lorsque l'appareil photo détecte le visage au centre de l'écran, il émet à plusieurs reprises un son de courte durée, différent de celui qui est émis lorsque le visage n'est pas au centre de l' écran.
- Il est possible de configurer le son d'assistance dans le menu de configuration du son. (See p.85)
- Si l'option [AUTO PORTRAIT] est activée, elle est liée à la mise au point Macro.
- Si l'option [AUTO PORTRAIT] est activée, il est impossible de sélectionner la fonction [Minuterie de mouvements].

#### **ACB**

Cette fonction permet de régler automatiquement le contraste lors de la prise de photos dans un environnement dont la différence d'exposition est importante. Cette fonction configure automatiquement la luminosité et permet au sujet d'être photographié avec une grande netteté.

- Sous-menus [ACB]: [ARRÊT], [MARCHE].



- Lors de l'utilisation des modes [AUTO], [PROGRAMME] et du mode SCÉNE [PORTRAIT], la fonction ACB est activée.
- La fonction ACB est toujours activée dans le mode d'enregistrement [AUTO] et le mode SCÉNE [PORTRAIT].
- Lors de l'utilisation des fonctions [CONTINU], [CAPTURE MVMENT] ou [AEB], la fonction ACB ne sera pas activée.
- Lorsque la fonction ACB est activée, vous ne pouvez pas sélectionner l' option ISO 400 ou supérieure.





#### Mémo vocal

Vous pouvez ajouter votre voix à une image fixe enregistrée. (Max. 10 sec.)



- La configuration est terminée, si le témoin de mémo vocal s'affiche sur l' écran à cristaux liquides.
- Appuyez sur le déclencheur et prenez une photo. L'image est enregistrée sur la carte mémoire.
- Un mémo vocal sera enregistré pendant dix secondes à partir de l'enregistrement de l'image. En cours d'enregistrement sonore, le mémo vocal s'arrête si l'on appuie sur le déclencheur.





## **Enregistrement vocal**

Il est possible de réaliser un enregistrement vocal pendant la durée d'enregistrement disponible (max : 10 heures).

Appuyez sur le **déclencheur** pour enregistrer une voix.

- Appuyez une fois sur le déclencheur et la voix est enregistrée pendant la durée d'enregistrement disponible (Max : 10 heures). La durée d'enregistrement s' affiche sur l'écran LCD.
  - L'enregistrement de la voix se poursuit même si vous relâchez le **déclencheur**.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.
- Type de fichier: \*.wav





<Mode Enregistrement vocal>

 Mettre en pause tout en effectuant un enregistrement vocal
 Grâce à cette fonction, vous pouvez

Grâce à cette fonction, vous pouvez enregistrer vos séquences vocales préférées sous forme de fichier d'enregistrement vocal sans avoir à créer plusieurs fichiers.

- 1. Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ( ) pour mettre l'enregistrement en pause.
- III 000006

  SH ARRETER MII ENR

<Mettre l'enregistrement vocal sur pause>

- Appuyez de nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ) pour reprendre l'enregistrement.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.



- Le mieux pour les enregistrements sonores est de maintenir une distance de 40 cm entre vous et l'appareil (micro).
- Si l'appareil est éteint lorsque l'enregistrement vocal est en veille, l'enregistrement vocal est annulé.

## Enregistrer le clip vidéo sans voix

Vous pouvez enregistrer le clip vidéo sans voix.

- Sélection le menu [MUET] en mode VIDEOCLIP. (p.23)
- ( ) s'affichera sur l'écran LCD.

  Appuvez sur le **déclencheur**, cela permet
- d'enregistrer le clip vidéo pendant la durée disponible d'enregistrement sans voix.





## Démarrage du mode lecture

Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode Lecture en appuyant sur la touche **mode lecture** (**1**). L'appareil photo peut à présent lire les images enregistrées dans la mémoire. Si vous utilisez une carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent seulement à la carte. Si vous n'utilisez pas de carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent uniquement à la mémoire interne.

#### Lecture d'une image fixe

 Sélectionnez le mode Autoen appyant sur la touche de mode Lecture ( ).



 La dernière image stockée en mémoire s'affiche sur l'écran à cristaux liquides (LCD).



- Sélectionnez l'image que vous souhaitez lire à l'aide de la touche Gauche/Droite
  - Maintenez enfoncé la touche
     Gauche ou Droite pour rapidement faire défiler les photos.



## Démarrage du mode lecture

#### Visionnage d'un vidéoclip

- Sélectionnez le clip vidéo enregistré que vous souhaitez lire en utilisant la touche Gauche/Droite.
- Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) pour lire le fichier clip vidéo.
  - Pour mettre un fichier vidéo clip sur pause en cours de lecture, appuyez à nouveau sur la touche Lecture et Pause (CTID).
  - Pour reprendre la lecture du fichier clip vidéo, appuyez de nouveau sur la touche Lecture et Pause (TID).
  - Pour rembobiner le clip vidéo en cours de lecture, appuyez sur la touche Gauche. Pour faire avancer le vidéo clip rapidement, appuyez sur la touche Droite.
  - Pour arrêter la lecture du clip vidéo, appuyez sur la touche Lecture et Pause (▼ZID) et appuyez ensuite sur la touche Gauche ou Droite.





#### Fonction capture clip vidéo

Vous pouvez capturer des images fixes à partir d'un clip vidéo.

- Comment capturer le clip vidéo
  - Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) lors de la lecture du clip vidéo. Appuyez ensuite sur la touche E.
  - Le clip vidéo mis sur pause est enregistré avec un nouveau nom de fichier.
  - La taille du fichier du clip vidéo capturé est identique à celle du clip vidéo original (800x592, 640X480, 320X240).
  - x Lorsque vous appuyez sur la touche E au début du clip vidéo, la première image du clip vidéo est enregistrée comme image fixe.



<Pause>



<Appuyez sur la touche E>

## Démarrage du mode lecture

#### Rognage vidéo sur l'appareil photo

Vous pouvez extraire les images souhaitées du clip vidéo lors de la lecture. Si la durée est inférieure à 10 secondes. le rognage du clip vidéo est impossible.

- 1. Appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ) à l'endroit du clip video où vous souhaitez faire démarrer l'extraction
- 2. Appuvez sur la touche T.
- 3. Appuvez sur la touche Lecture et Pause ( ) et la partie extraite s'affichera dans la barre d'état
- 4. A l'endroit du clip vidéo où vous souhaitez arrêter l'extrait, appuvez sur la touche Lecture et Pause ( ).
- 5. Appuvez sur la touche T pour afficher une fenêtre de confirmation
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuvant sur la touche Haut/Bas, puis appuvez sur la touche OK. [NON]: Le rognage du film est annulé.

IOUII: Les cadres extraits sont enregistrés sous un nouveau nom de fichier



Si vous n'indiquez pas le point de fin du clip vidéo, la fenêtre de confirmation du rognage s'affiche à l'endroit du dernier cadre.







#### Ecoute d'une voix enregistrée

- 1. Sélectionnez le clip vidéo enregistré que vous souhaitez lire en utilisant la touche Gauche/Droite
- 2. Appuvez sur la touche Lecture et Pause ( ) pour lire un fichier vocal enregistré.
  - Pour mettre un fichier vocal. LECTURE enregistré sur pause en cours de lecture, appuyez à nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ).
  - Pour reprendre la lecture du fichiervocal, appuvez sur la touche Lecture et Pause ( ).
  - Pour rembobiner le fichier vocal en cours de lecture, appuyez sur la touche Gauche. Pour faire avancer le fichier vocal rapidement. appuyez sur la touche Droite.
  - Pour interrompre la lecture, appuvez sur la touche Lecture et Pause ( ), puis appuvez sur latouche MENU/OK.



100-0017 100 (00)

00:02:51

## Démarrage du mode lecture

#### Lecture d'un mémo vocal

- 1. Sélectionnez une image fixe qui dispose d'un mémo vocal.
- - Pour mettre le mémo vocal sur pause pendant la lecture, appuyez à nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ).
  - Pour reprendre la lecture du mémo vocal, appuyez sur la touche Lecture et Pause (TID).
  - Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche Lecture et Pause ( ( ), puis appuyez sur latouche MENU/OK.








## Voyant de l'écran LCD

L'écran LCD affiche les informations relatives à la prise de vue des images affichées.



N°	Description	Icône	Page
1	Mode Lecture	D	p.57
2	Nom du dossier & Nom du fichier	100-0010	p.90
3	Voyant Icône mémoire interne/Icône carte mémoire	III / 🗀	-
4	Pile		p.15
5	ISO	80 - 3200	p.39
6	Valeur d'ouverture	F3.5 - F10.4	p.41
7	Vitesse d'obturation	16 - 1/1500	p.41
8	Flash	On/Off	p.32
9	Dimensions d'image	3648x2736 - 320x240	p.37
10	Date de l'enregistrement	2008/03/01	p.87
11	DPOF	ð	p.81-83
12	PROTÉGER	<del>د</del>	p.80
13	Clip vidéo/Mémo vocal	<b>🔓</b> / 💂	p.23/55

#### **Utilisation des touches**

En mode Lecture, vous pouvez utiliser les touches de l'appareil photo pour paramétrer facilement les fonctions du mode Lecture.

#### **Touche mode Lecture**

Si vous avez mis l'appareil photo sous tension en appuyant sur la touche **POWFR** ou en retirant le protège objectif, vous pouvez appuver une fois sur la touche du mode Lecture pour passer en mode Lecture et appuyer de nouveau dessus pour passer en mode Enregistrement.



- Vous pouvez mettre l'appareil photo à l'aide de la touche Mode Lecture. L'appareil photo est mis sous tension en mode Lecture. Appuvez de nouveau sur la touche Mode Lecture pour mettre l'appareil photo hors tension.
- Mode Manner : Pour sélectionner le mode Manner, appuyez sur la touche Mode Lecture et maintenezla enfoncée pendant plus de 3 secondes. En mode Manner, les sons de fonctionnement, d' effet, de démarrage et de l'obturateur seront désactivés. Pour annuler le mode Manner. mettez l'appareil photo hors tension en appuyant sur la touche POWER.
- Dans les modes PMP, MP3 et Visualiseur de texte, appuyer sur la touche du mode Lecture permet d'afficher la play list de chaque mode.

#### Apercu(□)/Agrandissement (Q)

- Vous pouvez voir des images multiples, agrandir une image sélectionnée, rogner et enregistrer une zone sélectionnée d' une image.
- En mode MP3, PMP, VISU. TXT, VIDÉO et DIAPORAMA, et lorsque vous lisez un Fichier vocal, vous pouvez modifier le volume des fichiers multimédia
- Affichage apercu
  - 1. Lorsqu'une image est affichée en plein écran, appuyez sur la touche Apercu.
  - 2. La dernière image affichée avant que vous n'ayez activé le mode apercu est mise en évidence.



- 3. Appuyez sur la touche 5 fonctions pour atteindre l'image de votre choix.
- 4. Pour visualiser une image séparément, appuvez sur la touche Agrandissement.







(Q)



Image mise en surbrillance

#### **Utilisation des touches**

- Agrandissement de l'image
  - Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir et appuyez sur la touche Agrandissement.



- Il est possible de visualiser différentes parties d'une image à l'aide de la touche 5 fonctions.
- Appuyez sur la touche Aperçu pour faire un zoom arrière jusqu'à l'image originale en plein format.
  - Vous pouvez voir si l'image affichée est une vue agrandie en vérifiant l' indicateur d'agrandissement de l' image qui se trouve dans la partie supérieure gauche de l'écran LCD. (Si l'image n'est pas une vue agrandie, l'indicateur ne s'affiche pas.). Vous pouvez également vérifier la zone agrandissement.



- Les clips vidéo et les fichiers WAV ne peuvent pas être agrandis.
- Lorsque vous agrandissez une image, il est possible que la qualité diminue.

 Le taux maximum d'agrandissement proportionnellement à la taille de l'image.

Dimensions d'image	10м	<b>9</b> M	7M	7м	5м	3м	[M
Taux d'agrandissement maximum	X11.4	X9.5	X9.5	X9.6	X8.1	X6.4	X3.2


- Rognage : vous pouvez extraire la partie de l'image de votre choix et l'enregistrer séparément.
  - Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir et appuyez sur la touche Agrandissement. Appuyez sur la touche MENU/OK et un message s'affichera



- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.
  - [NON]: Le menu de rognage disparaît.
  - [OUI]: L'image rognée est enregistrée sous un nouveau nom de fichier et s'affiche sur l'écran LCD.
- S'il n'y a pas assez de mémoire pour enregistrer l'image rognée, vous ne pouvez pas la rogner.

## Touche Info (□ )/Haut

Lorsque le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche **Haut** fonctionne comme une touche de direction. Quand le menu ne s' affiche pas à l'écran LCD, appuyer sur la touche **Info** (I□I) montrera les informations de l'image affichée à l'écran.



## Touche Lecture et Pause ( )/Down

En mode Lecture, les touches Lecture et Pause ( )/Bas fonctionnent de la manière suivante :

- Si le menu s'affiche
  - Appuyez sur la touche **Bas** pour passer du menu principal à un sousmenu ou pour déplacer le curseur de sous-menu vers le bas.
- Si une image fixe ayant un mémo vocal, un fichier vocal ou un vidéo clip est en cours de lecture
  - -En mode Stop :
- Permet de lire une image fixe ayant un mémo vocal, un fichier vocal ou un vidéo clip.
- -Au cours de la lecture : Permet d'interrompre temporairement la lecture.
- -En mode Pause : Reprend la lecture



<L'enregistrement vocal est arrêté>



<Enregistrement vocal en cours de lecture>



<L'enregistrement vocal est mis sur pause>

### Touche GAUCHE/DROITE/MENU/OK

Gauche/Droite/MENU/OK pour activrer les fonctions suivantes.

- Gauche: Lors de l'affichage du menu, la touche Gauche fonctionne comme une touche de direction. Lorsque le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner l'image précédente.
- Droite: Lors de l'affichage du menu, la touche Droite fonctionne comme une touche de direction. Lorsque le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche Droite pour sélectionner l'image suivante
- MENU: En appuyant sur la touche MENU, le menu mode lecture s' affiche sur l'écran à cristaux liquides. Si l'on appuie une nouvelle fois. l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.
- OK: Lors de l'affichage du menu à l'écran à cristaux liquides, la touche OK est utilisée pour valider les données qui changent à l'aide de la touche 5 fonctions

## Touche Imprimer (12)

Quand l'appareil photo est relié à une imprimante Pictbridge, vous pouvez imprimer des photos en appuyant sur la touche **Imprimante**.





## Touche Supprimer(僧)

Cela permet de supprimer des images enregistrées sur la carte mémoire.

 Sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer à l'aide de la touche Gauche/Droite, puis appuyez sur la touche Supprimer (俗).



<Image unique>

- 2. Pour ajouter des images à supprimer, appuyez sur la touche T.
  - Gauche/Droite : Permet de sélectionner les images
  - T : Permet de vérifier les éléments à supprimer
  - OK : Permet de supprimer la sélection



<Apercu image>



- 3. Sélectionnez les valeurs du sous-menu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.
  - Si [NON] est sélectionné : permet d'annuler "Effacer image".
  - Si [OUI] est sélectionné : Permet d'effacer les images sélectionnées.

## Touche E (Effet): Redimensionner

Changez la résolution (taille) des photos que vous avez prises. Sélectionnez [IM DEBU] pour enregistrer une image en tant qu'image de démarrage.

- Appuyez sur la touche de mode Lecture, puis appuyez sur la touche E.
- Appuyez sur la touche Gauche/Droite, puis sélectionnez l'onglet [RÉDIMENS.] ( ).
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.



■ Types de redimensionnement de l'image (• : Sélectionnable)

	7м	5м	3м	[M	<b>2</b> 6	
10 M	•	•	•	•	•	•
7м		•	•	•	•	•
5м			•	•	•	•
3м				•	•	•
[M					•	•
	<b>₽</b>	€5₩	<b>€3</b> M	<b>₽</b>	<b>2</b> 6	<u></u>
<b>49</b> M	•	•	•	•		
		511	2M		<b>2</b> 6	
711		•	•	•		

- Une grande image peut être redimensionnée pour être plus petite mais l'inverse n'est pas possible.
- Seules des images de photos (JPEG) peuvent être redimensionnées.
   Les fichiers de clip vidéo (AVI) et d'enregistrement vocal (WAV) ne peuvent pas être redimensionnés.
- Vous pouvez modifier la résolution uniquement pour les fichiers compressés au format JPEG 4:2:2.
- L'image redimensionnée portera un nouveau nom de fichier. L'image [IM DEBU] est enregistrée non pas sur la carte mémoire mais dans la mémoire interne
- Si une nouvelle image utilisateur est sauvegardée, l'une des deux images utilisateur sera effacée dans l'ordre.
- Si la capacité mémoire est insuffisante pour stocker l'image redimensionnée, un message [MÉMOIRE PLEINE!] s'affiche sur l'écran à cristaux liquides et l'image redimensionnée ne sera pas stockée.

## Touche E (Effet): Rotation d'une image

Vous pouvez faire tourner les images enregistrées selon différents degrés. Une fois la lecture de la photo tournée terminée, elle reprend son état d' origine.

- 1. Appuvez sur la touche de mode Lecture, puis appuvez sur la touche E.
- 2. Appuvez sur la touche Gauche/Droite. puis sélectionnez l'onglet [ROTATION]
- Sélectionnez le menu souhaité en appuvant sur la touche Haut/Bas.





<: Droite>: Permet d'appliquer une rotation Permet d'appliquer une dans le sens des aiquilles d' une montre à une image



<: Gauche>: rotation dans le sens contraire des aiquilles d'une montre à une image



<: 2 180°>: Permet d'appliquer une rotation de 180 degrés à une image



< >: Horizontal>:

Tourner l'image horizontalement



Tourner l'image verticalement

» Si vous affichez l'image pivotée sur l'écran LCD, des espaces vides risquent d'apparaître à gauche et à droite de l'image.

## Touche E (Effet): Couleur

Il est possible d'ajouter des effets de couleur à vos images à l'ajde de cette touche

- 1 Appuvez sur la touche de mode Lecture, puis appuvez sur la touche E.
- 2. Sélectionnez l'onglet du menu ( ) en appuvant sur la touche Gauche/Droite.
- 3 Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.



Icône	Mode Effet	Description
•	[N & B]	Convertit l'image en noir et blanc.
6	[SÉPIA]	Les images sont enregistrées avec une couleur sepia (ton de couleurs jaunâtre brun).
<b>(3)</b>	[ROUGE]	Les images prises sont enregistrées avec une teinte rouge.
<b>(</b>	[VERT]	Les images prises sont enregistrées avec une teinte verte.
<b>(3)</b>	[BLEU]	Les images prises sont enregistrées avec une teinte bleue.
•	[NÉGATIF]	Enregistrez l'image en mode négatif.
•	[COUL. PERSO.]	Les images capturées seront sauvegardées dans le ton RVB indiqué.

4. L'image modifiée est enregistrée sous un nouveau nom de fichier.

## Touche E (Effet): Couleur

#### ■ Couleur personnalisée

Vous avez la possibilité de modifier les valeurs R(Rouge), V(Vert) et B(Bleu) de l'image.



- OK : permet de sélectionner et de configurer la Couleur personnalisée
- Haut/Bas : Permet de sélectionner R, V, B
- Gauche/Droite : Permet de modifier les valeurs



## Touche E (Effet): Edition d'image

- 1. Appuyez sur la touche Lecture, puis appuyez sur la touche E.
- 2. Sélectionnez l'onglet du menu ( ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite

#### **ACB**

Vous pouvez, directement depuis l'image capturée, régler automatiquement la luminosité de la région dont la différence d'exposition est importante.

- Sélectionnez ( ) en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK
- Le message [EN COURS!] s'affiche et l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.



#### Suppression de l'effet Yeux Rouges

Il est possible de supprimer l'effet Yeux rouges des images capturées.

- Le message [EN COURS!] s'affiche et l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier



## Touche E (Effet): Edition d'image

#### Commande de la luminosité

Vous pouvez modifier la luminosité de l'image.

- Sélectionnez (\*) en appuyant sur la touche Haut/Bas, pour afficher une barre de sélection de la luminosité.
- 2. Modifiez la luminosité en appuyant sur la touche **Gauche/Droite**.
- Appuyez sur la touche OK; l'image sera sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.



#### Commande du contraste

Vous pouvez modifier le contraste de l'image.

- Sélectionnez ( ) en appuyant sur la touche Haut/Bas, pour afficher une barre de sélection du contraste.
- 2. Modifiez le contrastre en appuyant sur la touche **Gauche/Droite**.
- Appuyez sur la touche OK; l'image sera sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.



#### Commande de saturation

Vous pouvez modifier la saturation des images.

- Sélectionnez ( ) en appuyant sur la touche Haut/Bas, pour afficher une barre de sélection de la saturation.
- **2.** Modifiez la saturation en appuyant sur la touche **Gauche/Droite**.
- Appuyez sur la touche OK; l'image sera sauvegardée sous un nouveau nom de fichier



#### Effet de bruit

Vous pouvez ajouter du bruit à une image pour donner un look plus classique à votre photo. L'image réglée avec l'effet de bruit est sauvegardée avec une taille de 5M.

- Sélectionnez ( ) en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.
- Le message [EN COURS!] s'affiche et l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier



## Touche E (Effet): FUN

#### **Dessin**

Si la taille de l'image est ((9m)) ou (7m), il est impossible de sélectionner le menu FUN.

\* L'image dessin est sauvegardée comme image de taille 1M.







Sélectionnez le cadre souhaité en appuyant sur la touche **Gauche/ Droite**, puis appuyez sur la touche **OK**.



Sélectionnez la position souhaitée en appuyant sur la touche **Haut/Bas/ Gauche/Droite**, puis appuyez sur la touche **OK** 



Appuyez sur la touche OK pour sauvegarder l'image. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour ouvrir une nouvelle image à sauvegarder.



Modifiez l' emplacement de la bulle de texte en appuyant sur la touche Gauche/ Droite.







Sélectionnez l'emplacement de l'image et de la fenêtre texte de la même manière.



Appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder le fichier sous un nouveau nom de fichier.






## Touche E (Effet): FUN

 Avant de sauvegarder l'image Dessin, vous pouvez modifier l' image sélectionnée.

Changer le dessin avant de prendre la dernière prise de vue

- 1. Appuyez sur la touche Fn pour supprimer les images dans l'ordre.
- 2. Appuyez sur la touche OK afin de pouvoir sélectionner des images.



 Après avoir sélectionné les images souhaitées, appuyez sur la touche OK pour sauvegarder l'image sous un nouveau nom de fichier.

#### **Cadre photo**


Vous pouvez ajouter 9 types de bordures de type cadre à une photo que vous souhaitez prendre. Les informations relatives à la date et à l'heure ne sont pas imprimées sur l'image enregistrée prise à partir du menu [C. PHOTO].





 Sélectionnez ( 1 la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK

## Touche E (Effet): FUN




 Sélectionnez un cadre souhaité en appuyant sur la touche Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK pour enregistrer l'image.



#### Préconfigurer les zones nettes

Vous pouvez faire ressortir le sujet de son environnement. Le sujet sera net en mise au point alors que le reste sera hors de la mise au point. L'image SURBRILL est sauvegardée en tant qu'image de taille inférieure à 5M



Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche **Gauche/Droite**, puis appuyez sur la touche **OK**.



■ Déplacer et changer le cadre de la mise au point

Vous pouvez modifier le cadre de la mise au point après avoir sélectionné un menu [PLAGE].

- Sélectionnez un cadre de mise au point en appuyant sur la touche Gauche/Droite, puis appuyez sur la touche OK.
- Déplacez la position du cadre en appuyant sur la touche Haut/Bas/ Gauche/Droite
- 3. Appuyez sur la touche **OK** pour sauvegarder le fichier sous un nouveau nom de fichier.







<Après avoir changé la position du cadre>

#### Image composée

Vous pouvez combiner  $2 \sim 4$  prises de vue différentes sur une image fixe

L'image composée est sauvegardée comme une image de taille inférieure à 5M.



Appuyez sur la touche **OK**. (Vous pouvez sélectionner 2 à 4 images composées)





- Si vous appuyez sur le déclencheur ou du mode Lecture, le mode Capture est exécuté.
- L'image composite est sauvegardée selon la taille d'image minimale parmi les images originales.

Sélection de 2 prises de vue composées



Appuyer sur la touche Haut/ Bas/Gauche/ Droite.



<Changer la position>









<Sélectionner la seconde image>



Sélectionnez une image en appuyant sur la touche 5 fonctions, puis appuyez sur la touche **OK**.



Sélectionnez une image en appuyant sur la touche **Haut/Bas/ Gauche/Droite**, puis appuyez sur la touche **OK**.

- Avant de sélectionner la dernière image composée, vous pouvez en modifier une partie.
  - Lors de la modification des images composées, appuyez sur la touche En
  - L'image précédente sera supprimée. Appuyez sur la touche OK afin de pouvoir sélectionner une nouvelle image. Après avoir sélectionné une image, appuyez de nouveau sur la touche Fn pour supprimer l'image.








- Appuyez sur la touche OK afin de pouvoir sélectionner de nouveau une image.
- Avant de sélectionner la dernière image composée, vous pouvez en modifier une partie.
  - Sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche Fn.
  - L'image composée sélectionnée sera supprimée. Appuyez sur la touche OK afin de pouvoir sélectionner une nouvelle image.

#### **Autocollant**

Vous pouvez ajouter divers autocollants à votre image. L'image AUTOCOLLANT est sauvegardée comme image de taille 1M.









Déplacez la position de l'autocollant en appuyant sur la touche Haut/Bas/ Gauche/Droite.






Vous pouvez ajouter des autocollants supplémentaires en appuyant sur la touche Fn (Max. 2 autocollants) Appuyez sur la touche OK pour enregistrer l'image.

#### Filtre de couleurs

À l'aide de ce menu, vous avez la possibilité de modifier les informations de couleurs de l'image (à l'exception des rouge, bleu, vert et jaune) et passer en noir et blanc.

1. Sélectionnez (�) en appuyant sur la touche Haut/Bas.



Appuyez sur la touche OK; l'image est sauvegardée sous un nouveau nom de fichier.

#### Masque couleurs

Vous pouvez sélectionnez grâce à ce menu une partie que vous souhaitez mettre en surbrillance. Le reste de l'image sera en noir et blanc.











W/T : Changement de la taille de la fenêtre



<Image finale>



à l'aide de la touche F





OX PARALL

Haut/Bas/Gauche/Droite : Changement de la position



### Configuration du mode de lecture

Les fonctions du mode Lecture peuvent être modifiées à l'aide de l'écran à cristaux liquides.

Dans le mode LEcture, le menu s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous appuiyez sur la touche **MENU**. Les menus que vous pouvez paramètrer en mode Lecture sont les suivants. Pour prendre une photo après avoir configuré le menu lecture, appuyez sur la touche du mode **Lecture** ou sur la touche de **Déclencheur**.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu		Sous-menu		Sous-menu		Sous-menu		Page
	DEM. DIAPO.	LECTURE/REP. L.		-		p.77				
		TOUTES IN	1.							
	IMAGES	DATE			-	p.78				
		SELECT.			CT./SÉLECT.1/ 2/SÉLECT.3	F 4				
DIAPORAMA	EFFET	ARRÊT	ÉLÉ	MENTAIRE	CLASSIQUE	p.78				
	LITEI			THMIQUE	PLAISIR	μ./ο				
	INTERV.	1, 3, 5, 10 SEC			-	p.79				
	SON	ARRÊT / PANORAMA/ 1er SOURIRE/ SOUVENIRS/ MA MUSIQUE		-		p.79				
	MÉMO VOCAL	ARRÊT	ARRÊT –		-	p.80				
	WEWO VOORE	MARCHE		-		p.50				
	PROTÉGER	SELECT.		DÉVERROUIL/VERROUIL.		p.80				
		TOUTES IM.								
LECTURE	SUPPRIMER	SELECT.		-		p.80				
( <b>)</b>		TOUTES IN		NON/OUI						
```		STANDARI	)	SELECT./TOUTES IM./ANNULER						
	DPOF	INDEX		NON/OUI		p.81-83				
		TAILLE		SELECT./TOUTES IM./ANNULER						
	COPIER	NON			_	p.83				
	SS. IER	OUI		-		p.00				

Ce menu est disponible lorsque l'appareil photo est connecté à une imprimante supportant PictBridge (connexion directe à l'appareil photo, vendue séparément) par un câble USB.

MAGES	Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Sous-menu	Page
TOUTES IM  AUTO -  CARTE P  CARTE -  4X6  1AILLE L -  2L -  Letter -  A4  A3  AUTO -  ENTIER -  1  2  DISPOSI. 4  8  9		IMACEC	1 IMAGE	-	- 04
CARTE P. — CARTE —  4X6 —  4X6 —  L —  2L — Letter —  A4 —  A3 —  AUTO — ENTIER —  1 —  2 —  DISPOSI. 4 —  8 —  9 —		IIVIAGES	TOUTES IM.	-	p.94
TAILLE  CARTE  4X6  -  4X6  -  L  2L  -  Letter  -  A4  -  A3  -  AUTO  ENTIER  1  2  DISPOSI.  4  -  8  9  -			AUTO	-	
TAILLE			CARTE P.	-	1
TAILLE L -  2L -  Letter -  A4 -  A3 -  AUTO -  ENTIER -  1 -  2 -  DISPOSI. 4 -  8 -  9 -			CARTE	-	]
2L			4X6	-	1
Letter		TAILLE	L	=	1
A4 - A3 - P.95  AUTO - ENTIER - COMMANDO - C			2L	=	1
A3 - p.95  AUTO - FNTIER - DISPOSI. 4 - S S S S S S S S S S S S S S S S S S			Letter	-	p.95
DISPOSI. 4 - 99 -			A4	=	
DISPOSI. 4 - 9 - 9 -	<b>1</b>		A3	-	
1			AUTO	=	
DISPOSI. 2			ENTIER	-	1
DISPOSI. 4			1	=	
8 — 9 —			2	-	
9 –		DISPOSI.	4	-	1
			8	-	
16 _			9	-	
10 -			16	-	1
INDEX -			INDEX	-	

# Configuration du mode de lecture

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Sous-menu	Page
		AUTO	-	
	TYPE	COUCHÉ	-	1
	TYPE	PHOTO	-	
		PHOTO RAP.	-	1
		AUTO	-	
	QUALITÉ	HAUTE	-	
		NORMAL	-	1
		FINE	-	205
16	DATE	AUTO	-	p.95
		ARRÊT	-	
		MARCHE	-	
		AUTO	-	1
	NOM FICH	ARRÊT	-	1
		MARCHE	-	
	REMISE	NON	-	
	KEIVIISE	OUI	-	

<sup>\*</sup> Les menus sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement.

### Démarrage du diaporama (

Les images peuvent être affichées en continu à intervalles pré configurés. Vous pouvez visionner le diaporama en connectant l'appareil à un écran externe.

- Appuyez sur la touche de mode Lecture, puis appuyez sur la touche MENU
- Appuyez sur la touche Gauche/Droite, puis sélectionnez l'onglet [DIAPORAMA].

#### Permet de démarrer le diaporama

Le diaporama peut uniquement démarrer dans le menu [DEM. DIAPO.].

- Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le menu [DEM. DIAPO.], puis appuyez sur la touche Droite.
- Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas. [LECTURE] : Le diaporama est fermé après un cycle.

[REP. L.]: Le diaporama est répété jusqu'à ce qu'il soit annulé.



- 3. Appuyez sur la touche **OK** pour démarrer le diaporama.
  - Pour mettre le diaporama sur pause pendant la lecture, appuyez de nouveau sur la touche Lecture et Pause ( 7/II).
  - Pour reprendre la lecture du diaporama, appuyez à nouveau sur la touche Lecture et Pause ( ).
  - Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche Lecture et Pause
     ( ) puis appuyez sur la touche OK/MENU.

### Démarrage du diaporama (1781)

OK PARAM

DATE▶

SELECT ▶

#### Sélectionner des images

Vous pouvez sélectionner une image à afficher

- 1. Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le menu [IMAGE], puis appuyez sur la touche Droite.
- 2. Sélectionnez le menu souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas. [TOUTES IM.]: Toutes les images

sauvegardées dans la mémoire sont lues Les photos prise à la

[DATE]: date indiquée sont lues.

[SELECT.1: Permet de lire uniquement les images sélectionnées. Vous pouvez sélectionner l'image que vous souhaitez afficher à l'aide de la touche Droite

> L'image sélectionnée peut être sauvegardée sous [SELECT.1], [SELECT.2] et [SELECT.3]. Si vous sauvegardez l'image sélectionnée à l'aide de la commande [NOUV, SELECT.1], cette image sera sauvegardée sous [SELECT.1]. Lorsqu'une nouvelle image est de nouveau enregistrée à l'aide de la commande [NOUV. SELECT.1]. l'image précédente qui avait été enregistrée sous [NOUV. SELECT.1] sera automatiquement enregistrée sous [SELECT.2]. Vous pouvez modifier ou annuler les images sauvegardée sous [SELECT.1], [SELECT.2] et [SELECT.3].

IMAGES

SON

◆ RETOUR

3. Appuvez sur la touche OK pour sauvegarder les paramètres.

#### Configurer les effets du diaporama

Il est possible d'utiliser les effets de l'écran unique pour le diaporama.

- 1. Sélectionnez le sous-menu [EFFET] en appuvant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
- 2. Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le type d'effet.
- 3. Appuvez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.



Quand l'effet est sélectionné, la musique d'arrière-plan est modifiée selon le paramètre par défaut de l'effet.

EFFET	Description
[ARRÊT], [ÉLÉMENTAIRE]	Pas de musique d'arrière plan.
[CLASSIQUE]	La musique d'arrière-plan est réglée sur [SOUVENIRS].
[SOUVENIRS]	La musique d'arrière-plan est réglée sur [SOUVENIRS].
[RYTHMIQUE]	La musique d'arrière-plan est réglée sur [1er SOURIRE].
[PLAISIR]	La musique d'arrière-plan est réglée sur [PANORAMA].



Vous pouvez modifier la musique souhaitée pour chaque effet.

### Démarrage du diaporama ( )

#### Paramétrage de l'intervalle de lecture

Paramétrez l'intervalle de lecture du diaporama.

- Sélectionnez le sous-menu [INTERV.] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
- 2. Utilisez la touche **Haut/Bas** pour sélectionner l'intervalle souhaité.
- Appuyez sur la touche OK pour confirmer la configuration.





- La durée de chargement dépend de la taille de l'image et de la qualité.
- Lors du diaporama, seule la première image d'un film vidéo s'affiche.
- Lors du diaporama, le fichier d'enregistrement vocal ne s' affiche pas.
- [INTERV.] est disponible quand l'effet est réglé sur [ARRÊT], [ÉLÉMENTAIRE], [CLASSIQUE] dans le diaporama. Il n'est pas disponible quand l'effet est réglé sur [SOUVENIRS], [RYTHMIQUE], [PLAISIR] dans le diaporama.

#### Paramétrage de la musique d'arrière-plan

Permet de régler la musique du diaporama.

- Sélectionnez le sous-menu [SON] en appuyant sur la touche Haut/Bas et appuyez sur la touche Droite.
- Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le son souhaité.
- 3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la configuration.

[ARRÊT] : Le son d'arrière plan n'est pas lu.
[PANORAMA], [1er SOURIRE], [SOUVENIRS], [MA MUSIQUE] :
Le son sélectionné n'est pas lu.

### Lecture ()

#### Mémo vocal

Vous pouvez ajouter votre fichier audio à une image fixe stockée.







<Prêt pour l'enregistrement> <Voix en cours d'enregistrement>

- Appuyez sur la touche de l'obturateur pour ajouter de la voix à l'image. La durée de l'enregistrement est de 10 minutes.
- Appuvez de nouveau sur la touche de l'obturateur pour arrêter l' enregistrement.

#### **Protection des images**

Cela permet d'éviter d'effacer accidentellement des prises de vue particulières (VERROUIL.). Enlève également la protection des images aui ont été protégées précédemment (DÉVERROUIL).

- 1. Appuvez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [PROTÉGER]. Appuvez ensuite sur la touche Droite.
- 2. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuvant sur la touche Haut/Bas, puis appuvez sur la touche OK. [SELECT.]: Une fenêtre de sélection s' affiche pour une image à protéger/sortir.



 Haut/Bas/Gauche/Droite · Permet de sélectionner une

image.

- Zoom W/T : Permet de changer la taille de l'impression.

- OK · Vos modifications seront enregistrées et

le menu va disparaître.

ITOUTES IM.1: Permet de protéger/ sortir toutes les images enregistrées.

- Lorsque vous protégez une image contre un effacement inopiné. l'icône de protection s'affiche à l'écran LCD. (Une image non protégée n'a pas d'indicateur)

- Une image en mode Verrouillé est protégée de la fonction supprimer ou des fonctions (SUPPRIMER) mais n'est PAS protégée de la fonction (FORMAT)

100-0016 📾 📶



#### Suppression d'images

Cela permet de supprimer des images enregistrées sur la carte mémoire.

- 1. Appuvez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onalet du menu [SUPPRIMER]. Appuyez ensuite sur la touche Droite
- 2. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuvez sur la touche OK. [SELECT.]: Une fenêtre de sélection
  - s'affiche pour une image à protéger/sortir.



- Haut/Bas/Gauche/Droite : Permet de sélectionner une image.
- Zoom T: Sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer. (marque V)

### Lecture ()

- OK : Appuvez sur la touche OK pour afficher le message de confirmation Sélectionnez le menu [OUI] et appuvez sur la touche **OK** pour supprimer les images portant la marque.

ITOUTES IM.1: Affiche la fenêtre de confirmation Sélectionnez le menu [OUI] et appuvez sur la touche OK pour supprimer toutes les images non protégées. S'il n'v a aucune image protégée. toutes les images sont





supprimées et un message [PAS D' IMAGE!] s'affiche.

3. Après la suppression. l'écran revient à l'écran du mode lecture.



Parmi tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire, les fichiers non protégés qui se trouvent dans le sous-dossier DCIM seront effacés. Rappel :les images ainsi effacées ne peuvent pas être récupérées. Veillez à enregistrer les images importantes sur un ordinateur avant de lancer la commande d'effacement, de démarrage n'est pas enregistrée dans la mémoire interne de l'appareil photo (càd pas sur la carte mémoire) et elle ne sera pas effacée même si vous supprimez tous les fichiers de la carte mémoire.

#### **DPOF**

- DPOF(Digital Print Order Format) vous permet d'incorporer des informations relatives à l'impression dans le dossier MISC de votre carte mémoire. Sélectionnez les images à imprimer et le nombre d'impressions que vous souhaitez.
- L'indicateur DPOF s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'une image possédant des informations DPOF est lue. Il est ensuite possible d'imprimer les images sur des imprimantes DPOF et dans un nombre de laboratoires photos de plus en plus important.
- Cette fonction n'est pas disponible pour les fichiers de clips vidéo et d'enregistrements vocaux.
- Quand l'image grand angle est imprimée avec en grand angle, il est possible que 8 % des parties gauche et droite de l'image ne soient pas imprimées. Vérifiez que votre imprimante prend en charge les images grand angle avant d'imprimer votre photo. Quand vous imprimez l'image dans un laboratoire photo, demanez à ce que la photo soit imprimée en format grand angle. (Il est possible que certains laboratoires photo ne prennent pas en charge l'impression en format grand angle.)

### Lecture (▶)

#### Standard

Cette fonction vous permet d'intégrer les informations relatives à la quantité d'impressions sur votre carte mémoire.

- Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF].
   Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- 2. Appuyez de nouveau sur la touche Droite pour afficher le sous-menu [STANDARD]
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.
   [SELECT.] La fenêtre de sélection pour une image à imprimer s'affiche.
  - Haut/Bas/Gauche/Droite :
     Sélectionnez une image à imprimer.
  - Zoom W/T : Sélectionnez le nombre d'impression.

[TOUTES IM.] : Configurez le nombre d' impression pour toutes les images à l'exception des fichiers vidéo et vocaux

 Zoom W/T : Sélectionnez le nombre d'impression

[ANNULER] : Permet d'annuler le paramétrage de l'impression.

 Appuyez sur la touche OK pour confirmer la configuation. Si une image comporte des instructions DPOF, l'indicateur DPOF (►) s'affiche.








#### ■ Index

Les images (excepté pour les clips vidéo et les fichiers vocaux) sont imprimées sous forme d'index.

- Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF].
   Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- Appuyez de nouveau sur la touche
   Droite pour afficher le sous-menu
   IINDEXI





Si [NON] est sélectionné: Permet d'annuler le paramétrage de l'index d'impression.

Si [OUI] est sélectionné : L'image est imprimée au format index.

4. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer les paramètres.

### Lecture (▶)

#### Taille d'impression

Vous pouvez préciser la taille d'impression lors de l'impression d'images enregistrées sur la carte mémoire. Le menu [TAILLE] n'est disponible qu' avec les imprimantes compatibles DPOF 1.1.

- Appuyez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF].
   Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- Appuyez de nouveau sur la touche
   Droite, puis sélectionnez le sous-menu
  [TAILLE]
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK. [SELECT.]: Une fenêtre de sélection s'affiche pour le changement de la taille de l' impression d'une image.
  - Haut/Bas/Gauche/Droite : Permet de sélectionner une image.
  - Zoom W/T : Permet de changer la taille de l'impression.
  - OK: Vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.
     [TOUTES IM.]: Permet de changer la taille de l'impression de toutes les images enregistrées.
  - Zoom W/T Permet de sélectionner une taille d'impression.
  - OK: Vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.
     [ANNULER]: Annuler tous les paramètres de taille de l'impression.
  - \* Menu secondaire DPOF [TAILLE]: ANNULER, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10







 Selon le fabricant et le modèle d'impression, l'annulation de l' impression peut prendre un peu plus de temps.

#### Copier

Ceci vous permet de copier des fichiers d'image, des clips vidéo et des fichiers d'enregistrement vocal sur la carte mémoire.

- Sélectionnez l'onglet du menu [COPIER] en appuyant sur la touche Haut/Bas. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.
  - [NON] : Permet d'annuler [COPIER].
  - [OUI]: Toutes les images, les fichiers



de clips vidéo et d'enregistrement vocal enregistrés dans la mémoire interne sont copiés vers la carte mémoire après l'affichage du message [EN COURS I]. Une fois la copie terminée, l'écran revient en mode lecture.

### **Lecture (▶)**



- Quand le menu est sélectionné et qu'aucune carte mémoire n'est insérée, le message [PAS DE CARTE!] s'affiche.
- S'il n'y a pas assez de place disponible sur la carte mémoire pour copier les images enregistrées dans la mémoire interne (190 Mo), la commande [COPIER] copie uniquement certaines des images et affiche le message [MEMOIRE PLEINE!]. Le système revient ensuite en mode Lecture. Assurez-vous de supprimer les fichiers non nécessaires pour libérer de l'espace avant d'insérer la carte mémoire dans l'appareil photo.
- Quand vous déplacez les images dans la mémoire interne en sélectionnant [COPIER], le nombre suivant de fichiers sera créé dans la carte afin d'éviter des noms de fichiers doublons
  - Quand [REMISE] du menu [FICHIER] est configuré : les noms de fichiers copiés commencent après le dernier nom de fichier entreposé.
  - Lorsque [SÉRIES] dans le menu de configuration [FICHIER] est configuré: Les noms de fichiers copiés commencent après le dernier nom de fichier effectué. Après l'exécution de la fonction [COPIER], la dernière image enregistrée du dernier dossier copié s'affiche sur l' écran LCD.

### Menu Son

Ce mode vous permet de configurer les paramêtres sonores. Vous pouvez utiliser le menu paramétrage dans tous les modes de l'appareil photo à l'exception du mode Enregistrement vocal.

 Les éléments indiqués par représentent les paramètres par déf.aut.

Mode	Menu	Sous-menu	Mode disponible	Page
		ARRÊT	6 6 # <b>6</b> # 7 1 £	
	VOLUME	BAS		
	VOLOME	MOYEN		
		ELEVÉ		
		ARRÊT	6 6 # <b>8</b> # 9 9 9	
	SON DÉM.	SON1		
	JOON DLIVI.	SON2	<b>□</b> ⊕ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
		SON3		
		ARRÊT	6 6 4 6 2 9 1 2	
	SON OBT.	SON1	l =	_
<b>4</b> ))		SON2	<b>▲ T ♥ ⊖ ♥ % ◎ %</b>	
		SON3		
(SON)	BIP SON.	ARRËT	@ @ <u>#</u> @ # D N £	
		SON1		
		SON2	▲ T ♥ ⊖ ♥ % ® %	
		SON3	<b>□</b> □ • □	
		ARRÊT		
	JONA	MARCHE		
	AUTO	ARRÊT		
	PORTRAIT	MARCHE		



#### **VOLUME**

Vous pouvez définir le volume du son de démarrage, du son de déclencheur, du son bip et du son de la mise au point automatique.

Sous-menu [VOLUME] : [ARRÊT], [BAS], [MOYEN], [ÉLEVÉ]



#### SON DÉM.

Vous pouvez choisir le son qui est activé au démarrage de l'appareil.

- Son de démarrage : [ARRÊT], [SON1], [SON2], [SON3]
- Si l'image de démarrage est paramétrée sur [ARRÊT], le son de démarrage ne s'active pas même si vous en avez paramétré l'activation.



#### SON OBT.

Vous pouvez choisir le son de déclencheur.

 Son de déclencheur : [ARRÊT], [SON1], [SON2], [SON3]



#### **BIP SON.**

Si vous configurez le son sur MARCHE, différents sons seront activés lors de la mise sous tension de l'appareil photo, lorsque vous appuyez sur la touche **MENU/OK**, de manière à ce que soyez au courant de l'état de fonctionnement de l'appareil photo.

Sous-menu [BIP SON.] : [ARRÊT],[SON 1, 2, 3]



#### **SON AF**

Si vous réglez le son de la mise au point automatique sur MARCHE, quand vous enfoncerez la touche de l'obturateur à mi-course, vous serez prévenu quand l' appareil photo aura fait le point sur le sujet.

Sous-menu [SON AF] : [ARRET], [MARCHE]



#### **AUTO PORTRAIT**

Cette fonction permet de détecter automatiquement l'emplacement du visage et optimise les paramètres de l' appareil photo pour vous permettre d' obtenir un autoportrait de grande qualité.

 Il est possible de configurer cette fonction à l'aide des options [MARCHE] et [ARRÊT].



### Setup menu

Ce mode vous permet de configurer les paramètres de base. Vous pouvez utiliser le menu paramètrage dans tous les modes de l'appareil photo à l'exception du mode Enregistrement vocal.

 Les éléments indiqués par représentent les paramètres par défaut.

Onglet de menu	Menu principal		Sous-	menı	J	Page	
		ENGLISH	한국어		FRANÇAIS		
		DEUTSCH ESPAÑOL		ITALIANO			
		简体中文	繁體中	文	日本語		
		РУССКИЙ	PORTUGI	JÊS	DUTCH		
	LANGUAGE	DANSK	SVENS	(A	SUOMI	p.87	
		ไทย	BAHAS	Α	عر بي		
		Čeština	POLSKI		Magyar		
		Türkçe	-		-		
		AA/MN	AA/MM/JJ		ARRÊT		
(1)(0.74)		JJ/MM/AA			MM/JJ/AA		
(INSTALL. 1)			Londres		Rome, Paris, Berlin		
			Athène, Helsinki		Moscou		
			Teheran		Abu Dhabi		
	DATE & H	HEURE	Kabou	ıl	Tashkent	p.87	
		MONDE	Mumbai, New Delhi		Katamandou		
			Almaty	/	Yangon		
			Bangko Jakarta		Beijing , Hong Kong		
			Seoul, To	kyo	Darwin, Adelaïde		

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu				Page	
			GUAM, SYI	DNEY	OKHOTSK		
			WELLINGTON, AUCKLAND		SAMOA, MIDWAY		
			HONOLULU,	HAWAÏ	ALASKA		
	DATE & H	HEURE MONDE	LA, SAN FRAN	NCISCO	DENVER, PHOENIX	p.87	
		WONDE	CHICAGO, D	ALLAS	NEW YORK, MIAMI		
(INSTALL. 1)			CARACAS, L	_A PAZ	TERRE-NEUVE		
			BUENOS A	IRES	MID-ATLANTIC		
			CAPE VE	RDE	-		
	IM DEBU	ARRÊT			LOGO		
	IIVI DLBO	User Image		=			
	ACL	AUTO			FAIBLE	p.88	
	KOL	NORMAL			FORT		
	A. RAPIDE	ARRÊT		0.5, 1, 3SEC			
	ACL SAUV	ARRÊT		MARCHE			
	FORMAT	N	ION	OUI		p.89	
	REMISE	N	ION		OUI	p.89	
	FICHIER	RE	MISE	Series		p.90	
(INSTALL. 2)	IMPRESS	AF	RÊT		DATE		
	IIVIF IXEOO	DATE & H		-		p.91	
	HOR TENS	1, 3, 5	5, 10MIN	_		p.91	
	VIDÉO	N	TSC		PAL	p.92	
	VOYANT AF	AF	RÊT	MARCHE		p.93	

<sup>\*</sup> Les menus sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement.

### Menu de configuration 1(11)

#### Langue

Il y a un choix de langues qui peut être affiché sur l'écran LCD. Même si vous retirez la batterie et l'insérez à nouveau, le paramétrage de la langue est conservé.

Sous-menu LANGUE:
 Anglais, Coréen, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Russe, Portugais, Hollandais, Danois, Suédois, Finnois, Thaï, Bahasa(Malais/Indonésien), Arabe, Hongrois, Tchèque, Polonais et Turc



## Paramétrage de la date, de l'heure et du type de la date

Vous pouvez modifier la date qui apparaît sur les images prises. Vous pouvez paramétrer le type de date. Si l'option [HEURE MONDE] est configurée dans des pays étrangers, la date et l'heure de la destination seront affichées sur l'écran LCD.



- Type de date : [AA/MM/JJ], [ARRÊT], [JJ/MM/AA], [MM/JJ/AA]

HEURE MONDE
 Villes disponibles :

Londres, Cap Vert, Açores, Buenos Aires, Terre-neuve, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San

Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaï, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam. Sydney. Darwin.

Adelaïde, Séoul, Tokyo, Pékin, Hong Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandou, Bombay, New Delhi, Tashkent, Kaboul, Abou Dhabi, Téhéran, Moscou, Athènes

 [HEURE ÉTÉ]: Appuyez sur la touche Haut pour configurer l'option [HEURE ÉTÉ]. L'icône (\*\*) s'affichera à côté du nom de la ville.



### Menu de configuration 1(III)

#### Image de démarrage

Vous pouvez sélectionner l'image qui s'affiche en premier sur l'écran à cristaux liquide lors de la mise en marche de l'appareil.

- Sous-menus: [ARRET], [LOGO], [IMAGE UT]
- Utilisez une image enregistrée pour l'image de démarrage avec [IM DEBU] dans le menu [RÉDIMENS.] en mode lecture.
- L'image de démarrage n'est pas supprimée par le menu [SUPPR.] ou [FORMAT].
- Les images utilisateur seront supprimées par le menu [REMISE].

### OFF ACL SAUV RETOUR

#### Luminosité LCD

Vous pouvez régler la brillance de l'écran LCD.

- Sous-menus : [AUTO], [FAIBLE]. INORMALI, IFORTI,



#### Vue rapide

Si vous activez Vue rapide avant de capturer une image, vous pouvez voir l'image que vous venez de prendre sur l'écran LCD pendant la durée paramétrée dans [A. RAPIDE]. La vue rapide n'est possible qu'avec les images fixes.

Sous-menus

[ARRÊT1:

La fonction de vue

rapide ne peut pas être activée

[0,5, 1, 3 SEC1: L'image capturée

s'affiche rapidement pendant la durée

choisie.



ACL SAUV

RETOUR

ARRÊT

MARCHE

OK PARAM

#### Mise en veille de l'écran LCD

Si vous réglez [ACL SAUV] sur MARCHE et que l'appareil photo reste inactif pendant le temps indiqué, le moniteur LCD sera mis hors tension automatiquement.

- Sous-menus

[ARRÊT]:

pas. [MARCHE]:

Si l'appareil photo reste inactif pendant la

L'écran LCD ne s'éteindra

durée indiquée (environ 30 sec.), il se mettra automatiquement en

mode veille (vovant d'état

de l'appareil photo : clignotant).



### Menu de configuration 2(%)

#### Formater une mémoire

SI vous utilisez l'option [FORMAT] sur la mémoire, tous les fichiers (image, clip vidéo, multimédia, guide touristique mondial) et même les images protégées seront supprimées. Assurez-vous de télécharger les images importantes sur votre PC avant de formater la mémoire.

- Sous-menus

[NON]: La mémoire ne sera pas formatée.

[OUI]: Une fenêtre de confirmation s'

affiche.



Si vous sélectionnez l'option [OUI], une autre fenêtre de confirmation s'affiche.



[GARDER REP.]: Les répertoires sont conservés même en cas de formatage de la mémoire.

[SUPP. REP.]: Tous les répertoires, ainsi que tous les fichiers sont supprimés.



- Le message [EN COURS !] s'affiche et la mémoire sera formatée. Si vous utilisez la fonction FORMAT en mode Lecture, le message [PAS D' IMAGE!] s'affichera.
- Assurez-vous de lancer [FORMAT] sur les cartes mémoire suivantes.
  - Une nouvelle carte mémoire ou une carte mémoire non formatée
  - Une carte mémoire dont un fichier n'est pas reconnu par cet appareil photo ou dont un fichier a été réalisé avec un autre appareil photo.
  - Formatez toujours la carte mémoire lorsque vous utilisez cet appareil photo. Si vous insérez une carte mémoire qui a été formatée avec d' autres appareils, lecteurs de carte mémoire ou PC, vous aurez un message [ERREUR CARTE!].

#### Réinitialisation

Tous les paramètres de menus et de fonctions de l'appareil photo sont restaurés à leurs valeurs par défaut. Cependant, les valeurs des options [DATE & H], [Language] et [VIDÉO] ne seront pas modifiées.

Sous-menus

[NON]: Les paramètres ne sont pas restaurés à leurs valeurs par défaut.

[OUI]: Une fenêtre de confirmation s'affiche. Sélectionnez le menu [OUI] et tous les paramètres seront rétablis à leurs valeurs par défaut.



### Menu de configuration 2(♦)

#### Nom de fichier

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner le format d'attribution de nom de fichier



Nom de fichier	Description
[REMISE]	Après avoir utilisé la fonction réinitialisation, le nom de fichier suivant sera paramétré à partir de 0001 même après le formatage, la suppression de l'ensemble ou l'insertion d'une nouvelle carte mémoire.
[SÉRIES]	Les nouveaux fichiers sont nommés en utilisant des numéros qui suivent la séquence précédente, même lors de l'utilisation d' une nouvelle carte mémoire, après un formatage ou après la suppression de toutes les images.



- Le premier nom de dossier enregistré est 100SSCAM et le premier nom de fichier est SDC10001.
- Les noms de fichiers sont attribués de manière séquentielle de SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Le numéro du dossier est attribué de manière séquentielle de 100 à 999 de la manière suivante: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Le nombre maximum de fichiers dans un dossier est de 9999.
- Les fichiers utilisés avec la carte mémoire sont conformes au format DCF (Design rule for Camera File system). Si vous modifiez le nom du fichier image, il est possible que l'image soit alors impossible à lire.

### Menu de configuration 2(♦)

#### Impression de la date d'enregistrement

Il existe également une option vous permettant d'inscrire la DATE et l' HEURE sur les images fixes.

DATE

OK PARAM.

IMPRESS

RETOUR

Sous-menus

[ARRÊT1: DATE & HEURE ne

seront pas imprimées sur le fichier image.

[DATE]:

Seule la DATE est imprimée sur le fichier image.

[DATE & H]: La DATE & l'HEURE sont imprimées sur le fichier

image.

- \* La Date & l'Heure sont imprimées en bas à droite de l'image fixe.
- \* La fonction impression s'applique uniquement aux images fixes, à l' exception des images prises en mode effet cadre photo.
- \* En fonction du fabricant et du mode d'impression, il est possible que la date soit mal imprimée sur l'image.

#### **Hors Tension**

Cette fonction sert à éteindre l'appareil photo après un certain laps de temps afin d'éviter toute décharge inutile des piles.

- Sous-menus
  - [1, 3, 5, 10 MIN]: L'appareil photo s'éteint automatiquement s'il n' est pas utilisé pendant la durée indiquée.
- Après avoir remplacé la batterie, le paramétrage d'arrêt est conservé.
- Sachez que la fonction d'arrêt automatique ne fonctionne pas si l'



appareil photo est en mode PC/Imprimante, diaporama, lors de la lecture d'un enregistrement vocal ou d'un clip vidéo.

### Menu de configuration 2(%)

#### Sélection d'un type de sortie video


Le signal de sortie de l'appareil pour les clips vidéo peut être réglé soit au format NTSC, soit au format PAL. Votre choix de réglage est déterminé par le type d'appareil (moniteur, téléviseur, etc.) auquel vous désirez connecter votre appareil photo. Seul le format PAL est compatible avec la norme BDGHI.

#### Connexion à un moniteur externe

Quand l'appareil photo est branché sur un moniteur externe, l'image et les menus s'affichant habituellement sur l'écran LCD seront visibles sur le moniteur externe; l'écran LCD sera alors mis hors tension.



Sélection d'un type de sortie video	Description
NTSC	standard utilisé au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, au Taïwan et au Mexique.
PAL	standard utilisé en Australie, en Autriche, en Belgique, en Chine, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, au RU., aux Pays-Bas, en Italie, au Kuweit, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Singapore, en Espagne, en Suède, en Suisse, en Thaïlande et en Norvège.



- Si vous vous servez d'un téléviseur comme écran externe, il faut que vous sélectionniez le canal externe ou AV du téléviseur.
- Vous entendrez un bruit numérique. Ne vous inquiétez pas.Ce bruit ne signale aucunement la présence d'une défectuosité.
- Si l'image est décentrée, utilisez les commandes sur votre téléviseur pour la centrer.
- Lorsque l'appareil photo est connecté à un écran externe, il est possible que certaines parties des images ne s'affichent pas.
- De même, l'appareil photo étant connecté à un moniteur externe, le menu de l'appareil s'affiche alors sur ce dernier. Veuillez noter que les fonctions du menu sont toujours les mêmes que celles qui apparaissent à l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Quand l'appareil photo est branché à un écran externe, il est possible que le son des touches ne fonctionnent pas.

### Menu de configuration 2(♦)

#### Voyant de la mise au point automatique

Vous pouvez allumer et éteindre le voyant de la mise au point automatique.

- Sous-menus

[ARRÊT]: Le voyant de la mise au point automatique ne s'allume pas dans des conditions d'éclairage

faible.

[MARCHE]: Le voyant de la mise au point automatique s'allume dans des conditions d'éclairage faible.




### **PictBridge**

Vous pouvez utiliser le câble USB pour brancher l'appareil photo à une imprimante qui supporte PictBridge (vendu séparément) et imprimer directement les images enregistrées. Vous ne pouvez pas imprimer les clips vidéo et les fichiers vocaux.

- Configuration de l'appareil photo pour la connexion avec l'imprimante
  - Reliez l'appareil photo à l'imprimante à l' aide du câble USB.
  - Sélectionnez le menu [IMPRIMANTE] en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.



■ Branchement de l'appareil photo à une imprimante



### **PictBridge**

- Si le menu [USB] est paramétré sur [ORDINATEUR], vous ne pouvez pas brancher une imprimante compatible Pictbridge à l'appareil photo via le câble USB avec le message [BRANCH. ORDINATEUR]. Dans ce cas, retirez le câble et répétez les étapes 1 et 2.
- Impression facile

Lorsque vous connectez l'appareil photo à une imprimante en mode Lecture, vous pouvez facilement imprimer une image.

- Appuyer sur la touche Gauche/Droite permet de sélectionner une image précédente/suivante.
- Appuyer sur la touche Imprimer ( ):
  L'image affichée est imprimée avec les
  paramètres par défaut de l'imprimante.



### PictBridge : Sélection d'image

Vous pouvez sélectionner les images que vous souhaitez imprimer.

- Paramétrage du nombre de copies à imprimer
  - Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu PictBridge.
  - Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le menu [IMAGES], puis appuyez sur la touche Droite.
  - Utilisez la touche Haut/Bas, sélectionnez le sous-menu souhaité, puis appuyez sur la touche OK.



 Sélectionnez [1 IMAGE] ou [TOUTES IM.]. Un écran dans lequel vous pouvez paramétrer le nombre de copies à imprimer apparaît comme indiqué ci-dessous.





<Lorsque [TOUTES IM.] est sélectionnée>

- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner le nombre d' impressions.
- Lorsque [1 IMAGE] est sélectionné: Utilisez les touches Gauche/ Droite pour sélectionner une autre image. Après avoir sélectionné une autre image, sélectionnez le nombre d'impressions pour cette autre image.
- Après avoir paramétré le nombre d'impressions, appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer.
- Appuyez sur la touche de **Déclencheur** pour revenir au menu sans paramétrer le nombre d'impressions.
- **4.** Appuyez sur la touche **Imprimer** ( ) pour imprimer les images.

### PictBridge: Paramétrage impression

Vous pouvez sélectionner les menus Taille du papier. Format d' impression. Type de papier, Qualité d'impression. Date d'impression et Nom d'impression du fichier, pour les images imprimées.

TAILLE

OK PARAM

- 1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu PictBridge.
- 2. Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le menu souhaité, puis appuyez sur la touche Droite.
- 3. Utilisez la touche Haut/Bas pour RETOUR sélectionner la valeur de sous-menu. souhaitée, puis appuvez sur la touche OK.


Menu	Fonction	Sous-menu
[TAILLE]	Paramétrage de la taille du papier pour l'impression.	AUTO, CARTE P., CARTE, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
[DISPOSI.]	Paramétrage du nombre d' images à imprimer sur une feuille de papier.	AUTO, ENTIER, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
[TYPE]	Paramétrage de la qualité du papier pour l'impression.	AUTO, COUCHÉ, PHOTO, PHOTO RAP.
[QUALITÉ]	Paramétrage de la qualité de l'image à imprimer.	AUTO, HAUTE, NORMAL, FINE
[DATE]	Paramétrage de l'impression ou non de la date.	AUTO, ARRÊT, MARCHE
[NOM FICH]	Paramétrage de l'impression ou non du nom de fichier.	AUTO, ARRÊT, MARCHE

Certaines options du menu ne sont pas prises en charge par toutes les imprimantes. S'ils ne sont pas supportés, les menus sont tout de même affichés sur l'écran LCD mais ne peuvent être sélectionnés.

### PictBridge: REMISE

Permet d'initialiser les configurations modifiées par l'utilisateur.

- 1. Appuvez sur la touche Haut/Bas et sélectionnez l'onglet du menu [REMISE]. Appuyez ensuite sur la touche Droite.
- 2. Utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner la valeur de sous-menu. souhaitée, puis appuyez sur la touche OK.





paramètres impression et image seront réinitialisés.

- Si [NON] est sélectionné: Les paramètres ne seront pas réinitialisés.
- \* Le paramétrage par défaut de l'impression varie selon le fabricant de l'imprimante. Pour le paramétrage par défaut de votre imprimante, reportez-vous au manuel de l'utilisateur livré avec votre imprimante.


#### Mode MP3/PMP/VISU. TXT

- Cet appareil photo dispose d'un programme de lecteur MP3, VISU. TXT et du lecteur multimédia portable incorporé. Vous pouvez prendre une image, écouter des fichiers MP3 et regarder un clip vidéo (film et clip vidéo) lorsque vous le souhaitez. Pour utiliser le mode PMP, vous devez convertir le fichier multimédia à l'aide de Samsung Converter. En mode VISU. TXT, vous pouvez lire du texte sur l'écran LCD tout en écoutant de la musique MP3.
- Si le nom de fichier ou de dossier est supérieur à 120 caractères (y compris les langues 1 bit/2 bit telles que le coréen, le chinois, etc.), celui-ci ne sera pas affiché dans la playlist.

#### Télécharger des fichiers

Pour utiliser les fonctions MP3, PMP et VISU. TXT, les fichiers MP3, PMP (fichiers multimédia) et TEXTE doivent être enregistrés sur la mémoire interne ou la carte mémoire de cet appareil photo.

- 1. Enregistrez les fichiers que vous souhaitez sur votre PC.
- Branchez l'appareil photo à votre PC grâce au câble USB et allumez l' appareil photo. Selectionnez "Ordinateur".
- 3. Ouvrez l'EXPLORATEUR Windows et repérez le disque amovible.
- 4. Créez des dossiers "MP3", "PMP" et "TXT" sous la racine du disque.



Mode MP3: [MP3]

Mode PMP: [PMP]

Mode VISU. TXT: [TEXT]

 Sélectionnez les fichiers que vous désirez enregistrer et copiez-les dans le dossier souhaité.

#### Démarrer le mode MP3/PMP/VISU. TXT



- Faites attention à la copie illégale de fichiers MP3 et multimédia. Cela va à l'encontre de la loi relative au droit d' auteur
- Sans l'autorisation de Samsung, vous ne pouvez pas copier, modifier et/ou distribuer, en tout ou partie, les fichiers MP3 et PMP se trouvant dans la mémoire interne.
- Cet appareil photo peut uniquement lire les fi chiers MP3 en mode MP3 et les fi chiers SDC (vidéo MPEG4 XviD modifi ée/type audio MPEG Laver2) en mode PMP.
- Si un fichier ne peut pas être lu avec cet appareil photo, convertissez-le en format de fichier adapté à l'aide de Samsung Converter. (p.127-128)
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 200 fichiers et 100 sousdossiers dans un dossier. Le nombre de fichiers et de sousdossiers est limité à 200.
- Il est possible de créer de nouveaux dossiers dans les répertoires MP3, PMP et TEXT. En cas contraire, il sera impossible de lire les fichiers créés dans d'autres dossiers.





Insérez la carte mémoire qui contient les fichiers MP3, PMP et TEXTES. Cet appareil photo étant équipé d'une mémoire interne de 190Mo, vous pouvez également enregistrer les fichiers sur la mémoire interne.

- 1. Sélectionnez le mode multimédia souhaité. (p.98)
- 2. Un menu s'affiche comme indiqué.

[REPRISE] : mémorise la dernière image.

Mode MP3 : permet de lire à partir du début du fichier.

Mode PMP : permet de lire à partir de la dernière image.

Mode VISU. TXT : permet de lire à partir de la dernière image.

[OUVRIR]: Le menu de navigation s'affiche pour vous permettre de sélectionner un fichier que vous

souhaitez.


Sélectionnez un fichier que vous souhaitez et appuyez sur la touche OK. Le fichier est ensuite lu.






#### Démarrer le mode MP3/PMP/VISU. TXT


#### <Mode MP3>



#### <Mode PMP>



#### <Mode VISU. TXT>







- Quand le menu [REPRISE] (p.103) de chaque mode est réglé sur [ARRÉT], le menu de navigation ne s'affiche pas. Si le dernier fichier lu a été supprimé, le menu de navigation est accessble par les paramètres de la même façon que ci-dessus.
- L'ordre des listes de lecture dans le menu de navigation et l'ordre des fichiers enregistrés sur la mémoire sont identiques.
- Un titre codé avec une langue non prise en charge s'affiche en tant que "-----".
- La fonction d'arrêt automatique ne fonctionne pas si un fichier est en cours de lecture.
- S'il y a plus de 100 fichiers ou s'il y a un grand nombre de fichiers volumineux dans le sous-dossier, le traitement du mode MP3/PMP est un peu plus long.
- Si l'appareil ne fonctionne pas pendant la durée indiquée(environ 30 sec.) en mode MP3/VISU. TXT (B.G.M : [ARRÊT], [DÉF. AUTO.] : ARRÊT), l'écran LCD se met automatiquement hors tension et le voyant d'état de l'appareil photo clignote. Pour utiliser de nouveau l'appareil photo, appuyez sur l'une des touches sauf la touche POWER.
- Lecture du fichier à débit variable (VBR). Un fichier à débit variable modifie la quantité de données de sortie dans chaque segment horaire, en se basant sur la complexité des données d'entrée de ce segment. Lorsque les fichiers à débit variable codés sont lus, l'écran LCD s'affiche comme indiqué.
  - L'icône Débit variable s'affiche à la place de l'icône Débit binaire.
  - La durée de lecture s'affiche mais pas l'ensemble de la durée.
- Pendant approximativement 2 secondes à la première et la dernière image du fichier PMP, toutes les touches de l'appareil photo à l' exception de la touche POWER sont verrouillées.
- Quand un fichier MP3 n'est pas lu correctement, téléchargez un programme de conversion MP3 gratuit pour convertir celui-ci avant de l'utiliser de nouveau sur l'appareil photo.
- Selon le type de fichiers, il est possible de mettre le clip vidéo pendant la lecture en mode PMP. Le film recommence automatiquement, ceci n' est pas un mauvais fonctionnement de l'appareil photo.


### Voyant de l'écran LCD pour le mode MP3/PMP/VISU. TXT

L'écran LCD affiche des informations relatives au fichier MP3, multimédia et texte.





<Mode PMP>



- Type d'encodage : type ANSI (American National Standards Institute),
   Type Uni (Unicode)
  - Quand le type d'encodage ANSI est affiché :
     Vous devez configuré la langue du menu VISU. TXT pour afficher le
     texte. Configurez la langue du texte de telle manière qu'elle soit la
     même que celle du système d'exploitation utilisé lors de la création du
     texte.
  - Quand le type d'encodage UNI est affiché :
     Le fichier texte sera affiché quelle que soit la langue sélectionnée.
- Si la taille de fichier texte dépasse 10 Mo, il sera peut-être très long, voir impossible, d'afficher le fichier texte. En pareil cas, veuillez couper le fichier texte.

### Utilisation des touches pour régler l'appareil photo

#### Touche de volume ☐ @ ☐


Vous pouvez contrôler le volume à l'aide de cette touche. Il y a 30 niveaux de réglage.

 MUET (♣): Vous pouvez bloquer le son MP3 en appuyant sur la touche Haut.



#### **Touche Lecture et Pause/Recherche**





- Mode MP3
   Vous pouvez effectuer des recherches parmi fichiers MP3 en appuyant sur la touche Gauche/Droite.
- Mode PMP
   Vous pouvez rechercher les fichiers multimédia en appuyant sur la
   touche Gauche/Droite. Vous pouvez également rechercher l'image
   d'un fichier en avers de lecture à l'inide de le touche Gauche/Droite.
- d'un fichier en cours de lecture à l'aide de la touche Gauche/Droite.

  (2X-32X)

  Mode VISU. TXT
  - Quand le menu de liste de textes est affiché : Sélectionnez un fichier texte en appuyant sur la touche **Haut/Bas**.
  - Quand le texte est affiché : appuyez sur la touche **Haut/Bas** pour afficher la page précédente/suivante du fichier. Appuyez sur la touche **Haut/Bas** et maintenez-la enfoncée pour sauter 10 pages à la fois.

#### 

Cela permet de supprimer des fichiers enregistrés dans la mémoire.

- Sélectionnez un fichier que vous souhaitez supprimer à partir du menu de navigation et appuyez sur la touche Supprimer.
- 2. Un message s'affiche comme le montre l'illustration.

[NON] : annule la suppression des fichiers et le menu de navigation s'affiche.

[OUI] : permet de supprimer le fichier sélectionné







 Avant de supprimer les fichiers de l'appareil photo, téléchargez ceux que vous souhaitez conserver sur votre ordinateur.

### Utilisation des touches pour régler l'appareil photo

#### Touche Verrouillage/Egalisateur 12 @

- Si vous appuvez sur la touche de verrouillage pendant plus d'1 seconde. les touches de l'appareil photo sont verrouillées.
  - Si les touches de l'appareil photo sont verrouillées elles ne peuvent pas fonctionner lors de la lecture. Les fonctions Arrêt, Sortie vidéo, Connexion USB et LCD allumé fonctionnent.







- Si vous appuvez de nouveau sur la touche Verrouillage ou si vous éteignez l'appareil photo, celui-ci est déverrouillé.
- Grâce à ce paramètre, l'utilisateur est en mesure de sélectionner le son approprié.
  - Appuvez sur l'icône E et sélectionnez entre <SRS>. <NORMAL>. <LIVE>. <CLASSIQUE>. <JAZZ>. <ROCK> ou <DANSE>



#### Touche Playlist 🎵 🥹 😩

Lors de la lecture d'un fichier multimédia, vous pouvez sélectionner un fichier que vous souhaitez à l'aide du menu de navigation.

- 1. Lors de la lecture d'un fichier multimédia, appuvez sur la touche Playlist (►).
- 2. La playlist en cours de lecture apparaît en surbrillance.
- 3. Déplacez le curseur sur la liste souhaitée en appuvant sur la touche Commande. Appuyer sur la touche OK : le fichier sélectionné est lu. Appuyer sur la touche **Playlist** (**)**: la sélection est annulée.







<Mode MP3>

<Mode VISU TXT>

Les fonctions du mode MP3/PMP/VISU. TXT peuvent être modifiées à l'aide de l'écran LCD. Appuyez sur la touche **MENU** et le menu s'affiche sur l'écran LCD.

	Onglet de menu	Menu principal	Sous	-menu	Page	
	<b>→</b>	REPRISE	MARCHE	ARRÊT	p.103	
	<b>•</b>	M. LECT	LIRE TOUT	REPETER UN	p.103	
	MODE	NODE REPETER TO	REPETER TOUT	R. ALEATOIRE	p. 103	
	_	HABI, MP3	PAR DEF. 1	PAR DEF. 2	n 102	
MDO	MP3	HADI. IVIF3	HABI. UTI. 1	HABI. UTI. 2	p.103	
MP3	DIAPORAMA	AFF. LECTURE	LECTURE/REP. L.	p.104		
	L L	DIAFORAWA	AFF. INTERV.	2, 3, 5 SEC	p. 104	
		SUPPR. TOUT	NON	OUI	p.104	
	Φ	Infos licence DRM	-	-	p.105	
	<b>→</b>	REPRISE	MARCHE	ARRÊT	p.103	
			NORMAL	30 SEC		
PMP		RECHERCHE	1 MIN	3 MIN	p.104	
			5 MIN	10 MIN		
		AFFI. LECTEUR	5 SEC	MARCHE	- 405	
		AFFI. LECTEUR	ARRÊT	_	p.105	
		SUPPR. TOUT	NON	OUI	p.104	

	Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu			Page	
	<b>→</b>	REPRISE	MARCHE			ARRÊT	p.103
	_	DÉF. AUTO.	ARRÊT			0,8 SEC	
	<b>‡</b>	DEF. AUTO.	1,1 SEC			1,4 SEC	p.105
			1,7 SEC	2,0 5	SEC	2,3 SEC	
	u	MP3 BGM	ARRÊT		MARCHE		p.106
	<b>8</b>		ENGLISH	한국어		FRANÇAIS	
VISU. TXT			DEUTSCH	ESPAÑOL		ITALIANO	
			简体中文	繁體	中文	日本語	
		LANGUAGE	РУССКИЙ	PORTUGUÊS		DUTCH	p.106
			DANSK	SVENSKA		SUOMI	
			BAHASA	Čeština		POLSKI	
			Magyar	Türl	кçе	-	
		SUPPR. TOUT	NON			OUI	p.104

<sup>\*</sup> Les menus sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement.

### Reprise 🎵 🍪 🛢

Vous pouvez paramétrer le type de lecture.

- 1. Appuvez sur la touche **MENU** dans chaque mode.
- 2. Sélectionnez le type de lecture souhaité dans le menu [REPRISE] en appuvant sur la touche Haut/Bas, puis appuvez sur la touche OK.







[ARRÊT]: Le menu de navigation s'affiche pour vous permettre de sélectionner un fichier que vous souhaitez.

[MARCHE]: Lorsque l'appareil photo est allumé ou éteint ou que le mode est changé, cet appareil mémorise le dernier cadre. Mode MP3 : permet de lire à partir du début du fichier. Mode PMP : permet de lire à partir de la dernière image. Mode VISU. TXT : permet de lire à partir de la dernière image.

#### Mode lecture **1**

Vous pouvez configurer plusieurs options de répétition et aléatoire. Cette fonction est adoptée uniquement pour le dossier sélectionné.

[LIRE TOUT]: permet de lire une

[REPETER UN]: permet de lire une

piste unique de manière répétée.

piste une fois.

[REPETER TOUT] :permet de lire toutes les pistes du

dossier de manière répétée.

IR. ALEATOIRE1: permet de lire toutes les pistes du dossier de

manière répétée.

#### Habillage du lecteur MP3 🞵

Vous pouvez paramétrer l'habillage du lecteur MP3.

[PAR DEF. 1, 2]:

L'habillage par défaut est paramétré.

[HABI. UTI. 1, 2]:

Une image créée par le menu [HABI. MP3 1 (p.65) est paramétrée.



→ <u>| |</u> | <u>|</u> |

DEPLA

#### Lecture du diaporama 🎵

Lors de la lecture du fichier MP3, les images prises s'affichent de manière continue sur l'écran I CD

[LECTURE]: Permet d'afficher les images

une fois

[REP. L.]: Permet d'afficher les images de manière continue

- \* Lorsque la lecture est terminée, le diaporama s'arrête.
- Pour arrêter le diaporama, appuvez sur la touche E.



#### Supprimer tout 1 @ =

Tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire seront supprimés. En mode MP3, seuls les fichiers MP3 sont supprimés. En mode PMP. seuls les fichiers multimédia sont supprimés. En mode VISU, TXT, les fichiers TEXTE sont supprimés.







[OUI] :

<Mode VISU, TXT>

#### Paramétrage de l'intervalle du diaporama 🞵

Vous pouvez paramétrer l'intervalle de lecture du diaporama du mode MP3.

Sélectionnez un intervalle parmi 2, 3 ou 5 secondes.



INON1: permet d'annuler la suppression

des fichiers.

Une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur la touche OK. Tous les fichiers seront supprimés.



**→** ₩ |□| î

#### Recherche de cadre @

Vous pouvez paramétrer la durée de la plage de saut lors de la recherche du film en appuvant sur la touche Gauche/Droite. Vous pouvez rechercher facilement un cadre que vous souhaitez.

[NORMAL, 30 SEC, 1, 3, 5, 10 MIN]: permet de passer l'image configurée

lorsque vous appuyez sur la touche Gauche/Droite.

#### Paramétrage de l'affichage


Vous pouvez configurer la fonction d'affichage de lecture de l'écran LCD.

[5 SEC]: S'il n'y a aucune opération

pendant 5 secondes, la barre de menu disparaît.

[MARCHE] : La barre de menu s'affiche sur l'écran I CD

[ARRÊT]: La barre de menu ne s'affiche pas sur l'écran LCD.



Si un fichier multimédia a un sous-titre, celui-ci s'affiche indépendamment de la configuration d'affichage.

#### Informations du fichier DRM

Les informations comprenant la période d'utilisation du fichier MP3 avec DRM sont affichées.



OUITTER

**→ | ½! | | | | | | |** 

AFFI. LECTEUR

<Mode MP3>

Seuls les fichiers 'NetSync DRM' téléchargés sur le magasin en ligne coréen SMS (Samsung media studio) peuvent être lus.

#### Configuration de la fonction enregistrement en mode MP3

Vous pouvez prendre une photo et écouter les fichiers MP3 simultanément.

- Appuyez sur la touche de Déclencheur pour afficher une icône MP3 en attente.
- **2.** Appuyez sur le **Déclencheur** pour prendre la photo.





- Les paramètres de l'appareil photo sont réglés sur le paramétrage par défaut du mode Auto (3 m, ), \$\pi\$, \$\pi\$, \$\pi\$).
   Les paramètres ne peuvent pas être modifiés.
- Si la carte mémoire n'est pas insérée, cette fonction n'est pas disponible. Occasionnellement le fichier suivant sera lu lorsque vous appuyez sur la touche de **Déclencheur**, même si une carte mémoire est insérée.
- Pour annuler le mode d'enregistrement du mode MP3, appuyez sur la touche E ou n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes.
- Le paramètre de l'égaliseur est fixée à <NORMAL>.
- Dans ce mode, le son MP3 est susceptible d'être légèrement plus fort.

#### Défilement automatique 🖹

Le texte en cours de lecture s'affiche et défile automtiquement.

[ARRÊT]: Le texte ne défile pas automatiquement.

\* Appuyez s ur la touche Haut/Bas pour utiliser la fonction de défilement automatique.

[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 SEC] : Le texte défilera automatiquement. L'intervalle est indiqué sur chaque icône de menu



#### Paramètre MP3 BGM =

Vous pouvez lire des fichiers MP3 tout en affichant du texte.

[ARRÊT]: Vous ne pouvez pas lire les

fichiers MP3.

[MARCHE]: Quand vous affichez du texte,

vous pouvez lire les fichier

MP3.

Les derniers fichiers MP3 lus seront excécutés.



Vous pouvez configurer la langue du système d'exploitation utilisé lors de la création du fichier.

 Si les caractères du fichier texte ne s'affichent pas correctement, ouvez le fichier sous Windows 2000, puis sauvegardez-le de nouveau. Nous vous recommandons d'utiliser 'Bloc-Note' (le fichier doit être sauvegardé en type d'encodage ANSI.



- Il est possible que certains caractères uniques ne puissent pas s'afficher correctement sur l'écran de l'appareil photo.
- Encodez les fichiers texte en type standard ou sinon, certains caractères risquent de ne pas s'afficher correctement.

### **Guide touristique mondial**

Vous pouvez obtenir des informations de voyage utiles sur les villes principales du monde. Les informations de voyage prennent en charge le coréen, l'anglais, le chinois, le français, l'allemand et le russe. Les langues disponibles varient en fonction de la région de vente. Vous pouvez télécharger les informations du guide touristique sur le site web Samsuno.

#### Téléchargez les informations du guide touristique

Afin de vous permettre d'utiliser la fonction Guide touristique mondial, les fichiers y correspondant doivent être mémorisés. S'il y a des informations touristiques qui vous intéressent, visitez notre site Web et téléchargez le fichier correspondant.

- Allez sur le site http://www.samsungcamera.com, puis sélectionnez le guide touristique souhaité.
- Téléchargez le fi chier et extrayez le fichier en respectant les sous-repertoires.
- 3. Branchez l'appareil photo à l'ordinateur, puis mettez l'appareil photo sous tension. Sélectionnez "Ordinateur" sur l'écran LCD.
- 4. Lancez l'explorateur Windows. Cherchez le disque amovible.
- 5. Créez un dossier "TOUR" sur la racine du disque amovible.



6 Sélectionnez le fichier souhaité et copiez-le sur le disque amovible.

### **Guide touristique mondial**

#### Mode Guide touristique mondial


Sélectionnez le mode Guide touristique mondial



Démarrer le quide touristique mondial.



Sélectionnez un emplacement en appuvant sur la touche Haut/Bas/Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.



Sélectionnez le pays en appuvant sur la touche Haut/Bas/Gauche/Droite et appuvez sur la touche OK.

Sélectionnez un emplacement en appuyant sur la touche Haut/ Bas/Gauche/Droite et appuyez sur la touche OK.




Sélectionnez le quide souhaité en appuyant sur la touche Haut/Bas/ Gauche/Droite et appuvez sur la touche OK.



Sélectionnez l'endroit à visiter en appuyant sur la touche Gauche/ Droite/Haut/Bas

Vous pouvez trouver des informations détaillées et des images.










Consultez les informations du sur la touche W.



Sélectionnez l'image en appuyant sur la touche Haut/Bas. puis appuyez sur la touche OK. L'image du site touristique souhaité est alors visible à l'écran.

### **Guide touristique mondial**

Vous pouvez sélectionner la fonction souhaitée



- Ajouter le [Favoris]
  - Sélectionnez la zone souhaitée et appuyez sur la touche E pour afficher la barre du menu.
  - 2 Sélectionnez le [Favoris].



3 Sélectionnez [Oui] pour ajouter le signet. Vous pouvez confirmer le signet ajouté dans la Lesezeichen-Liste.



#### ■ Liste des favoris

[Liste des favoris] : Sélectionnez l'option [Liste des favoris] sur la barre du menu pour afficher la liste des signets.

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher les informations relatives au guide touristique.
- Appuyez sur la touche Fn pour supprimer la zone sélectionnée dans la liste des favoris.



#### Language

[LANGUAGE] : Sélectionnez l'option [LANGUAGE] sur la barre du menu pour afficher la liste des langues.



#### ■ SON

[SON] : Sélectionnez l'option [SON] sur la barre du menu pour afficher la liste des sons



### **Guide touristique mondial**



- La sauvegarde des informations de certains sites peut prendre du temps. Sauvegardez chaque information dans l'ordre.
- Si les fichiers téléchargés sont modifiés par des méthodes non reconnues, les fichiers ne seront pas lisibles sur l'appareil photo.
- Formater l'appareil photo supprimer toutes les données de la mémoire (y compris les images protégés, les films, les fichiers multimédia et les informations touristiques). Copiez les fichiers sur un ordinateur avant de formater la mémoire.
- S'il n'y a pas de fichiers d'informations sur le site, le menu du site correspondant peut être affiché, mais ne peut pas être sélectionné

### **Remarques importantes**

Assurez-vous de respecter ces précautions sous peine d'exclusion de garantie !

- Cet appareil photo comporte des composants électroniques de précision. N'utilisez, ni n'entreposez cet appareil photo dans les endroits suivants.
  - Endroits soumis à d'importants changements de température et d'humidité.
  - Endroits exposés à la poussière et à la saleté.
  - Endroits exposés directement au soleil ou à l'intérieur d'une voiture par temps chaud.
  - Les environnements dégageant beaucoup de magnétisme ou générant un excès de vibrations.
  - Les locaux abritant du matériel explosif ou inflammable.
- Ne laissez pas l'appareil photo dans des endroits poussiéreux, soumis à des temperatures ou une humidité élevées ou en présence de produits chimiques (tels que naphtalène et boule antimites). Conservez cet appareil photo avec du gel de silice dans une boîte fermée hermétiquement lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une certaine période.
- Le sable peut être particulièrement nuisible aux appareils photo.
  - Ne laissez pas de sable pénétrer dans l'unité lorsque vous l'utiliser sur la plage, les dunes côtières ou dans d'autres endroits où il y a du sable.
  - Cela pourrait provoquer une panne ou rendre l'appareil photo initilisable de manière irréversible.

#### Manipulation de l'appareil photo

- Ne laissez jamais tomber l'appareil photo et ne le soumettez pas à des chocs ou vibrations importants.
- Protégez le grand écran LCD des impacts. Lorsque vous n'utilisez pas l' appareil, rangez-le dans l'étui.
- Évitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous capturez une image.

### Remarques importantes

- Cet appareil photo n'est pas étanche à l'eau. Afin d'éviter des chocs électriques dangereux, ne tenez et ne faites jamais fonctionner l'appareil avec des mains mouillées.
- Si vous utilisez cet appareil photo dans des endroits humides, tels que la plage ou la piscine, faites attention qu'il n'y ait pas d'eau ou de sable qui pénètre dans l'appareil. Cela peut engendrer une défaillance ou endommager l'appareil irrémédiablement.

#### • Des températures extrêmes peuvent causer des problèmes.

Si vous transportez votre appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, les circuits électroniques risquent de se couvrir de condensation. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et attendez au moins 60 minutes que la condensation se soit dissipée. De l'humidité peut également se former sur la carte mémoire. Si cela se produit, éteignez l'appareil photo et retirez la carte mémoire. Attendez que l'humidité se soit dissipée avant de remplacer la carte dans l'appareil photo.

#### Précautions lors de l'utilisation de l'objectif

- Si l'objectif est exposé directement au soleil, cela peut provoquer une décoloration et une détérioration du capteur d'image.
- Faites attention de ne pas laisser vos empreintes ou des substances étrangères sur la surface de l'objectif.
- Des décharges électriques peuvent se produire si l'appareil numérique n'est pas utilize pendant une période prolongée. De même, il est conseillé de retirer la batterie et la carte mémoire pendant les longues périodes de non-utilisation.
- Si l'appareil est exposé à des interférences électroniques, il s' éteint automatiquement pour protéger la carte mémoire.

### Entretien de l'appareil photo

- Utilisez une brosse douce (disponible chez les photographes) pour nettoyer doucement l'objectif et l'écran LCD. Vous pouvez aussi, au besoin, utiliser des serviettes et un liquide spécialement conçus pour le nettoyage des objectifs. Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux. Evitez le contact de l'appareil photo avec des solvants tels que le benzène, les insecticides, les diluants etc. Cela risque d'endommager le corps de l'appareil ainsi que ses performances. Une mauvaise utilisation peut abîmer l'écran LCD. Veuillez à ne pas endommager votre appareil en le conservant en tout temps dans son étui protecteur.
- N'essayez en aucun cas de démonter ni de modifier votre appareil photo.
- Dans certaines circonstances, une accumulation d'électricité statique peut déclencher le flash. Cela ne nuira pas au bon fonctionnement de l'appareil.
- Il se peut que l'électricité statique interfère avec le téléchargement des images (lorsque le chargeur et le câble USB sont insérés simultanément dans le support). Si cela arrive, débranchez et rebranchez le câble USB avant de recommencer le transfert.
- Avant un événement important ou un voyage, vérifiez l'état de l'appareil photo.
  - Prenez une photo pour tester l'état de l'appareil et préparer des batteries supplémentaires.
  - Samsung ne saurait être tenu responsable des conséquences en cas de mauvais fonctionnement de l'appareil photo.
- N'utilisez pas de casque/écouteurs lorsque vous conduisez, lorsque vous êtes en vélo ou lorsque vous roulez un véhicule motorisé. Ceci peut provoquer un danger pour le trafic et est interdit dans certains endroits.
- Evitez d'écouter avec un casque/des écouteurs réglés à un volume trop élevé. Les spécialistes de l'audition mettent en garde contre une écoute prolongée à un niveau élevé. Si vous entendez un sifflement dans vos oreilles, réduisez le volume ou arrêtez l'appareil.

### **Voyant d'avertissement**

En cas de problèmes techniques, l'écran LCD affiche un message d' erreur.

#### [ERREUR CARTE!]

- · Erreur carte mémoire.
  - → Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.
  - → Insérez de nouveau la carte mémoire.
  - → Insérez et formatez la carte mémoire. (p.89)

#### [CARTE VERROUIL!]

- · La carte mémoire est verrouillée.
  - → Carte mémoire SD/SDHC: Faites glisser la languette de protection en écriture vers le haut de la carte mémoire.

### [PAS DE CARTE!]

- · Aucune carte mémoire n'a été insérée.
  - → Insérez la carte mémoire.
  - → Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

#### [ PAS D' IMAGE! ]

- · Aucune image n'est stockée sur la carte mémoire.
  - → Prendre des photos.
  - → Insérer une carte mémoire qui contient des images.

### [FICHIER ERREUR!]

- · Erreur fichier.
  - → Supprimer le fichier.
- · Erreur carte mémoire.
  - → Contactez le centre de service clientèle pour votre appareil.

#### [BATTERIE FAIBLE!]

- · La capacité de la batterie est faible.
  - → Insérez de nouvelles piles.

### [LUMIÊRE FAIBLE!]

- · Lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.
  - → Prenez des photos en mode Photo avec flash.

### [TROP D'IMAGES]

- Lorsque vous sélectionnez un nombre de pages d'impression trop important dans le menu PictBridge.
  - → Sélectionnez la page d'impression en restant dans les limites.

#### [ERREUR DCF PLEIN]

- · Violation du format DCF.
  - → Copiez les images sur un PC et formatez la mémoire.

#### [N. PR. EN CHARGE!]

- L'image à visionner n'est pas compatible avec la résolution de l'appareil photo.
  - → Copier l'image sur un PC pour la visionner.

### Avant de contacter un centre de service à la clientèle

Vérifiez les éléments suivants.

### L'appareil photo ne se met pas sous tension.

- La capacité de la batterie est faible.
  - → Insérez de nouvelles batteries. (p.15)
- · La batterie est mal insérée, la polarité est inversée.
  - → Introduisez la batterie en tenant compte de la polarité (+/-).

### L'alimentation de l'appareil photo se coupe au cours de l'utilisation

- · La batterie est faible.
  - → Insérez de nouvelle batteries chargées.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement.
  - → Allumez de nouveau l'appareil photo, verifiez la batterie.
- Le fonctionnement a cessé dans des conditions de température basse, en dehors de la plage de température d'utilisation.
  - → Réchauffez l'appareil photo et la batterie en les mettant dans votre poche (exemple), puis juste avant la prise de vue, mettez la batterie dans l'appareil photo et prenez vos photos.

## L'appareil ne prend pas de photo lorsque la touche d'obturateur est actionnée.

- Capacité mémoire insuffisante.
  - → Supprimez les fichiers images inutiles.
- La carte mémoire n'est pas formatée.
  - → Formatez la carte mémoire (p.89).
- · La carte mémoire est vide.
  - → Insérez une nouvelle carte mémoire.
- · La carte mémoire est verrouillée.
  - → Reportez-vous au message d'erreur [CARTE VERROUIL!].
- · L'alimentation de l'appareil photo est coupée.
  - → Mettez l'appareil photo sous tension.
- La batterie est faible.
  - → Insérez de nouvelles batteries. (p.15)
- · La batterie est mal insérée, la polarité est inversée.
  - → Introduisez la batterie en tenant compte de la polarité (+/-).

### L'appareil photo s'arrête soudain en cours d'utilisation.

- L'appareil photo s'est arrêté en raison d'un mauvais fonctionnement.
  - → Retirez/insérez de nouveau la batterie et allumez l'appareil photo.

#### Les touches de l'appareil photo ne réagissent pas.

- · Mauvais fonctionnement de l'appareil photo.
  - → Retirez/insérez de nouveau la batterie et allumez l'appareil photo.

### Avant de contacter un centre de service à la clientèle

### L'appareil photo n'a pas effectué la mise au point sur le sujet.

- Une photo a été prise sans le paramétrage d'un mode macro approprié.
   Sélectionnez un mode macro adapté pour prendre une image claire.
- · L'appareil photo est endommagé.
  - → Mettez l'appareil photo hors tension, puis de nouveau sous tension.

### Les images sont floues.

- Prendre une photo au delà de la portée du flash.
  - → Prenez une photo dans le champ de portée du flash.
- · L'objectif est sale ou embué.
  - → Nettoyez l'objectif.

#### Le flash ne se déclenche pas.

- Le mode Flash désactivé a été sélectionné.
  - → Annulez le mode flash désactivé.
- Le mode de l'appareil photo ne peut pas utiliser le flash.
  - → Reportez-vous aux instructions relatives au FLASH. (p.32-33)

#### L'affichage de la date et de l'heure est incorrect

- Soit la date et l'heure ont été définies incorrectement, ou l'appareil a pris les valeurs par défaut.
  - → Réglez la date et l'heure correctement.

### Une erreur carte s'est produite lorsque la carte mémoire était dans l'appareil photo.

- Format de carte mémoire erroné.
  - → Reformatez la carte mémoire.

### Les images ne sont pas lues.

- Nom de fichier incorrect. ((Violation du format DCF)
  - → Ne modifiez pas le nom du fichier image.

### La couleur de l'image est différente de la scène d'origine.

- L'équilibrage des blancs ou le paramétrage de l'effet est incorrect.
  - → Sélectionnez un équilibre des blancs et un effet approprié.

### Les images sont trop claires.

- · L'exposition est excessive.
  - → Réinitialisez la compensation de l'exposition.

#### Absence d'image sur l'écran du moniteur externe.

- · La connexion de l'appareil photo au moniteur externe a échoué.
  - → Vérifiez les câbles de connexion.
- Fichiers incorrects dans la carte mémoire.
  - → Insérez une carte mémoire qui comporte des fichiers corrects.

## Lors de l'utilisation de l'explorateur du PC, le fichier du [disque amovible] n'apparaît pas.

- Le câble n'est pas branché correctement.
  - → Vérifiez les câbles de connexion.
- · L'appareil photo est éteint.
  - → Mettez l'appareil photo sous tension.
- Le système d'exploitation installé sur votre ordinateur n'est pas Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS Mac OS 10,1 ~ 10.4. Le PC ne prend pas l'USB en charge.
  - → Installez Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS 10,1 ~ 10,4 qui est compatible avec le protocole USB.
- Le pilote de l'appareil photo n'est pas installé.
  - → Installer un [Pilote de stockage USB].

Capteur d'images	<ul> <li>Type: CCD 1/2,33"</li> <li>Pixels effectifs: Environ 10,2 mégapixels</li> <li>Nombre total de pixels: Environ 10,4 mégapixels</li> </ul>
Objectif	<ul> <li>Distance focale: Objectif Samsung f = 6,7 ~ 20,1mm (équivalent à un film 35 mm: 38 ~ 114mm)</li> <li>N° F: F3,5(W) ~ F4,0(T)</li> <li>Zoom numérique:         <ul> <li>Mode image fixe: 1,0X ~ 5,0X</li> <li>Mode Lecture: 1,0X ~ 12,0X</li> <li>(en fonction de la taille de l'image)</li> </ul> </li> </ul>
Ecran LCD	<ul><li>Écran couleur LCD TFT 3,0" (230,000 pixels)</li></ul>
Mise au point	Type: TTL mise au point automatique, Mises au point multiples, Reconnaissance de visages AF et mise au point manuel     Portée

	Normal	Macro	Super Macro	Macro automatique
Grand angle	80cm ~ infini	5cm ~ 80cm	1cm ~ 5cm	5cm ~ infini
Téléobjectif	000111 ~ 11111111	50cm ~ 80cm	-	50cm ~ infini
Obturateur Exposition	<ul> <li>1 ~ 1/1,500 secondes (Nuit : 16 ~ 1/1,500 sec.)</li> <li>Contrôle : Programme AE</li> <li>Mesure : Multi, Spot, Pondération centrale, Reconnaissance de visages</li> <li>Compensation : ± 2 EV (par palier de 1/3 EV)</li> <li>ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3M sélectionnable ou inférieur)</li> </ul>			

Flash	<ul> <li>Modes: Auto, Auto &amp; Réduction de l'effet yeux rouges, Flash de contre-jour, Synchro lente, Flash désactivé, Suppression yeux rouges</li> <li>Plage: Grand Angle: 3,5 m, Téléobjectif: 3,0m (ISO Auto)</li> <li>Approx. moins de 4 secondes (nouvelle pile)</li> </ul>
Finesse	- Faible+, Faible, Normal, Accentué, Accentué+
Équilibrage des blancs	<ul> <li>Automatique, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent _H, Fluorescent_L, Tungstène, Personnalisé</li> </ul>
Enregistrement de voix	Enregistrement vocal (Max. 10 heures)     Mémo vocal sur image fixe (Max. 10 secondes.)
Impression de la date	Date, Date & Heure, Désactivé (sélectionnable par l'utilisateur)
Prise de vue	Image fixe     Modes: AUTO, PROGRAMME, DUAL IS, FUN, AIDE PHOTO, VIDÉO, Multimedia (MP3, PMP, VISU. TXT, GUIDE)     Scène: Nuit, Portrait, Enfants, Paysage, Texte, GROS PLAN, Coucher de soleil, Aube, Contre jour, Artifice, Plage & Neige, Café, Nature morte, Autoscatto Prise de vue personnelle     Prise de vue: Unique, Continu, AEB, Capture de mouvements

• Retardateur : 2 secondes, 10 secondes, Double

retardateur (10 secondes, 2 secondes), minuterie de mouvements

#### Clip vidéo

- Avec Audio ou sans Audio (peut être sélectionné par l' utilisateur, durée d'enregistrement : selon la capacité de la mémoire, 2 heures max)
- Dimension: 800x592, 640x480, 320x240
- · Zoom optique avec enregistrement sonore
- Nombre d'images par seconde : 30 ips, 20 ips, 15 ips (20 ips pour

800x592)

- · Zoom optique Jusqu'à 3.0X
- Stabilisateur de vidéo (Peut être sélectionné par l' utilisateur)
- Edition de vidéo (Incorporée): Pause lors de l' enregistrement vidéo, Capture d'image fixe, Copie d' un extrait de vidéo.

#### Stockage

- Support
  - Mémoire interne : 256 Mo (Mémoire utilisateur : 190 Mo)
  - Mémoire externe (en option)
     MMC Plus (Jusqu'à 2 Go garanti)
     Carte SD/SDHC (jusqu'à 4 Go garantie)
  - La capacité de la mémoire interne est susceptible d' être modifiée sans avertissement.

#### Format de fichier

- Image fixe: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
- Clip vidéo : AVI (MPEG-4)

Audio: WAV

#### - Taille d'image et Capacité (256 Mo)

	10 M	<b>49</b> M	7m	7м	5м	3м	[M
	3648x	3648x	3648x	3072x	2592x	2048x	1024x
	2736	2432	2052	2304	1944	1536	768
TRÈS FINE	47	52	62	66	86	134	433
FINE	90	98	118	122	161	226	520
NORMAL	104	140	161	173	220	306	600

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier selon les paramètres choisis et les conditions dominantes lors de la prise de vue.

Touche E

- Effet d'enregistrement :

SÉLECTEUR STYLE PHOTO : NORMAL, ACCENTUE, FAIBLE, FORÊT, RÉTRO, COOL, CALME, CLASSIQUE

COULEUR : NORMAL, N & B, SÉPIA, ROUGE, BLEU, VERT, NÉGATIF, COUL. PERSO.

REGL. IMAGE: SATURATION, CONTRASTE, FINESSE FUN: DESSIN ANIM, C. PHOTO, SURBRILL., COMPOSEE, MASQUE COUL.

- Effet de lecture :

Edition d'image: RÉDIMENS., ROTATION

COULEUR: NORMAL, N & B, SÉPIA, ROUGE, BLEU, VERT, NÉGATIF. COUL. PERSO.

REGL. IMAGE : ACB, FIX. Y.RGES, LUMINANCE, CONTRASTE, SATURATION. AJOUTER BRUIT

FUN: DESSIN ANIM, C. PHOTO, SURBRILL., COMPOSEE, AUTOCOLLANT, FILTRE COUL., MASQUE COUL.

Lecture des images – Image unique, Vignette, Diaporama

Multi fonction	<ul> <li>MP3, PMP, Guide touristique mondial, Visualiseur de texte, Mémoire portable, Enregistreur vocal</li> </ul>	FICHIER	<ul> <li>Format de fichier: MP3 (MPEG-1/2/2,5 couche 3)</li> <li>Débit binaire: 48 ~ 320 Ko/s (y compris débit variable)</li> </ul>
Interface	<ul> <li>Connecteur de sortie numérique : USB 2.0 Grande vitesse</li> <li>Audio : Mono</li> </ul>	Effet son.	- SRS, Normal, Classic, Dance, Jazz, Live, Rock
	<ul><li>Sortie vidéo : NTSC, PAL (choix par l'utilisateur)</li><li>Adaptateur CC : 4.2V, Fiche 20 broches</li></ul>	M. LECT	<ul> <li>LIRE TOUT, REPETER UN, REPETER TOUT,</li> <li>R. ALEATOIRE</li> </ul>
Source d'alimentation	Batterie rechargeable : SLB-1137D, 3,7V (1100mAh)     Adaptateur : SAC-47(DC 4.2V, 400mA)     La pile fournie peut varier selon la région de vente.		<ul> <li>Saut pendant la lecture, Saut automatique</li> <li>Activation/Désactivation diaporama (sélectionnable par l' utilisateur)</li> <li>MP3 &amp; Capture (Mode Capture Auto par défaut, 3M)</li> </ul>
Dimensions (L x H x P)	- 94,5 X 59,6 X 21,3mm (à l'exception des éléments en saillie)		<ul> <li>Fonction Rechargement auto (se souvient du dernier fichier et de la dernière image lus)</li> </ul>
Poids	- 116g (sans les piles et la carte)		<ul> <li>Habillage de l'arrière-plan pour la lecture MP3 avec des images de l'utilisateur</li> </ul>
Températures de fonctionnement	- 0~40°C	<ul> <li>Caractéristique</li> </ul>	ies PMP
Humidité de fonctionnement	- 5~85%	Décodeur PMP	Vidéo : Xvid MPEG4 modifié (Les autres fichiers vidéo doivent utiliser le logiciel Samsung Converter)
Logiciels	- Application : Samsung Master, Samsung Converter,		- Audio : MPEG Layer 2 (Samsung Convert S/W)
	Adobe Reader	M. LECT	<ul> <li>Avance rapide / Retour rapide (Max 32x)</li> </ul>
Caractéristique	es MP3		<ul> <li>Recherche en lecture, Saut pendant la lecture (Normal, 30sec, 1min, 3min, 5min, 10min).</li> </ul>
Audio	<ul><li>Fréquence : 20Hz ~ 20KHz</li></ul>		<ul> <li>Saut automatique après la lecture d'un fichier</li> </ul>
	<ul> <li>Port écouteur : Port 20 broches (Type stéréo)</li> <li>Sortie : Volume maximal Gauche 40mW + Droite 40mW (16Ω)</li> </ul>		<ul> <li>Fonction de rechargement auto (se souvient de la dernière image lue)</li> </ul>
	- Taux de bruit : 88 dB avec 20 KHz LPF		<ul> <li>Prise en charge du plein écran par le logiciel de conversion</li> </ul>
		Sous-titres	<ul> <li>Prise en charge des fichiers SMI (Samsung Converter S/W)</li> </ul>

#### \* Caractéristiques Texte

FICHIER	- Fichier (extension TXT, jusqu'à 99999 pages)
Format de fichier	<ul> <li>Windows: ANSI (Windows 98 ou supérieur), Unicode/Unicode (Big-Endian)/UTF-8 (Windows 2000/XP)</li> <li>Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)</li> </ul>
Fonction	<ul> <li>Défilement automatique (0,8 sec ~ 2,3 sec)</li> <li>Saut par page/par 10 pages</li> <li>Fonction de rechargement auto (se souvient de la dernière page)</li> <li>Prise en charge du MP3 BGM pendant l'affiche de texte</li> </ul>
Langue	<ul> <li>Anglais, Coréen, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Taïwanais, Japonais, Russe, Portugais, Hollandais, Danois, Suédois, Finnois, Bahasa, Polonais, Hongrois, Tchèque, Turc.</li> <li>Les langues prises en charge peuvent être modifiées sans avertissement préalable.</li> </ul>

- Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.
- Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### Remarques concernant le logiciel

Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.

- Les logiciels ci-inclus comprennent un pilote pour votre appareil photo et un logiciel d'édition compatible avec Windows.
- Vous ne pouvez, en aucun cas, reproduire tout ou partie ni du logiciel ni du manuel de l'utilisateur.
- Les droits du logiciel sont concédés sous licence uniquement pour l' utilisation avec un appareil photo.
- Dans l'éventualité hautement improbable d'un défaut de fabrication, Samsung s'engage à réparer l'appareil photo ou à le remplacer par un autre. Toutefois, Samsung ne peut, d'aucune manière que ce soit, être tenu responsable des dommages causés en raison d'un usage inapproprié de l'appareil photo.
- L'utilisation d'un PC assemblé ou non ou d'un système d'exploitation assemblé qui n'a pas été agréé par le fabricant n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- Avant de lire le présent manuel de l'utilisateur, vous devez être familiarisé avec le fonctionnement de base d'un PC et de son système d' exploitation (O/S).

### Configuration système requise

Pour Windows	Pour Macintosh
PC avec processeur supérieur à un Pentium 450MHz (Pentium 800MHz conseillé) * Samsung Converter PC avec processeur supérieur à un Pentium III 500MHz (Pentium IV conseillé)	Power Mac G3 ou supérieur, ou Processeur Intel
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista * Samsung Converter Windows 2000 ou supérieur recommandé	Mac OS 10,1 ~ 10,4
Minimum 128 Mo de RAM (Plus de 512 Mo recommandé)	Minimum 256 Mo RAM Espace disque dur libre de 110 MB
Port USB	Port USB
Lecteur CD-ROM	Lecteur CD-ROM
1024x768 pixels, écran compatible affichage couleur 16-bit (affichage couleur 24-bit conseillé) Microsoft DirectX 9.0 ou supérieur	MPlayer (Pour les sequences vidéo)

### A propos du logiciel

Une fois que le Cd-rom fourni avec l'appareil est inséré dans le lecteur de CD-Rom, la fenêtre suivante devrait se lancer automatiquement.



Vous devez d'abord installer le pilote de l' appareil photo avant de connecter celui-ci au PC.

- Les captures d'écran illustrées dans ce manuel sont basées sur l'édition anglaise de Windows.
- Pilote de l'appareil photo : Cela permet l'importation des images stockées dans l'appareil photo vers un PC ou vice versa.

Cet appareil photo utilise un pilote de stockage USB. Vous pouvez utiliser le caméra comme un lecteur de la carte USB. Après avoir installé le pilote et connecté l'appareil à votre PC, vous pouvez cliquer sur [Disque amovible], [Explorateur] ou [Poste de travail]. Le pilote de stockage USB n' est compatible qu'avec Windows. Le CD-ROM de l'application ne contient pas de pilote USB pour MAC. Vous pouvez utiliser cet appareil photo avec Mac OS 10.1 ~ 10.4.

 Codec XviD: Permet de lire sur un PC les clips vidéo enregistrés avec cet appareil photo.

Pour lire un clip vidéo (MPEG-4) enregistré avec cet appareil photo, il est nécessaire d'installer le codec XviD. Si un clip vidéo enregistré avec cet appareil photo n'est pas lu correctement, installez ce codec. Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.

### A propos du logiciel

compatible qu'avec Windows.

- Samsung Converter: Programme de conversion multimédia
   Les fichiers multimedia (Film, Clip vidéo, etc) peuvent être convertis en clips vidéo que vous pouvez lire sur cet appareil photo. Ce logiciel n'est
- Samsung Master : Il s'agit de la solution logicielle multimédia complète.

Ce logiciel vous permet de télécharger, visualiser, éditer et enregistrer votre image numérique et clip vidéo. Ce logiciel n'est compatible qu'avec Windows.



- Assurez-vous de vérifier la configuration système nécessaire avant d'installer le lecteur.
- Selon la puissance de votre ordinateur, l'exécution du programme d'installation automatique peut prendre de 5 à 10 secondes. Si une des trames ne s'affiche pas, exécutez [Explorateur Windows] et sélectionnez [Installer.exe] dans le dossier racine du CD-ROM.

### Configuration de l'application

Le logiciel d'application doit être installé préalablement à l'utilisation de cet appareil avec un PC

Une fois le pilote installe, vous pouvez transmettre les images au PC afin de les retoucher à l'aide du logiciel d'édition.

 Vous pouvez accéder au site Web de Samsung en cliquant sur le lien mentionné ci-dessous.


> http://www.samsungcamera.com : anglais http://www.samsungphoto.fr : Français

La fenêtre
 exécution automatique
 affiche. Cliquez sur le
 [Samsung Digital Camera
 Installer] dans la fenêtre d'
 exécution automatique.



2. Installez le pilote de l'appareil photo, DirectX, XviD, Samsung Master et Adobe Reader en sélectionnant une touche indiquée sur l'écran. Si une version plus récente de DirectX est installée sur votre ordinateur, il est possible que DirectX ne s'installe pas.

### Configuration de l'application




 Pour lire un clip vidéo (MPEG-4) enregistré avec cet appareil photo, il est nécessaire d'installer le codec XviD.






Le codec XviD est distribué selon la licence GPL et chacun peut copier, distribuer et changer ce codec. Cette licence s'applique à tout programme ou autre travail contenant une remarque relative au droit d'auteur qui indique qu'il peut être distribué conformément aux termes de la licence GPL. Pour d'autres informations, voir les documents relatifs à la licence (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).




### **Configuration de l'application**

4. Installez le logiciel en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.



### Configuration de l'application

- Une fois le redémarrage terminé, reliez votre appareil photo au PC à l'aide d'un câble USB
- Mettez l'appareil photo sous tension. Le message [Assistant Nouveau Matériel] apparaît à l'ecran et l'ordinateur établit la liaison avec l'appareil.
- Si vous travaillez sous Windows XP/
  Vista, un programme visualiseur d'image
  s'ouvre. Si la fenêtre de téléchargement
  de Samsung Master s'ouvre, une fois
  Samsung Master démarré, c'est que le
  pilote de l'appareil photo a été paramétré avec succès.



- Si vous avez installé le pilote de l'appareil photo, la fenêtre [Assistant nouveau matériel] pourra ne pas s'ouvrir.
- Avec un système Windows 98 SE, la boîte de dialogue Assistant de détection de nouveau matériel s'ouvre et une fenêtre vous demandant de sélectionner un fichier pilote apparaît. Dans ce cas, indiquez "Pilote USB" sur le CD fourni.
- Les documents PDF du manuel d'utilisation sont fournis sur le CD-ROM fourni avec cet appareil photo. Recherchez les fichiers PDF avec l'explorateur Windows. Avant d'ouvrir les fichiers PDF, vous devez installer Adobe Reader fourni sur le CD-ROM.
- Pour installer correctement Adobe Reader 6.0.1, vous devez déjà disposer d'Internet Explorer 5.01 ou d'une version plus récente. Rendez-vous sur le site "www.microsoft.com" et mettez à jour Internet Explorer.

### Démarrage du mode PC


Si vous branchez le câble USB sur un port USB de votre PC et que vous l'allumez, l'appareil photo passera automatiquement en "mode de connexion ordinateur". En ce mode, vous pouvez télécharger des images stockées sur l'appareil photo vers votre PC par le biais du câble USB.

SELECT, USB

OK CONFIR.

- Paramètres de l'appareil photo pour la connexion
  - 1. Mettez l'appareil photo sous tension
  - 2. Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
  - **3.** Allumez l'ordinateur. L'appareil photo et l'ordinateur sont reliés l'un à l'autre.
  - **4.** Le menu de sélection du périphérique externe s'affiche à l'écran LCD.
  - Sélectionnez [ORDINATEUR] en appuyant sur la touche Haut/Bas, puis appuyez sur la touche OK.

■ Branchement de l'appareil au PC



- Si vous avez sélectionné [IMPRIMANTE] à l'étape 5, lorsque vous branchez l'appareil photo à votre ordinateur, le message [BRANCH. IMPRIMANTE] s'affiche et la connexion n'est pas établie. Dans ce cas, débranchez le câble USB et suivez la procédure à partir de l'étape 2.
- Déconnexion de l'appareil photo du PC
   Reportez-vous page 125-126. (Retrait du disque amovible)

### Démarrage du mode PC


■ Télécharger des images mémorisées

Vous pouvez télécharger les images fixes enregistrées sur l'appareil photo vers le disque dur de votre PC et les imprimer ou utiliser un logiciel d'édition de photos pour les éditer.

- 1. Connectez l'appareil photo à votre PC au moyen du câble USB.
- Sur le bureau de votre ordinateur, sélectionnez [Poste de travail] et cliquez deux fois sur [Disque amovible → DCIM → 100SSCAM]. Les fichiers d'image s' affichent alors.



 Sélectionner une image et appuyez sur le bouton droit de la souris.



- Un menu contextuel s'ouvrira.
   Cliquez sur le menu [Couper] ou [Copier].
  - [Couper] : permet de couper un fichier.
  - [Copier] : copie des fichiers.



- 5. Cliquez sur un dossier dans lequel vous souhaitez coller le fichier.
- ppuyez sur le bouton de droite de la souris et un menu contextuel s'ouvre. Cliquez sur [Coller].



 Un fichier image est transféré de lappareil à votre PC.



### Démarrage du mode PC

 Grâce au [Samsung Master], vous pouvez voir les images enregistrées dans la mémoire directement sur l'écran du PC ou vous pouvez copier ou déplacer les fichiers d'image.



- Nous vous recommandons de copier vos images vers le PC pour pouvoir les visualiser. Si vous ouvrez les images directement sur le disque amovible, vous risquez d'être déconnecté.
- Lorsque vous essayez de télécharger sur le disque amovible une image qui n'a pas été prise avec cet appareil, le message [FICHIER ERREUR!] apparaît sur l'écran LCD en mode LECTURE, et, en mode VIGNETTES, aucune image n'est affichée.

### Retrait du disque amovible

#### ■ Windows 98SE

- Vérifiez si l'appareil photo et le PC effectuent un transfert de fichier. Si le voyant d'état de l'appareil photo clignote, veuillez attendre qu'il reste allumé
- 2. Débranchez le câble USB.

#### ■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(Les illustrations peuvent être différentes selon le système d'exploitation Windows.)

- Vérifiez si l'appareil photo et le PC effectuent un transfert de fichier. Si le voyant d'état de l'appareil photo clignote, veuillez attendre qu'il reste allumé.
- Cliquez deux fois sur l'icône [Retirer le péripéhrique en toute sécurité] située sur la barre de tâches.
- Double-click!
- La fenêtre [Retirer le périphérique en toute sécurité] s'ouvrira. Sélectionnez le [Périphérique de stockage USB] et cliquez sur la touche [Arrêter].



 La fenêtre [Supprimer le périphérique en toute sécurité] s'ouvrira. Sélectionnez [Périphérique de stockage de masse] et cliquez sur la bouton [OK].



### Retrait du disque amovible

- La fenêtre [Vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité] s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [OK].
- 6. Une fenêtre [Retirer le péripéhrique en toute sécurité] va s'ouvrir. Cliquer sur le bouton [Fermer] et le disque extractible sera deconnecté en toute sécurité.



7. Débranchez le câble USB.

### Paramétrer le pilote USB pour MAC

- Un pilote USB pour MAC n'est pas inclus avec le CD logiciel étant donné que le système d'exploitation MAC supporte le pilote de l' appareil photo.
- Vérifiez la version du système d'exploitation MAC lors du démarrage. Cet appareil photo est compatible avec les systèmes d'exploitation MAC OS 10.1 ~ 10.4.
- 3. Branchez l'appareil photo sur le Macintosh et allumez l'appareil photo.
- Une nouvelle icône s'affiche sur le bureau après avoir branché l' appareil photo sur le MAC.

### **Utilisation du pilote USB pour MAC**

- Double cliquez sur une nouvelle icône sur le bureau et le dossier dans la mémoire s'affiche.
- Sélectionnez le fichier d'image pour le copier ou le déplacer vers le dossier de votre choix sur le MAC



 Pour Mac OS 10.1 ou supérieur : Effectuez d'abord le téléchargement de l'ordinateur à l'appareil et retirez ensuite le disque extractible à l'aide de la commande Extract.

# Suppression du Pilote USB pour Windows 98SE

Pour enlever le pilote USB, reportez vous à la procédure détaillée plus bas.

- 1. Branchez l'appareil photo et votre PC et mettez-les sous tension.
- 2. Vérifiez si le Disque amovible se trouve dans [Poste de travail].
- Supprimez [Samsung Digital Camera] dans le Gestionnaire de périphériques.



- 4. Débranchez le câble USB.
- Supprimez [Pilote Samsung USB] dans les Propriétés Ajout/ Suppression de programmes.



6. La désinstallation est terminée.

### **Samsung Converter**

Les fichiers multimedia (Film, Clip vidéo, etc) peuvent être convertis en clips vidéo que vous pouvez lire sur cet appareil photo. Ce logiciel est compatible avec Windows 2000, XP et Vista. Vous pouvez l'utiliser avec 98SE ou ME, mais nous ne pouvons pas garantir un fonctionnement optimal.

### ■ Comment utiliser Samsung Converter

- 1. Double cliquez sur l'icône Samsung Converter qui se trouve sur le bureau.
- 2. Cliquez sur l'icône Ajouter et sélectionnez un fichier que vous souhaitez ajouter.
- Si vous souhaitez ajouter un sous-titre, cochez l'option "Use subtitles from file (\*.smi)" (Utiliser les sous-titres du fichier (\*.smi)).
- **4.** Sélectionnez les paramètres souhaités et cliquez sur le bouton Convert.
  - Format de sortie : Vous pouvez sélectionner le format de sortie
  - Taille de l'image: Vous pouvez paramétrer la largeur et la hauteur du clip vidéo de sortie.
  - Taux image: Vous pouvez paramétrer le nombre d'images par seconde.
  - Taille de l'écran : Vous pouvez paramétrer le type d'affichage.
  - Séparer par taille Vous pouvez paramétrer la taille du fichier du clip vidéo de sortie.
- Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Copiez le clip vidéo converti dans le dossier de destination et copiez le fichier dans le dossier IPMPI.



### **Samsung Converter**

- Vous pouvez lire le clip vidéo converti en mode Lecture de l'appareil photo.
- Reportez-vous au menu [Help]
   de Samsung Converter pour plus d'informations





- Avant de convertir un fichier multimédia, vérifiez s'il est lu correctement avec Windows Media Player.
- Les fichiers convertis sont enregistrés sous forme de fichiers
   \*.sdc qui peuvent être lus avec Windows Media Plaver.
- Le logiciel Samsung Converter ne prend pas en charge tous les types de codec. Si un fichier multimédia converti ne peut pas être lu avec Windows Media Player, installez un multi codec (Nous conseillons la version complète du dernier Codec K-Lite). Installez de nouveau Samsung Converter après l' installation du multi-codec.
- Vous pouvez sélectionner un dossier de destination pour chaque fichier converti. Lorsque le dossier n'est pas sélectionné, les fichiers convertis sont enregistrés dans le dossier où se trouve le fichier source.
- Si vous convertissez plusieurs fichiers simultanément, il se peut que l'ordinateur soit ralenti en raison de la capacité de l' unité centrale. Dans ce cas, ajoutez les fichiers au programme un après l'autre.



- Les caractéristiques de l'ordinateur, le code et les programmes installés représentent le problème principal des erreurs de conversion.
   En cas d'erreur de conversion, veuillez vérifier les points suivants.
  - Tous les codecs compatibles avec les fichiers n'ont pas été installés ou n'ont pas été installés correctement. Dans ce cas, trouvez un codec compatible et installez-le. Si vous ne trouvez pas de codec compatible, installez un multi-codec.
  - Si vous avez installé plusieurs multi-codecs sur votre ordinateur, cela risque de causer des problèmes de conversion. Dans ce cas, supprimer tous les codecs et installez un multi-codec adéquat.
  - Installez la dernière version de Windows Media Player.
  - Consultez le site Internet du fabricant de périphériques (PC, carte graphique, carte son) et mettez-les à jour avec les dernières versions.
- Certains types de fichiers multimédia ne sont pas convertis. Si les fichiers média convertis sont endommagés, il se peut qu'ils ne soient pas lus sur l'appareil photo. Il se peut que les types de fichiers qui ne sont pas habituels ne soient pas convertis. Il se peut que le son et les scènes ne soient pas synchronisés.
- Les tailles de fichier après conversion d'un fichier média peuvent varier. Cela dépend du système informatique que vous utilisez.
- Transférer le fichier converti sur le disque amovible prend beaucoup de temps. En effet, cela peut être long. La durée dépend de la taille du fichier.
- N'utilisez pas le mode PMP tout en conduisant. Vous pourriez être à l'origine d'un accident.
- Il est impossible de sélectionner le plage de conversion et de séparer le fichier par taille, si celui-ci ne prend pas en charge la recherche rapide sur Windows Media Player.

### **Samsung Master**

Ce logiciel vous permet de télécharger, visualiser, éditer et enregistrer votre image numérique et clip vidéo. Ce logiciel n'est compatible qu' avec Windows.

Pour démarrer le logiciel Samsung Master, double cliquez sur l'icône Samsung Master sur votre bureau.

- Télécharger des images
  - 1. Branchez l'appareil photo à votre PC.
  - Une fenêtre de téléchargement des images s'affiche après avoir branché l'appareil photo au PC.
    - Pour télécharger les images prises, sélectionnez la touche [Sélectionner tout].
    - Sélectionnez le dossier que vous souhaitez dans la fenêtre et cliquez sur la touche [Sélectionner tout]. Vous pouvez enregistrer les images prises dans le doss
    - enregistrer les images prises dans le dossier sélectionné.
    - Si vous cliquez sur la touche [Annuler], le téléchargement est annulé.
  - 3. Cliquez sur la touche [Suivant >].



- Sélectionnez une destination et créez un nouveau dossier dans lequel enregistrer les images téléchargées et les dossiers.
  - Les dossiers sont créés par ordre de date et les images sont téléchargées.
  - Le nom du dossier est créé comme vous le souhaitez et les images sont téléchargées.
  - Après avoir sélectionné un dossier créé auparavant, les images sont téléchargées.
- 5. Cliquez sur la touche [Suivant >].
- 6. Une fenêtre s'ouvre comme indiqué cicontre. La destination du dossier sélectionné s'affiche dans la partie supérieure de la fenêtre. Cliquez sur le bouton [Démarrer] pour télécharger les images.





7. Les images téléchargées s'affichent.



### **Samsung Master**

■ Visualiseur d'images : Vous pouvez visualiser les images enregistrées.



- Les fonctions du visualiseur d'image sont répertoriées ci-dessous.
  - Barre de menu : Vous pouvez sélectionner les menus. File (Fichier),
     Edit (Edition), View (Affichage), Tools (Outils), Change functions (Changer les fonctions), Auto download (Téléchargement auto), help (Aide), etc.
  - ② Fenêtre de sélection d'image: Vous pouvez sélectionner une image que vous souhaitez dans cette fenêtre.
  - ③ Menu de sélection du type de média : Vous pouvez sélectionner la fonction visualiseur d'image, édition d'image, édition de clip vidéo dans ce menu.
  - ④ Fenêtre de prévisualisation : Vous pouvez prévisualiser une image ou un clip vidéo et vérifier les informations multimédia.
  - ⑤ Barre du zoom : Vous pouvez modifier la taille de la prévisualisation.
  - ⑥ Fenêtre d'affichage du dossier : Vous pouvez voir l'emplacement du dossier de l'image sélectionnée.
  - Tenêtre d'affichage de l'image : Les images contenues dans le dossier sélectionné s'affichent.
- Reportez-vous au menu [Help] de Samsung Master pour plus d'informations.
   -130-

■ Editeur d'images : Vous pouvez éditer l'image fixe.



- Les fonctions du visualiseur d'image sont répertoriées ci-dessous.
  - Menu Edit (Edition): Vous pouvez sélectionner les menus suivants.
    [Tools](Outils): Vous pouvez redimensionner ou rogner l'image sélectionnée. Voir le menu [Help].
    - [Adjust](Réglage) : Vous pouvez modifier la qualité de l'image. Voir le menu [Help].

[Retouch](Retouche): Vous pouvez changer l'image ou ajouter des effets à l'image. Voir le menu [Help].

- ② Outils de dessin : Outils pour l'édition d'une image.
- ③ Fenêtre d'affichage de l'image : Une image sélectionnée s'affiche dans cette fenêtre.
- 4 Fenêtre de prévisualisation : Vous pouvez prévisualiser l'image modifiée.
- \* Une image fixe éditée avec Samsung Master ne peut pas être lue sur l'appareil photo.
- \* Reportez-vous au menu [Help] de Samsung Master pour plus d'informations.

### Samsung Master

 Editeur de films: Vous pouvez réunir l'image fixe, le clip vidéo, la narration, les fichiers de musique dans un clip vidéo.



- Les fonctions d'édition du clip vidéo sont répertoriées ci-dessous.
- ① [Edit Menu](Edition menu) : Vous pouvez sélectionnez les options suivantes.

[Add Media](Ajouter multimédia): Vous pouvez ajouter un multimédia que vous souhaitez dans un clip vidéo.

[Edit Clip](Modifier clip): Vous pouvez modifier la luminosité, le contraste, la couleur et la saturation.

[Effects](Effect): Vous pouvez ajouter un effet. [Set Text](Régler texte): Vous pouvez insérer texte. [Narrate](Narration): Vous pouvez insérer une narration.

[Produce](Créer): Vous pouvez enregistrer le multi-média édité sous un nouveau nom de fichier. Vous avez la possibilité de sélectionner les formats AVI, Windows Media (WMV) et (ASF).

- ② Fenêtre d'affichage du cadre : Vous pouvez insérer du multi média dans cette fenêtre.
- Certains clips vidéo compressés avec un codec qui n'est pas compatible avec Samsung Master ne peuvent pas être lus par Samsung Master.
- Reportez-vous au menu [Help] de Samsung Master pour plus d'informations

### Foire aux questions

Veuillez vérifier les éléments suivants si la connexion USB est défectueuse.

#### Scénario 1

Le câble USB n'est pas branché ou il ne s'agit pas du câble USB fourni.

→ Branchez le câble USB fourni.

#### Scénario 2

Votre PC ne reconnaît pas l'appareil photo.

Il se peut parfois que l'appareil photo apparaisse sous [Unknown Devices] dans le Gestionnaire de périphériques.

→ Installez le pilote USB correctement. Éteignez l'appareil photo, retirez le câble USB, branchez de nouveau le câble USB et allumez l'appareil photo.

#### Scénario 3

Une erreur inopinée s'est produite au cours du transfert d'un fichier.

→ Mettez l'appareil photo hors et sous tension. Transférer le fichier.

#### Scénario 4

Connexion de l'appareil photo à l'aide d'un concentrateur USB

→ Si vous vous servez d'un concentrateur USB, vérifiez d'abord que celui-ci est compatible avec votre PC pour vous épargner des problèmes de connexion. Chaque fois que cela est possible, connectez l'appareil au PC directement.

#### Scénario 5

Est-ce que d'autres câbles USB sont branchés sur le PC ?

→ Il se peut que l'appareil photo ne fonctionne pas correctement s'il y a d'autres câbles USB qui sont déjà branchés sur PC. Dans ce cas, débranchez les autres câbles USB et ne branchez que celui pour l' appareil photo.

#### Scénario 6

Lorsque j'ouvre le Gestionnaire de périphériques (en cliquant sur Démarrer → (Paramètres) → Panneau de configuration → (Performance et Maintenance) → Système → (Matériel) → il y a les Périphériques inconnus ou Autres périphériques avec un point d'interrogation jaune (?) au-dessus ou des périphériques avec un point d'exclamation (!) au-dessus.

→ Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'entrée avec le point d'interrogation (?) ou d'exclamation (!) et sélectionnez "Supprimer". Redémarrez le PC et branchez de nouveau l'appareil photo. Pour les PC sous Windows 98SE, supprimez également le pilote de l'appareil photo, redémarrez le PC et réinstallez le pilote de l'appareil photo.

#### Scénario 7

Avec certains programmes de sécurité informatique (Norton Anti Virus, V3, etc.), il se peut que l'ordinateur ne reconnaisse pas l'appareil photo comme un disque amovible.

 Arrêtez les programmes de sécurité et branchez l'appareil photo à l'ordinateur. Reportez-vous aux instructions du programme de sécurité sur la manière d'arrêter le programme temporairement.

#### Scénario 8

L'appareil photo est connecté au port USB situé à l'avant de l'ordinateur.

→ Lorsque l'appareil photo est branché au port USB situé à l'avant de l'ordinateur, il se peut que ce dernier ne reconnaisse pas l'appareil photo. Branchez l'appareil photo sur le port USB situé à l'arrière de l' ordinateur.

### Foire aux questions

#### Lorsque le clip vidéo n'est pas lu sur le PC

- Lorsque le clip vidéo enregistré par l'appareil photo n'est pas lu sur le PC, les causes viennent fréquemment du codec installé sur le PC.
- Lorsqu'il n'y a pas de codec installé pour la lecture du clip vidéo
  - → Installez le codec comme indiqué ci-dessous.

#### [Installer un codec pour Windows]

- → Installation du codec XviD
  - 1) Insérez le CD fourni avec l'appareil photo.
  - Run the windows explorer and select [CD-ROM drive:\XviD] folder and click the XviD-1.1.2-01112006.exe file.
  - Le codec XviD est distribué selon la licence GPL et chacun peut copier, distribuer et changer ce codec. Cette licence s'applique à tout programme ou autre travail contenant une remarque relative au droit d'auteur qui indique qu'il peut être distribué conformément aux termes de la licence GPL. Pour d'autres informations, voir les documents relatifs à la licence (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

### [Installer un codec pour Mac OS]

- Allez sur le site suivant pour télécharger le codec. (http://www.divx. com/divx/mac)
- Cliquez sur le menu [Téléchargement gratuit] dans la partie supérieure droite de la fenêtre; la fenêtre de téléchargement s' affichera alors.
- Vérifiez la version Mac OS et cliquez sur le bouton [Télécharger] pour télécharger le fichier et sauvegarder dans le dossier souhaité.
- Exécutez le fichier téléchargé et le codec pour lire le clip vidéo est installé
- Si la séquence vidéo n'est pas lue sur un système d'exploitation Macintosh, utilisez un lecteur multimédia qui prend en charge le codec Xvi (ex : Mplayer).
- Lorsque DirectX 9.0 ou supérieur n'est pas installé
  - → Installez DirectX 9.0 ou supérieur
    - 1) Insérez le CD fourni avec l'appareil photo
    - Lancez l'explorateur et sélectionnez le dossier [Lecteur CD-ROM:\
      USB Driver\DirectX 9.0] et cliquez sur le fichier DXSETUP.exe.
       DirectX est installé. Allez sur le site suivant pour télécharger DirectX.
       http://www.microsoft.com/directx
- Si un PC (Windows 98) ne répond plus lorsque l'appareil photo et le PC sont connectés
  - → Si un PC (Windows 98SE) est allumé pendant une longue durée et que vous connectez l'appareil photo de manière répétée, il se peut que le PC ne reconnaisse pas l'appareil photo. Dans ce cas, redémarrez le PC.

### Foire aux questions

- Si un PC connecté à l'appareil photo arrête de répondre lorsque Windows démarre.
  - → Dans ce cas, débranchez le PC et l'appareil photo et Windows démarre correctement. Si le problème survient de manière continue, paramétrez Legacy USB Support sur désactiver et redémarrez le PC. Legacy USB Support se trouve dans le menu de configuration du BIOS. (Le menu de configuration du BIOS est différent selon les fabricants de PC et certains menus BIOS n'ont pas de support USB) Si vous ne parvenez pas à changer le menu vous-même, contactez le fabricant du PC ou celui du BIOS.
- ISi vous ne parvenez pas à supprimer le clip vidéo, ni à retirer le disque amovible ou si un message d'erreur s'affi che lors du transfert de fi chier.
  - → Si vous installez uniquement Samsung Master, les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent survenir occasionnellement.
    - Fermez le programme Samsung Master en cliquant sur l'icône Samsung Master dans la barre des tâches.
    - Installez tous les programmes d'application qui se trouvent sur le CD du logiciel.

### Comment éliminer ce produit



### Comment éliminer ce produit (déchets d' équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective) Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des

déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



Pour Samsung Techwin, le respect de l'environnement à tous les sites de fabrication est important; Samsung Techwin met tout en œuvre pour fournir aux clients, des produits respectant l'environnement. La marque Eco représente la volonté de Samsung Techwin de créer des produits respectant l'environnement, et indique que le produit répond aux normes EU RoHS.

### SERVICE CLIENTS neider

### Contact téléphonique :

Du lundi au samedi de **9h à 20h 08.25.08.65.65 Ou 3260 dîtes Samsung** 

Appel facturé 0.15€ cts la minute

# Adresse postale : SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

270, avenue du Président Wilson 93 210 La Plaine Saint Denis





Veuillez vous reporter au livret de garantie joint ou rendez-vous sur le site www.samsung.fr pour toutes questions relatives à l'utilisation de votre produit ou au Service Après Vente.



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)